

**Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУголь**

**ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ГОРНО-ШАХТНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ**

3 84 070 105

ТОМ 1

Часть 1

Москва 1986

Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУуголь

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ГОРНО-ШАХТНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

3 84 070 105

ТОМ 1

Часть 1

товарные оригинальные и заимствованные запчасти

Москва 1986

РАЗРАБОТАН:

ВНИИУголь — Rogozov В. В., Лоцманов К. В., Лазебник Б. Д., Гусева Л. А., Лаврентьева Л. А.; Гипроуглемаш — Старичнев В. В., Шахтин И. М., Станишевская В. А., Чагир Е. С.; ЦНИИподземмаш — Крутилин В. И., Ительсон Б. М., Якубсон Е. Б.; Донгипроуглемаш — Арутюнян С. М., Толстов Л. Н., Котухова Е. И.; Гипроуглеавтоматизация — Лазукин Н. Я., Гинзбург В. Б., Пурник И. А., Лутошкина Р. А.; ШахтНИУИ им. А. М. Терпигорева — Батин О. Б., Чеботарев Л. С., Москаленко Т. Я.; МакНИИ — Колосюк В. И., Борисова Н. Н.; ВНИИгидроуголь — Сазонов А. Е., Шахов Л. Б.; Автоматуглерудпром — Солоха А. П., Кащич А. М., Лашенко Э. И.; НПО «Углемеханизация» — Бедняк Г. Н., Шумейко В. А.; ВНПО «Респиратор» — Никитин Н. И., Тарасов Е. А., мизерман Л. ..., карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования — Бутов И. К., Сидоренко Л. В., Ким Л., Воронков В. И., Магдеев В. К., Турчин Е. П., Вдовкин В. В., Рабинович Э. Д., Розум Н. З., Сотник М. И.; Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова — Седышев В. Ф., Бушуев Ю. М.; Анжерский машиностроительный завод — Гаврилов О. П., Орлов В. д.; Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова — Юргилевич В. А., Резуцкий В. Р., Шевченко А. Е.; Новогорловский машиностроительный завод — Баламутенко С. В., Донцов В. Т.; Завод пневматических машин «Пневматика» — Боровков А. А., Книман А. М.; Теплогорский завод гидрооборудования — Волотовский Н. И., Шатрова Л. Ф.; Каменский машиностроительный завод — Хворост А. Ф., Павленко В. Ф., Ефременко А. В., Ткачев А. А.; Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» — Вострикова А. М., Школа Н. П.; Краснолучский машиностроительный завод — Сергеев А. Д., Ромашкин А. С., Смольский А. Г., Любченко Н. И.; Скопинский машиностроительный завод — Бокарев Е. И., Морсанов А. Е., Почуев Л. В.; Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» — Линицкий В. Г., Корж С. М.; Шахтинский машиностроительный завод — Мандаров В. И., Евтухова А. Д., Буравкова Н. П.; Макеевский завод шахтной автоматики — Овчаренко В. Ф., Бакуменко В. С., Файзулин В. С.; Днепропетровский завод шахтной автоматики — Ребров В. П., Дробот Е. В.; Прокопьевский завод шахтной автоматики — Милешин Е. П., Баженова А. А., Кабанова К. Ф.; Красноармейский завод средств пылеподавления — Захарченко И. Ф.; Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева — Чугуевский А. Г., Супес Л. И., Воробьев В. С.; Одесский машиностроительный завод «Красная гвардия» — Красненский В. Ю., Чермалых А. М., Краснополский Е. И.; Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского — Шалимов А. Н., Чухно Р. В.; Дружковский машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины — Бондарь И. Б., Кускова Г. В.

СОГЛАСОВАН:

Управлением материально-технического снабжения. Зам. начальника Управления Климанов М. В., Энергомеханическим Управлением. Зам. начальника Управления Денисенко Е. В., Управлением вычислительной техники и оргструктур. И. о. начальника Управления Сухов В. Н.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом управления угольной промышленности. И. о. директора Rogozov В. В.

ВВЕДЕНИЕ

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию представляет собой ассортимент группы 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому» и подгруппы 34 523 «Электровозы рудничные».

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию является составной частью отраслевой системы классификации и кодирования технико-экономической информации в угольной промышленности (ОСККуголь) и обеспечивает:

систематизацию запчастей к горно-шахтному оборудованию в общей системе с основной продукцией, выпускаемой Минуглепромом СССР;

совместимость информации о товарных запчастях к горно-шахтному оборудованию с информацией о запчастях к другим видам оборудования.

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию предназначен для обеспечения ручной и машинной обработки информации о товарных запчастях при решении задач:

текущего и перспективного планирования;

финансовой деятельности;

материально-технического снабжения;

оперативного статистического учета и анализа;

бухгалтерского учета.

Отраслевой классификатор используется во всех формах документов, где применяется информация о товарных запасных частях к ГШО.

Для выделения из составных частей изделия запасных используются нормы расхода запчастей (НРЗ), утверждаемые Минуглепромом СССР при запуске изделия в серию.

К запчастям относятся составные части изделия, предназначенные для восстановления функций изделия, которые постепенно утрачиваются в процессе эксплуатации изделия из-за износа, старения, скрытых дефектов и т. п.

К товарным запчастям относятся запчасти, изготавливаемые на машиностроительных заводах. Из существующих четырех категорий запчастей — оригинальных, заимствованных, комплектующих и стандартизованных — в настоящем классификаторе отражены только товарные оригинальные (применяются только в одном изделии) и заимствованные (применяются в разных изделиях одного предприятия). Оригинальные и заимствованные запчасти к ГШО размещены в группе 31 49 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому».

Комплектующие запасные части (применяются в разных изделиях нескольких предприятий) имеют коды ОКП 31 41—31 48 и поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Стандартизованные запчасти (применяются обезличенно, на любом изделии любого предприятия) — подшипники, манжеты, крепеж и т. п. — имеют коды ОКП в различных классах ОКП: 46, 25, 12 и т. п., поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Группа 31 49 ОКП структурно состоит из 2-х частей: классификационной части (КЗ-ОКП), которая копирует структуру К-ОКП подкласса 31 4 ОКП со сдвигом на одну ступень классификации вправо (см. таблицу 1);

ассортиментной части (АЗ-ОКП), которая содержит номенклатуру оригинальных и заимствованных запчастей, закодированную 10-разрядными кодами.

Видовые группировки 31 41—31 48 подкласса 31 4 ОКП в группе 31 49 ОКП не отражаются.

Т а б л и ц а 1

**Взаимосвязь классификационных частей К-ОКП и КЗ-ОКП
в подклассе 31 4**

Подкласс 31 4 ОКП		Группа 31 49 ОКП	
Код	Наименование К-ОКП	Код	Наименование КЗ-ОКП
31 4000	Оборудование горно-шахтное	31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому
31 4200	Оборудование для проходки горных выработок	31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок
31 4210	Комплексы, установки и щиты проходческие	31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим

Классификационная часть запчастей подгруппы 34 523 состоит из одной группировки 34 5239 «Детали и узлы к электровозам рудничным».

Состав КЗ-ОКП группы 31 49 ОКП и группировки 34 5239, а также организации — ведущие по АЗ-ОКП приведены в таблице 2.

В АЗ-ОКП для оригинальных запчастей выделены коды на 7—10 разрядах серии от 0001 до 6999, для унифицированных запчастей серии от 7000 до 9999. Внутри этих серий используется порядковое кодирование.

В целом группа 31 49 ОКП состоит из отраслевой номенклатуры оригинальных и заимствованных запасных частей, включающей кодовое обозначение, наименование и номер детали, а также обозначение и код изделия, куда входит данная оригинальная запасная часть или перечни обозначений и кодов изделий, куда входит данная заимствованная запасная часть.

Пример обозначения оригинальной запчасти в группе 31 49 ОКП:

Код 31 4919 0151 10 означает:

31 4919 0000 Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам.

31 4919 0151 10 Кронштейн, обозначение чертежа УГ.00.061 к гидropедвижчику унифицированному марки УГ, код ОКП 31 4194 0021.

Пример обозначения заимствованной запчасти в группе 31 49 ОКП:

Код 31 4913 7001 03 означает:

31 4913 0000 Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды.

31 4913 7001 03 Полумуфта, обозначение чертежа КСО 75.13.00.009, унифицированная запчасть к установкам струговым марки СН75 код ОКП 31 4136 0142 и марки СО75 код ОКП 31 4136 0151.

При разработке форм документов, в которых используются запчасти к ГШО, должно быть предусмотрено:

обязательное кодирование запчастей горно-шахтного оборудования; построение и размеры соответствующей зоны документа, позволяющей производить запись 10 цифровых десятичных знаков и 2-х знаков контрольных чисел.

В настоящем классификаторе отражаются только товарные запасные части. Им присваиваются коды через один год после начала серийного выпуска изделия при окончании разработки норм расхода (НРЗ) непосредственно перед утверждением НРЗ.

Коды запасных частей изделия сохраняются в классификаторе на все время выпуска изделия. После снятия изделия с производства коды сохраняются в течение всего времени действия норм амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1974 года № 183. В дальнейшем коды остаются еще незанятыми в течение пяти лет.

Классификатор товарных запчастей к ГШО включен в отраслевую систему ведения (актуализации) ОСВКуголь. В ведении классификатора участвуют:

заводы-изготовители ГШО, держатели утвержденных НРЗ;

проектные и научно-исследовательские организации — ведущие по АЗ-ОКП (см. табл. 2);

ВНИИУголь, который осуществляет общее методическое руководство работами по созданию и ведению отраслевого классификатора запчастей к ГШО.

Обязанности между перечисленными организациями распределяются следующим образом:

заводы-изготовители ГШО осуществляют ведение номенклатуры оригинальных и заимствованных запчастей в пределах кодовых емкостей, выделенных им ведущими по АЗ-ОКП, и разрабатывают предложения об изменениях на основе машиночитаемой формы № К-23М, утвержденной Минуглепромом СССР;

организация — ведущая по АЗ-ОКП осуществляет выделение запрашиваемых кодовых емкостей заводам-изготовителям ГШО и ведение эталона закрепленной за ними видовой группировки АЗ-ОКП, рассматривает предложения заводов об изменениях в номенклатурах оригинальных и заимствованных запчастей, формирует извещение об изменениях в этой видовой группировке;

ВНИИУголь осуществляет издание и машинное ведение сводного эталона, формирует сводное извещение об изменениях номенклатуры запчастей по отрасли в целом.

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию печатается в двух томах. Первый том состоит из двух частей и включает полную номенклатуру оригинальных и заимствованных товарных запчастей к ГШО, расположенных в порядке возрастания кодов (графа 1). Здесь же приводится наименование запчастей (графа 3). №№ обозначений чертежей запчастей (графа 4), информация о входимости запчастей в изделия — его марка (графа 5) и код ОКП (графа 6).

Во втором томе приводится разветвленный справочно-поисковый аппарат, который обеспечивает решение следующих поисковых задач:

алфавитный указатель обозначений чертежей товарных запчастей, расположенный по следующим приоритетам: буквы алфавита, количество букв, цифры, количество цифр и т. д.;

комплектация изделий ГШО, задействованных в классификаторе заимствованными запчастями и диапазоном занятых кодов оригинальной запчасти (комплектация оригинальных запчастей дана в томе 1);

алфавитный указатель марок изделий ГШО, имеющих утвержденные НРЗ.

Таблица 2

Состав КЗ-ОКП группы 31 49 ОКП и организации—ведущие по АЗ-ОКП

Код	Наименование группировок	Организация — ведущая по АЗ-ОКП
1	2	3
31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому	ВНИИУголь
31 4910	Детали и узлы к оборудованию для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок	
31 4911	Детали и узлы к экскаваторам роторным	ВНИИУголь
31 4912	Детали и узлы к экскаваторам с ковшом емкостью 4 куб. м и св.	ВНИИУголь
31 4913	Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды	ШахтНИИУИ
31 4914	Детали и узлы к комплексам и механизированным крепям для очистных работ в угольных шахтах	Гипроуглемаш
31 4915	Детали и узлы к машинам для гидрошахт	ВНИИгидроуголь
31 4916	Детали и узлы к машинам врубовым и врубонавалочным	Гипроуглемаш
31 4917	Детали и узлы к крепям индивидуальным для очистных работ	Гипроуглегормаш
31 4918	Детали и узлы к конвейерно-отвальным комплексам, отвалообразователям, машинам закладочным	Донгипроуглемаш
31 4919	Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам	Гипроуглемаш
31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок	
31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим	ЦНИИподземмаш
31 4922	Детали и узлы к комбайнам проходческим	ЦНИИподземмаш
31 4924	Детали и узлы к машинам погрузочным шахтным	ЦНИИподземмаш
31 4925	Детали и узлы к крепям металлическим для подготовительных выработок	ЦНИИподземмаш
31 4926	Детали и узлы к оборудованию для возведения крепи и сборки кровли	ЦНИИподземмаш
31 4927	Детали и узлы к бадьям проходческим, прицепным устройствам, приводам ляд и породных течек, полкам проходческим	ЦНИИподземмаш

1	2	3
31 4930	Детали и узлы к оборудованию ствольных подъемов и шахтного транспорта	
31 4931	Детали и узлы к машинам шахтным подъемным	ВНИИУуголь
31 4932	Детали и узлы к клетям, скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов, амортизаторам, противовесам, кулакам посадочным	Донгипроуглемаш
31 4934	Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным	Гипроуглемаш
31 4935	Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным	Гипроуглегормаш
31 4936	Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным	Донгипроуглемаш
31 4937	Детали и узлы к подвижному составу	Гипроуглегормаш
31 4940	Детали и узлы к оборудованию механизации поверхности шахт и окрествольных дворов	
31 4941	Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4942	Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления, движения, остановки и удержания вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4943	Детали и узлы к опрокидывателям вагонеток, загрузочным и разгрузочным скиповым устройствам	Гипроуглегормаш
31 4946	Детали и узлы к шкивам	ВНИИУуголь
31 4948	Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов	ВНИИУуголь
31 4950	Детали и узлы к оборудованию для бурения шпуров и скважин, оборудованию для зарядки и забойки взрывных скважин	
31 4951	Детали и узлы к станкам для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности	ВНИИУуголь
31 4953	Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам)	Донгипроуглемаш
31 4954	Детали и узлы к перфораторам пневматическим (молоткам бурильным)	ЦНИИподземмаш

1	2	3
31 4955	Детали и узлы к приспособлениям установочным, к перфораторам	ВНИИУуголь
31 4956	Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним	Автоматуглерудпром
31 4957	Детали и узлы к головкам и машинам бурильным, пневмоударникам, навесному бурильному оборудованию, патронам	ЦНИИподземмаш
31 4958	Детали и узлы к машинам для зарядки и забойки взрывных скважин	ВНИИУуголь
31 4960	Детали и узлы к оборудованию для освещения, вентиляции и пылеподавления	
31 4961	Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых	МакНИИ
31 4962	Детали и узлы к вентиляторам шахтным	Донгипроуглемаш
31 4964	Детали и узлы к устройствам вспомогательным для шахтных вентиляционных установок	Донгипроуглемаш
31 4965	Детали и узлы к средствам пылеулавливания и пылеподавления	Гипроуглемаш
31 4966	Детали и узлы к оборудованию горноспасательному	ВНПО «Респиратор»
31 4970	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ и шахтной автоматике	
31 4971	Детали и узлы к машинам для разрушения негабаритов	ВНИИУуголь
31 4972	Детали и узлы к оборудованию шахтной мастерской	НПО «Углемеханизация»
31 4974	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ	НПО «Углемеханизация»
31 4980	Детали и узлы к оборудованию разному	
31 4981	Детали и узлы к инструменту механизированному	НПО «Углемеханизация»
31 4982	Детали и узлы к приводам	ВНИИУуголь
31 4986	Детали и узлы к арматуре шланговой	Гипроуглемаш
31 4987	Детали и узлы аппаратуры шахтной автоматизации, сигнализации и связи	Гидроуглеавтоматизация
31 4991	Детали и узлы к гидропневмооборудованию	Гипроуглемаш
34 5239	Детали и узлы к электровозам рудничным	Гипроуглегормаш

**НОМЕНКЛАТУРА
ОРИГИНАЛЬНЫХ
И ЗАИМСТВОВАННЫХ
ТОВАРНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ**

31 4913 — 31 4917; 31 4919, 31 4922, 31 4924

**31 4913 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КОМБАЙНАМ ОЧИСТНЫМ
И УСТАНОВКАМ СТРУГОВЫМ ДЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ И РУДЫ**

Код	КЧ	Наименование	Идентификационные признаки	Входимость в изделие угольного машиностроения	
				краткое наименование	код
1	2	3	4	5	6
31 4913 0001	09	Табличка	СН75.00.00.090	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0002	08	Плита подконвейерная	СН75.10.00.050	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0003	07	Борт линейный	СН75.10.00.210	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0004	06	Рама переходная	СН75.10.00.810	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0005	05	Рама переходная	СН75.10.00.840	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0006	04	Грибок	СН75.10.00.011	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0007	03	Рессора	СН75.10.00.012	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0008	02	Болт	СН75.10.00.017	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0009	01	Болт	СН75.10.00.017-01	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0010	08	Направляющая линейная	СН75.10.01.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0011	07	Сухарь	СН75.10.01.001	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0012	06	Тяга правая	СН75.20.00.210	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0013	05	Тяга левая	СН75.20.00.240	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142

1	2	3	4	5	6
31 4913 0014	04	Резцедержатель нижний правый	СН75.20.00.001	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0015	03	Резцедержатель нижний левый	СН75.20.00.002	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0016	02	Палец	СН75.20.00.006	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0017	01	Винт	СН75.20.00.007	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0018	00	Струг	СН75.21.00.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0019	10	Тяга	СН75.21.00.150	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0020	06	Корпус левый	СН75.21.00.210	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0021	05	Корпус правый	СН75.21.00.240	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0022	04	Резцедержатель линейный правый	СН75.21.00.003	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0024	02	Резцедержатель линейный левый	СН75.21.00.004	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0025	01	Сухарь	СН75.21.00.005	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0026	00	Брус-фиксатор	СН75.21.00.006	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0027	10	Втулка	СН75.21.00.007	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0028	09	Державка	СН75.21.00.124	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0029	08	Державка средняя	СН75.21.00.125	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 0035	10	Рама переходная нижняя	КСО75.00.28.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0036	09	Рама переходная верхняя	КСО75.00.29.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151

1	2	3	4	5	6
31 4913 0037	08	Рештак линейный	KCO75.00.30.000	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0038	07	Рама переходная	KCO75.00.42.000	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0039	06	Болт	KCO75.13.00.011	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0040	02	Прокладка	KCO75.13.00.012	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0041	01	Прокладка	KCO75.13.00.013	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0042	00	Полумуфта	CO75.10.05.063	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0043	10	Вал-шестерня	CO75.10.06.031	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0044	09	Втулка	CO75.10.06.122	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0045	08	Втулка	CO75.10.06.152	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0046	07	Пружина	CO75.10.00.622	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0047	06	Струг	CO75.11.00.000	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0048	05	Державка левая	CO75.11.00.150	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0049	04	Державка правая	CO75.11.00.180	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0050	00	Гайка специальная	CO75.11.00.390	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0051	10	Рама основная	CO75.11.00.420	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0052	09	Рама левая	CO75.11.00.450	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0053	08	Рама правая	CO75-11.00.480	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151

1	2	3	4	5	6
31 4913 0054	07	Крышка левая	CO75.11.00.750	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0055	06	Крышка правая	CO75.11.00.780	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0056	05	Проставка левая	CO75.11.00.810	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0057	04	Проставка правая	CO75.11.00.840	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0058	03	Тяга	CO75.11.00.870	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0059	02	Плита средняя	CO75.11.00.001	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0060	09	Палец	CO75.11.00.002	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0061	08	Стопор	CO75.11.00.003	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0062	07	Упор	CO75.11.00.005	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0063	06	Планка	CO75.11.00.006	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0064	05	Упор	CO75.11.00.011	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0065	04	Державка	CO75.11.00.012	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0066	03	Болт специальный	CO75.11.00.013	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0067	02	Утюг левый	CO75.11.00.025	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0068	01	Утюг правый	CO75.11.00.026	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 0075	02	Колесо	УСВ30.01.011	Установка УСВ2.00.00.000 д.л. 250 м	31 4136 0135

1	2	3	4	5	6
31 4913 0076	01	Колесо	УСВ30.01.021	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0077	00	Вал-шестерня	УСВ31.01.011	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0078	10	Колесо зубчатое	УСВ31.01.021	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0079	09	Тяга	УСВ34.01.020	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0080	05	Крышка	УСВ34.01.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0081	04	Крышка	УСВ54.00.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0082	03	Проставка	УСВ54.00.020	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0083	02	Ограничит. стружки	УСВ54.01.002	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0084	01	Рама	УСВ54.02.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0085	00	Державка левая	УСВ54.02.020	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0086	10	Державка правая	УСВ54.02.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0087	09	Борт линейный	УСВ210.00.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0088	08	Борт переходной	УСВ210.00.130	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0089	07	Муфта	УСВ210.00.002	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0090	03	Шпонка	УСВ210.00.003	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0091	02	Болт	УСВ210.00.005	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0092	01	Болт	УСВ210.00.007	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135

1	2	3	4	5	6
31 4913 0093	00	Втулка	УСВ210.00.014	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0094	10	Вал полый	УСВ210.02.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0095	09	Колесо зубчатое	УСВ210.02.001	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0096	08	Вал-шестерня	УСВ210.02.002	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0097	07	Вал	УСВ210.02.011	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0098	06	Вал	УСВ210.03.020	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0099	05	Вал	УСВ210.03.020-01	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0100	07	Вал	УСВ210.03.020-02	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0101	06	Колесо храповое	УСВ210.03.003	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0102	05	Полумуфта	УСВ210.03.004	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0103	04	Вал-шестерня	УСВ210.03.021	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0104	03	Вал-шестерня	УСВ210.03.022	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0105	02	Полумуфта	УСВ210.04.001	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0106	01	Рама переходная	УСВ210.06.000	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0107	00	Рама	УСВ210.06.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0108	10	Утюг	УСВ210.06.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31,4913 0109	09	Рештак линейный	УСВ210.07.000	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135

1	2	3	4	5	6
31 4913 0110	05	Рама промежуточная	УСВ211.00.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0111	04	Цепесьемник	УСВ211.00.001	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0112	03	Колесо зубчатое	УСВ211.00.005	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0113	02	Плита	УСВ212.01.010А	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0114	01	Плита	УСВ212.03.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0115	00	Плита	УСВ212.03.010-01	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0116	10	Опора	УСВ212.03.020	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0117	09	Опора	УСВ212.03.020-01	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0118	08	Вал гибкий	УСВ213.00.030	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0119	07	Коллектор	УСВ216.00.011	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0120	03	Кожух стопорный	УСВ220.00.050	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0121	02	Кожух стопорный	УСВ220.00.050-01	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0122	01	Кожух линейный	УСВ220.00.070	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0123	00	Кожух специальный	УСВ220.00.100	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0124	10	Кожух	УСВ220.00.160	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0125	09	Кожух	УСВ220.00.160-01	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0126	08	Отрезок скребковой цепи	УСВ220.00.180	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135

1	2	3	4	5	6
31 4913 0127	07	Скребок	УСВ220.00.181	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0128	06	Рама поворотная	УСВ220.00.190	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0129	05	Звездочка	УСВ220.01.010	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0130	01	Козырек	УСВ220.05.040	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0131	00	Цепесьемник	УСВ220.05.001	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0132	10	Вал	УСВ220.05.051	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0133	09	Корпус	УСВ220.05.052	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0134	08	Струг	УСВ222.00.000	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 0154	04	Упор	УСТ2М00.00.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0155	03	Упор	УСТ2М00.00.010-01	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0156	02	Упор	УСТ2М00.00.010-02	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0157	01	Упор	УСТ2М00.00.010-03	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0158	00	Рама промежуточная	УСТ2М11.00.001	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0159	10	Цепесьемник	УСТ2М11.00.012	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0160	06	Вал-шестерня	УСТ2М11.10.011	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0161	05	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.017	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0162	04	Вал-шестерня	УСТ2М11.10.031	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126

1	2	3	4	5	6
31 4913 0163	03	Вал-шестерня	УСТ2М11.10.041	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0164	02	Вал	УСТ2М11.10.051	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0165	01	Вал полый	УСТ2М11.10.070	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0166	00	Звездочка	УСТ2М11.10.140	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0167	10	Вал-шестерня	УСТ2М11.10.161	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0168	09	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.201	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0169	08	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.202	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0170	04	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.203	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0171	03	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.204	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0172	02	Колесо зубчатое	УСТ2М11.10.228	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0173	01	Струг	УСТ2М13.00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0174	00	Рама основная	УСТ2М13.01.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0175	10	Стяжка	УСТ2М13.02.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0176	09	Тяга	УСТ2М13.03.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0177	08	Рама	УСТ2М13.03.020	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0178	07	Ролик	УСТ2М13.03.030	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0179	06	Опора	УСТ2М13.03.040	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126

1	2	3	4	5	6
31 4913 0180	02	Лыжа	УСТ2М13.03.007	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0181	01	Лыжа	УСТ2М13.03.008	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0182	00	Рама	УСТ2М13.04.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0183	10	Крышка левая	УСТ2М13.05.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0184	09	Крышка правая	УСТ2М13.06.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0185	08	Проставка левая	УСТ2М13.07.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0186	07	Проставка правая	УСТ2М13.08.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0187	06	Вал гибкий	УСТ2М14.04.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0188	05	Корпус	УСТ2М15.00.030	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0189	04	Клапан предохранительный	УСТ2М15.00.040	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0190	00	Рукав	УСТ2М16.00.020	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0191	10	Рукав	УСТ2М16.00.030	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0192	09	Рукав	УСТ2М16.00.030-01	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0193	08	Рукав	УСТ2М16.00.030.02	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0194	04	Рукав	УСТ2М16.00.030-03	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0195	06	Гайка спец.	УСТ2М25.00.230	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0196	05	Отрезок скребковой цепи	УСТ2М00.01.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126

1	2	3	4	5	6
31 4913 0197	04	Секция линейная	УСТК2М05 00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0198	03	Секция съемная	УСТК2М06.00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0199	02	Вал	УСТК2М11.10.021	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0200	04	Шестерня	УСТК2М11.10.022	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0201	03	Козырек	УСТК2М12.11.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0202	02	Звездочка	УСТК2М12.12.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0203	01	Опора	УСТК2М12.13.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0204	00	Вал	УСТК2М12.00.001	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0205	10	Цепесъемник	УСТК2М12.00.003	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0206	09	Кожух	УСТК2М13.00.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0207	08	Кожух	УСТК2М13.00.010.01	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0208	07	Рама переходная	УСТК2М15.00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0209	06	Рама переходная	УСТК2М15.00.000-01	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0210	02	Кожух	УСТК2М16.01.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0211	01	Кожух стопорный	УСТК2М17.00.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0212	00	Рештак	УСТК2М18.00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0213	10	Кожух	УСТК2М19.00.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126

1	2	3	4	5	6
31 4913 0214	09	Опора	УСТК2М22.00.010	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 0228	03	Муфта	1УСБ67.00.00.020	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0229	02	Ступица	1УСБ67.10.01.051	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0230	09	Звездочка	1УСБ67.10.01.110	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0231	08	Корпус струга	1УСБ67.14.00.003	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0232	07	Гидроцилиндр	1УСБ67.17.01.000	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0233	06	Вал	1УСБ67.18.01.011	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0234	05	Вал	УСБ2-1-2-0201	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0235	04	Цепесьемник	УСБ67.10.00.042	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0236	03	Колесо мод=6, зуб=58	УСБ67.10.01.022	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0237	02	Колесо мод=6, зуб=66	УСБ67.10.01.061	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0238	01	Вал-шестерня мод=8, зуб=16	УСБ67.10.01.062	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0239	01	Вал-шестерня мод=8, зуб=15	УСБ67.10.01.071	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0240	07	Колесо коническое мод=5.876, зуб=50	УСБ67.10.01.073	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0241	06	Вал	УСБ67.10.01.151	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0242	05	Шестерня коническая мод=5, зуб=20	УСБ67.10.01.155	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0243	04	Колесо мод=6, зуб=35	УСБ67.11.01.011	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113

1	2	3	4	5	6
31 4913 0244	03	Вал-шестерня мод=6, зуб=14	УСБ67.11.01.061	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0245	02	Колесо мод=8, зуб=45	УСБ67.13.91.021	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0246	01	Вал-шестерня мод=8, зуб=17	УСБ67.13.01.031	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0247	00	Крышка	УСБ67.14.00.001	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0248	10	Вставка правая	УСБ67.14.00.028	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0249	09	Вставка левая	УСБ67.14.00.029	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0250	05	Клапан редукционный	КРШ.000	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0251	04	Кран шаровой 20	ЭКШ20.000	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 0254	01	Цепь режущая	Г-28314/12	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0255	00	Шестерня	ЛГД1-0102	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0256	10	Вал-шестерня	0100011	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0257	09	Шестерня	0100012	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0258	08	Муфта с валиком 0100202 по комплекту- ющей ведомости Э-2284	0100040	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0259	07	Валик	0100112	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0260	03	Кольцо пружинное	0100130	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0261	03	Шестерня	0100135	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0262	01	Шестерня	0100140	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0263	00	Шестерня	0100141	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0264	10	Гайка фасонная	0100193	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0265	09	Стакан	0100194	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0266	08	Стопор	0100195	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0267	07	Вал	0100196	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0268	06	Тяга	0107001	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0269	05	Вал	0107002	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011

1	2	3	4	5	6
31 4913 0270	01	Полумуфта	0110A	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0271	00	Механизм включения	0113	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0272	10	Вилка	011301K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0273	09	Корпус подшипника	0200009H	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0274	08	Втулка	0200072	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0275	07	Венец	0200108	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0276	06	Утюг	0200134K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0277	05	Сателлит	0205	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0278	04	Водило	0206K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0279	03	Муфта	0207004	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0280	10	Полумуфта	0207008A	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0281	09	Вал-шестерня	0209009H	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0282	08	Шестерня	0209001	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0283	07	Колесо	0219008	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0284	06	Стяжка	0209017	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0285	05	Ось	0209018	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0286	04	Гайка	0209019H	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0287	03	Муфта зубчатая	0213M	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0288	02	Звезда	0218У	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0289	01	Корпус подшипника	0219001	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0290	08	Вал-полумуфта	0219002	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0291	07	Клевак	0300002A	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0292	06	Постель	6904K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0293	05	Шнековый растыбовщик	67	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0294	04	Шнековый растыбовщик (левый)	68	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0295	03	Звезда	Г-30914	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0296	02	Опора отбойной штанги	0301K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0297	01	Диск отбойный	0306K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0298	00	Диск отбойный	0307K	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0299	10	Отбойная штанга со шпонками	7900001У	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011

1	2	3	4	5	6
31 4913 0300	01	Бесплановая режущая цепь	1Д2К-12-1-01А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0301	00	Утюг	0200115	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0302	10	Кольцо пружинное	0200059	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0303	09	Лыжа дл.=1800	ГН-1-8-11	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0304	08	Цепь скребковая	ГН-1-07	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0305	07	Звезда	ГН-1-1-0107У/СВ	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0306	06	Звезда	ГН-1-9-0001У/СВ	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0307	05	Лыжа боковая	ГН-1-8-0002	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0308	04	Накладка	ГН-1-8-0101	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0309	03	Утюг	ГН-1-8-0102У	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0310	10	Направляющая	ГН-1-8-0103У	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0311	09	Накладка	ГН-1-8-0104	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0312	08	Муфта в сборе	Г442.920	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0313	07	Насос плунжерный	НП100.000	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0314	06	Рукоятка	Г442.061А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0315	05	Лимб	Г442.062М	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0316	04	Винт	Г442.092К	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0317	03	Барaban	Г442.129А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0318	02	Ролик в сборе	Г442.660Б	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0319	01	Ролик в сборе	Г442.680Б	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 0333	03	Втулка нажимная	ПМГ-2-1-0107А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0334	02	Шестерня коробчатая мод=6, зуб=24	ПМГ-2-1-0116	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0335	01	Шестерня мод=5, зуб=25	ПМГ-2-1-0117	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0336	00	Вал-шестерня мод=6, зуб=11	ПМГ-2-1-0201	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0337	10	Втулка	ПМГ-2-1-0203	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0338	09	Колесо зубчатое мод=5, зуб=35	ПМГ-2-1-0206	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0339	08	Шестерня мод=6, зуб=26	ПМГ-2-1-0302А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022

1	2	3	4	5	6
31 4913 0340	04	Шестерня мод=3, зуб=23	ПМГ-2-1-0607	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0341	03	Шестерня мод=5, зуб=11	ПМГ-2-1-2-0009	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0342	02	Шестерня мод=5, зуб=14	ПМГ-2-1-2-0010	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0343	01	Вал-шестерня мод=9, зуб=11	ПМГ-2-1-3-0001А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0344	00	Пружина тарельчатая	ПМГ-2-1-3-0004	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0345	10	Венец мод=9, зуб=49	ПМГ-2-1-4-0004	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0346	09	Пружина тарельчатая	ПМГ-2-1-4-0002	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0347	08	Шестерня мод=3, зуб=17	ПМГ-3-1-0402	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0348	07	Пружина	ПМГ-3-1-0403А	Ксмбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0349	06	Вал	ПМГ-3-1-0503	Ксмбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0350	02	Червячное колесо правое	ПМГ-3-1-4-01А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0351	01	Рукоятка в сборе	ПМГ-3-1-6-02	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0352	00	Шестерня мод=5, зуб=11	ПМГ-3-1-11-0002	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0353	10	Шестерня мод=5, зуб=14	ПМГ-3-1-11-0003	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0354	09	Крышка верхняя	К-1-0031	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0355	08	Крышка нижняя	К-1-0039	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0356	07	Втулка распорная	К-3-0302	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0357	06	Режущая цепь на 39 звеньев	К-1-6/4	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0358	05	Шестерня коробчатая зуб=25, мод=6	К-1-7-0003	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0359	04	Сухарь	К-3-0021	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0360	00	Кольцо уплотнительное	К-3-0303	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0361	10	Валик	К-3-1301	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0362	09	Пружина	К-3-2-0002А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0363	08	Звезда сварная зуб=5	К-4-0036У-/СВ	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0364	07	Вал-шестерня	К-4-0002	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022

1	2	3	4	5	6
31 4913 0365	06	Колесо мод=9, зуб=29	К-4-0053	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0366	05	Рычаг в сборе	К-5-04	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0367	04	Вал-шестерня мод=7, зуб=12	А-6246	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0368	03	Муфта мод=6, зуб=18	А-6406	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0369	02	Вилка	А-9893	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0370	09	Шестерня мод=7, зуб=43	А-9901	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0371	08	Звездочка сварная зуб=5	А-9932/СВ	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0372	07	Звездочка зуб=7	А-10053У/СВ	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0373	06	Вал	А-10058	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0374	05	Вал-муфта мод=6, зуб=18	Ш2-0301	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0375	04	Полумуфта мод=6, зуб=18	Ш2-0302	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0376	03	Проушина	Ш2-1-0028А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0377	02	Вал-шестерня мод=6, зуб=16	Ш2-1-0101	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0378	01	Полумуфта мод=6, зуб=18	Ш2-1-0102	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 9379	00	Шестерня мод=6, зуб=37	Ш2-1-0202	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0380	07	Шестерня мод=7, зуб=17	Ш2-1-0203	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0381	06	Шестерня мод=7, зуб=35	Ш2-1-1-0002	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0382	05	Шестерня мод=7, зуб=33	Ш2-1-1-0004	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0383	04	Зубчатая полумуфта мод=6, зуб=18	Ш2-2-0005	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0384	03	Шестерня мод=7, зуб=18	Ш2-1-0206	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 0385	02	Червяк глобоидный	Д2-1-0719	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022

1	2	3	4	5	6
31 4913 0397	09	Утюг	К-4-0012	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0398	08	Кольцо	К-4-0015	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0399	07	Кольцо	К-4-0016	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0400	09	Пружина	К-4-0019А	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0401	08	Пружина	К-4-0020А	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0402	07	Крышка	К-4-0037	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0403	06	Крышка	К-4-0038	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0404	05	Брус верхний	К-4-0041	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0405	04	Накладка	К-4-0042	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0406	03	Вставка Н-560	К-4-0046	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0407	02	Вставка Н-670	К-4-0047	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0408	01	Брус верхний	К-4-0059	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0409	00	Уплотнение торцевое	К-4-03	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0410	07	Утюг в сборе	К-4-04	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0411	06	Цепь режущая на 39 звеньев	2К.00.020-08	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0412	05	Скребок 25°	2К.00.031	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0413	04	Скребок 40°	2К.00.032	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0414	03	Вал соединительный	2К.00К060	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0415	02	Шнек для правого забоя	2К.00.100	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0416	01	Шнек для левого забоя	2К.00.100-01	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0417	00	Полумуфта	2К.00.110	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0418	10	Колесо зубчатое мод=8, зуб=30	2К.01.005	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0419	09	Сухарь	2К.01.008	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0420	05	Колесо зубчатое мод=8, зуб=25	2К.01.012	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0421	04	Полумуфта мод=6, зуб=18	2К.01.061	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0422	03	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	2К.01.062	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0423	02	Вал-шестерня мод=6, зуб=14	2К.01.066	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111

1	2	3	4	5	6
31 4913 0424	01	Вал	2К.01.121	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0425	00	Полумуфта мод=6, зуб=25	2К.01.124	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0426	10	Вал мод=6, зуб=18	2К.01.151	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0427	09	Полумуфта мод=6, зуб=18	2К.02.001	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0428	08	Вал-шестерня мод=99, зуб=15	2К.02.005	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0429	07	Вал звездочка	2К.02.007	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0430	03	Колесо мод=9, зуб=29	2К.02.008	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0431	02	Звезда	2К.02.030	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0432	01	Вал-шестерня мод=17, зуб=12	2К.10.031	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0433	00	Полумуфта	2К.10.032	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0434	10	Колесо коническое мод=7, зуб=36	2К.10.033	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0435	09	Кольцо	2К.10.034	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0436	08	Вал	2К.10.091	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0437	07	Шестерня мод=7, зуб=43	2К.10.092	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0438	06	Звездочка	2К.10.120	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0349	05	Вал	2К.11.001	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0440	01	Звезда	2К.11.030	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0441	00	Щиток погрузочный правый дл.=1,65	2К.22.000	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0442	10	Щиток погрузочный дл.=1,65 левый	2К.23.000	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0443	09	Погрузочная головка низкая	A-10169A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0444	08	Вилка	A-6143A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0445	07	Вал-шестерня мод=7, зуб=12	A-6238K	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0446	06	Кулак 10-25 со стопором	A-11911	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0447	05	Кулак-3-38	A-11912	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111

1	2	3	4	5	6
31 4913 0448	04	Скребок	A-11913	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0449	03	Колесо зубчатое мод=6, зуб=53	2КЦТ-6-0008	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 0461	07	Направляющая бара H=500 мм	КЦТ-1-0010А	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0462	06	Направляющая бара H=550 мм	КЦТ-1-0011Б	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0463	05	Съемник к бару H=500 мм	КЦТ-1-016	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0464	04	Съемник к бару H=550 мм	КЦТ-1-0017	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0465	03	Колесо зубчатое мод=8, зуб=37	КЦТ-1-0020	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0466	02	Звезда зуб=8	КЦТ-1-0023У/СВ	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0467	01	Звезда зуб=9	КЦТ-1-0026У/СВ	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0468	00	Вал	КЦТ-1-0028Б	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0469	10	Колесо мод=10, зуб=28	КЦТ-1-0029	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0470	06	Муфта	КЦТ-1-0038	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0471	05	Вал-шестерня мод=10, зуб=12	КЦТ-1-0101	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0472	04	Вал-шестерня мод=10, зуб=12	КЦТ-1-0201	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0473	03	Бар H=625 мм	КЦТ-1-13А	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0474	02	Направляющая бара H=625 мм	КЦТ-1-1301Б	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0475	01	Съемник к бару H=625 мм	КЦТ-1-1302	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0476	00	Лыжа передняя	КЦТ-3-0001	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0477	10	Полумуфта мод=6, зуб=25	КЦТ-2-0003	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0478	09	Полумуфта мод=6, зуб=18	КЦТ-2-0205	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0479	08	Рычаг правый	КЦТ-3-0002	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032
31 4913 0480	04	Рычаг левый	КЦТ-3-0003	Комбайн 2КЦТГ 1 т.р.	31 4134 0032

1	2	3	4	5	6
31 4913 0481	03	Лыжа задняя	КЦТ-3-0012	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0482	02	Захват	КЦТ-3-0024	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0483	01	Кронштейн	КЦТ-3-0025	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0484	00	Гайка	КЦТ-3-0028	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0485	10	Домкрат правый	КЦТ-3-01	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0486	09	Корпус в сборе с крыш- кой КЦТ-3-0113	КЦТ-3-0101	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0487	08	Гайка	КЦТ-3-0102	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0488	07	Винт	КЦТ-3-0103	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0489	06	Колесо мод=5, зуб=44	КЦТ-3-0105	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0490	02	Вал-шестерня мод=4, зуб=12	КЦТ-3-0106	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0491	01	Вал-шестерня мод=5, зуб=11	КЦТ-3-1001	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0492	00	Колесо мод=4, зуб=41	КЦТ-3-1002	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0493	10	Корпус в сборе с крыш- кой КЦТ-3-0113	КЦТ-3-0201	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0494	09	Вал-шестерня	КЦТ-3-1704	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0495	08	Шестерня мод=3, зуб=24	КЦТ-3-1706	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0496	07	Шестерня мод=3, зуб=18	КЦТ-3-1707	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0497	06	Муфта кулачковая	КЦТ-3-1708	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0498	05	Домкрат левый	КЦТ-3-02	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0499	04	Домкрат задний	КЦТ-3-19	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0500	06	Звездочка зуб=6	КЦТ-4-0005А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0501	05	Собачка	КЦТ-3-0311	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0502	04	Замок для цепи	КЦТ-28	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0503	03	Корпус в сборе	2КЦТ-3-21	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0504	02	Колесо зубчатое мод=6, зуб=51	2КЦТ-6-0007	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0505	01	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	2КЦТ-6-0019А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032

1	2	3	4	5	6
31 4913 0506	00	Вал-шестерня мод=8, зуб=13	2КЦТ-6-0101А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0507	10	Полумуфта электро- двигателя	2КЦТ-6-04	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0508	09	Резцедержатель	2КЦТ-8-1802В	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0509	08	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0004	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0510	04	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0005	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0511	03	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0006А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0512	02	Кронштейн правый	КЦТГ-2-0003	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0513	01	Кронштейн левый	КЦТГ-2-0003	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0514	00	Лыжа направляющая	КЦТГ-3А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0515	10	Шестерня мод=3, зуб=18	КЦТГ-3-1707	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0516	09	Муфта кулачковая	КЦТГ-3-1708	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0517	08	Домкрат левый	КЦТ-3-02	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0518	07	Домкрат задний	КЦТ-3-19	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0519	06	Звездочка зуб=6,	КЦТ-4-0005А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0520	02	Собачка	КЦТ-3-0311	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0521	01	Замок для цепи	КЦТ-28	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0522	00	Корпус в сборе	КЦТ-3-21	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0523	10	Колесо зубчатое мод=6	2КЦТ-6-0007	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0524	09	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	2КЦТ-6-0019	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0525	08	Вал-шестерня мод=8, зуб=13	2КЦТ-6-0101А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0526	07	Полумуфта электро- двигателя	2КЦТ-6-04	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0527	06	Резцедержатель	2КЦТ-8-1802В	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0528	05	Резцедержатель	2КЦТ-8-1803В	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0529	04	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0004	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032

1	2	3	4	5	6
31 4913 0530	00	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0005	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0531	10	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	2КЦТ-8-0006А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0532	09	Кронштейн правый	КЦТГ-2-0002	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0533	08	Кронштейн левый	КЦТГ-2-0003	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0534	07	Лыжа направляющая	КЦТГ-3А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0535	06	Коронка буровая Ø 500 мм	КЦТГ-21-20А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0536	05	Коронка буровая Ø 550 мм	КЦТГ-21-25	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0537	04	Вал-шестерня мод=6, зуб=16	КЦТГ-22-0102	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0538	03	Цепь на 26 звеньев	УКТ-2-07А	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0539	02	Вилка	УКТ-2-0706	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0540	09	Болт	УКТ-2-0707	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0541	08	Кулак 0°	УКТ-2-0708	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0542	07	Кулак 35°—5°	УКТ-2-0709	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0543	06	Кулак 5°—35°	УКТ-2-0710	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0544	05	Кулак 20°—20°	УКТ-2-0711	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0545	04	Кулак 40°—50°	УКТ-2-0712	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0546	03	Вилка	3300002	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0547	02	Забурник	УКТ-2-02	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0548	01	Звено соединительное кл. «Д»	3018.00Д	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 0553	04	Гидроблок	К-52М.3.01У	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0554	03	Опора правая	2К52-0001А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0555	02	Опора левая	2К52-0002А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0556	01	Опора правая	2К52М-0003А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 0557	00	Опора левая	2К52М-0004А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0558	10	Ступица	2К-52-0503	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0559	09	Ступица	2К52-1004	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0560	05	Лыжа забойная	2К52-122	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0561	04	Лыжа забойная	2К52-123-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0562	03	Шнек нижний	2К52-129	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0563	02	Шнек нижний	2К52-129-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0564	01	Шнек нижний	2К52-129-02	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0565	00	Шнек нижний	2К52-129-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0566	10	Шнек нижний	2К52-129-04	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0567	09	Шнек нижний	2К52-129-05	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0568	08	Шнек нижний	2К52-129-06	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0569	07	Шнек нижний	2К52-129-07	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0570	03	Шнек верхний	2К52-130	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0571	02	Шнек верхний	2К52-130-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0572	01	Шнек верхний	2К52-130-02	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0573	00	Шнек верхний	2К52-130-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 0574	10	Вал-шестерня мод=8, зуб=16	2K52/11.01.101	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0575	09	Вал	2K52-1-0033	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0576	08	Вал-шестерня мод=8, зуб=16	2K52-1-0702	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0577	07	Стакан	2K52-1-1-0003	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0578	06	Стакан	2K52-1-1-0004K	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0579	05	Шестерня мод=4, зуб=54	2K41-1-0007	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0580	01	Вал	2K52-1-1-0017	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0581	00	Колесо мод=4, зуб=47	2K52-1-1-0023	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0582	10	Вал	2K52-1-1-0049	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
314913 0583	09	Стакан	2K52-1-1-0050	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0584	08	Ручей	2K52-1-1-0054A	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0585	07	Колесо зубчатое мод=8, зуб=51	2K52-1-1-0056	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0586	06	Шестерня мод=10, зуб=20	2K52-1-1-0057	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0587	05	Шестерня мод=14, зуб=14	2K52-1-1-0058	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0588	04	Шестерня мод=4, зуб=22	2K52-1-1-0404	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0589	03	Кронштейн	2K52-1-1-07	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0590	10	Шестерня мод=12, зуб=14	2K52-2-3-0043	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 0591	09	Колесо мод=12, зуб=21	2K52-2-3-0044	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0592	08	Колесо мод=10, зуб=26	2K52-2-3-0045	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0593	07	Вал	2K52-2-3-0046	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0594	06	Колесо мод=10, зуб=25	2K52-2-3-0301	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0595	05	Колесо мод=12, зуб=21	2K52-2-3-0402	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0596	04	Вал в сборе	2K52-2-3-16	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0597	03	Колесо мод=11, зуб=34	2K52-3-2-0017	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0598	02	Вал	2K52-3-2-0018	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0599	01	Траверса	2K52-4-1-01	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0600	03	Гидродомкрат	2K52-4-1-02	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0601	02	Лыжа завальная	2K52M.00.801	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0602	01	Лыжа завальная	2K52M.00.821	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0603	00	Лыжа забойная	2K52M.00.841	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0604	10	Гидродомкрат	2K52M.04.000	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0605	09	Гидродомкрат	2K52M.04.000-01	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0606	08	Ступица	2K52M.06.010	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0607	07	Ступица	2K52M.07.010	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 0608	06	Гидродомкрат	2К52М.17.020	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0609	05	Гидродомкрат	2К52М.21.050	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0610	01	Насос плунжерный	2К52М.23.030	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0611	00	Вал	2К52М.26.004	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0612	10	Брус	2К52М.26.007	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0613	09	Вал	2К52М27.001	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0614	08	Кулак	2К52М.28.150А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0615	07	Кулак	2К52М.30.060А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0616	06	Секция золотниковая клапанная	УГ10.02.000А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0617	05	Секция золотниковая клапанная	УГ10.02.000А-20	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 0631	07	Кронштейн	КШ1КС.00.00.003	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0632	06	Опора забойная режу- щей части	КШ1КС.00.00.025	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0633	05	Кронштейн	КШ1КС.00.00.027	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0634	04	Лыжа завальная	КШ1КС.00.00.028	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0635	03	Кронштейн	КШ1КС.00.00.031	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0636	02	Кронштейн	КШ1КС.00.00.032	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0637	01	Кронштейн	КШ1КС.00.00.033	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 0638	00	Опора забойная	КШ1КС.00.00.034	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0639	10	Колесо	P79.02.003	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0640	06	Ролик	Г405.03.020	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 0643	03	Опора забойная	1К101.00.001Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0644	02	Крошштейн	1К101.00.001П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0645	01	Опора забойная	1К101.00.002Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0646	00	Ограничитель	1К101.00.003Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0647	10	Опора завальная	1К101.00.004Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0648	09	Опора завальная	1К101.00.005Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0649	08	Захват для СП 64	1К101.00.006Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0650	04	Опора завальная	1К101.00.006П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0651	03	Ограничитель	1К101.00.007Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0652	02	Опора завальная 105	1К101.00.007П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0653	01	Захват для СП63М	1К101.00.008Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0654	00	Ручей для цепи Ø 24	1К101.00.009Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0655	10	Опора Н=50 мм	1К101.00.018	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0656	09	Опора 105	1К101.00.019	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0657	08	Ограничитель	1К101.00.025	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0658	07	Направляющая	1К101.00.029	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0659	06	Захват для СП63М	1К101.00.083П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0660	02	Захват для СП64	1К101.00.084П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0661	01	Ограничитель	1К101.00.085П	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0662	00	Каретка опорная 105	1К101.00.120Б	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0663	10	Каретка опорная	1К101.00.120Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0664	09	Каретка	1К101.00.130Б	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0665	08	Каретка опорная	1К101.00.130Г	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0666	07	Каретка опорная	1К101.00.130Д	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0667	06	Гидроблок	1К101.00.400У	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0668	05	Щит погрузочный дл. = 630	1К101.00.580	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0669	04	Щит погрузочный	1К101.00.580-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 0670	00	Щит погрузочный дл.=800	1K101.00.660	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0671	10	Щит погрузочный	1K101.00.660-01	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0672	09	Балка	1K101.00.910	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0673	08	Плита	1K101.01.001П	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0674	07	Шестерня мод=10, зуб=25	1K101.01.009	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0675	06	Колесо мод=5, зуб=50	1K101.01.102	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0676	05	Вилка	1K101.01.104	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0677	04	Шестерня мод=5, зуб=21	K101.01.156A	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0678	03	Колесо коническое	K101.01.194Д	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0679	02	Вал-шестерня мод=10, зуб=14	1K101.01.272	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0680	09	Шестерня мод=10, зуб=24	1K101.01.292	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0681	08	Вал	1K101.20.102	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0682	07	Вал	1K101.20.141	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0683	06	Колесо мод=5, зуб=50	1K101.20.171	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0684	05	Вал-шестерня мод=12, зуб=14	1K101.20.302	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0685	04	Вал-шестерня мод=12, зуб=15	1K101.20.319	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0686	03	Вал-шестерня	1K101.20.319-01	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0687	02	Корпус с гайкой 1K101.20.333	1K101.20.331A	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0688	01	Вал-шестерня мод=5, зуб=14	1K101.40.111	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0689	00	Опора завальная	1K101.53.004	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0690	07	Опора забойная	1K101.53.005	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0691	06	Опора	1K101.53.009	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0692	05	Опора	1K101.53.011	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0693	04	Кулак двойной правый	1K101.81.021Б	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0694	03	Кулак правый	1K101.81.031Б	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 0695	02	Кулак левый наклонный	1K101.81.041Д	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0696	01	Кулак 45°	1K101.81.051	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0697	00	Резцедержатель	1K101.81.061	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0698	10	Резцедержатель	1K101.81.071	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0699	09	Кулак двойной левый	1K101.82.021Б	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0700	00	Кулак левый	1K101.82.031Б	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0701	10	Кулак наклонный левый	1K101.82.041Б	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0702	09	Резцедержатель	1K101.85.021	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 0715	04	Кронштейн	1K101Y.00.00.001	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0716	03	Ось	1K101Y.00.00.002	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0717	02	Втулка	1K101Y.00.00.005	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0718	01	Кронштейн	1K101Y.00.00.006	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0719	00	Кронштейн	1K101Y.00.00.007	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0720	07	Лыжа завальная	1K101Y.00.00.008	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0721	06	Лыжа завальная	1K101Y.00.00.009	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0722	05	Опора забойная	1K101Y.00.00.011	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0723	04	Опора забойная	1K101Y.00.00.012	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0724	03	Опора забойная	1K101Y.00.00.012-01	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0725	02	Опора забойная	1K101Y.00.00.013	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0726	01	Ступица	1K101Y.09.00.001	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0727	00	Шайба	1K101.20.411	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151

1	2	3	4	5	6
31 4913 0728	10	Кронштейн	КШ1КТ.00.10.000	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0729	09	Гидроблок	КШ1КТ.02.00.030	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0730	05	Ось	Р79.00.041	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0731	04	Вал-шестерня	Р79.01.015	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0732	03	Ось	Р79.02.015-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0733	02	Съемник	Г405.03.003	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0734	01	Ролик в сборе	Г405.04.120	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0735	00	Фильтр комбайновый	Г404.30.000Д	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 0740	03	Колесо мод=12, зуб=25	МК64.01.06.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0741	02	Крестовина	МК64.01.18.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0742	01	Вал-шестерня мод=6, зуб=15	МК64.01.18.008К	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0743	00	Шестерня мод=5, зуб=20	МК64.02.00.009	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0744	10	Лыжа	МК67.00.00.038	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0745	09	Утюг	МК67.01.00.009	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0746	08	Полумуфта мод=6, зуб=18	МК67.01.02.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0747	07	Колесо зубчатое мод=12, зуб=31	МК67.01.04.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0748	06	Кольцо уплотнительное	МК67.01.04.003	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413

1	2	3	4	5	6
31 4913 0749	05	Вал	МК67.01.04.005	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0750	01	Шестерня с полумуфтой мод=12, зуб=26	МК67.01.07.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0751	00	Шестерня с полумуфтой мод=5, зуб=26	МК67.01.13.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0752	10	Шестерня мод=5, зуб=15	МК67.01.17.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0753	09	Насос одноплунжерный	МК67.01.18.000	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0754	08	Шестерня с полумуфтой мод=5, зуб=23	МК67.01.27.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0755	07	Винт натяжной с гайкой МК67.01.28.003	МК67.01.28.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0756	06	Гидроблок	МК67.02.05.000	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0757	05	Кулак — 18°	МК67.11.00.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0758	04	Кулак — 18°	МК67.11.00.001А	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0759	03	Кулак — 30°	МК67.11.00.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0760	10	Кулак — 30°	МК67.11.00.002А	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0761	09	Стопор	МК67.11.00.003	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0762	08	Планка	МК67.11.00.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0763	07	Ось	МК67.11.00.005	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0764	06	Кольцо пружинное	МК67.11.00.006	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0765	05	Цилиндр подъема к-на	МК67.17.01.000А	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413

1	2	3	4	5	6
31 4913 0766	04	Звезда	МК67.60.15.000АЗЛ	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0767	03	Винт	МК67М.00.00.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0768	02	Гайка специальная	МК67М.00.00.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0769	01	Рычаг	МК67М.00.00.005	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0770	08	Кронштейн	МК67М.00.00.007	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0771	07	Лыжа	МК67М.00.00.009	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0772	06	Лыжа	МК67М.00.00.009.01	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0773	06	Лыжа	МК67М.00.00.013	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0774	04	Лыжа	МК67М.00.00.015	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0775	03	Рычаг	МК67М.00.00.016	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0776	02	Кронштейн	МК67М.00.00.017	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0777	01	Лыжа	МК67М.00.00.031	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0778	00	Цепь приводная	МК67М.00.00.180	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0779	10	Колесо мод=7, зуб=29	МК67М.01.01.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0780	06	Вал-шестерня мод=10, зуб=16	МК67М.01.01.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0781	05	Колесо мод=5, зуб=44	МК67М.01.01.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0782	04	Вал-шестерня мод=7, зуб=14	МК67М.04.00.061	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413

1	2	3	4	5	6
31 4913 0783	03	Вал	МК67М.06.00.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0784	02	Колесо мод=5, зуб=27	МК67М.06.00.005	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0785	01	Исполнительный орган	МК67М.15.00.000	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0786	00	Исполнительный орган	МК67М.15.00.000-01	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0787	10	Исполнительный орган	МК67М.15.00.000-02	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0788	09	Кулак 0°	МК67М.15.00.022	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0789	08	Кулак 10°	МК67М.15.00.023	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0790	04	Кулак 25°	МК67М.15.00.024	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0791	03	Кулак 30°	МК67М.15.00.025	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0792	02	Щит погрузочный	МК67М.48.00.000	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0793	01	Вал с муфтами и гайками	МК67М.00.009	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0794	00	Блок-шестерня	МК68.01.04.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0795	10	Блок-шестерня	Г406.06.100	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0796	09	Ось	Г406.06.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0797	08	Колесо	1Г406.00.001	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0798	07	Стакан	1Г406.00.002	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0799	06	Втулка	1Г406.00.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413

1	2	3	4	5	6
31 4913 0800	08	Вал	1Г406.00.005	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0801	07	Ручей	1Г406.00.006	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0802	06	Ось	1Г406.00.008	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0803	05	Цепесъемник	1Г406.00.014	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0804	04	Шестерня промежу- точная	1Г406.00.016	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0805	03	Ось	1Г406.00.017	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0806	02	Вал-шестерня	1Г406.00.022	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0807	01	Ролик	1Г406.01.000	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0808	00	Привод насоса	ПН100.500	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0809	10	Клапан всасывающий	НП100.590	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0810	06	Седло клапана	НП100.554КР	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0811	05	Клапан	НП100.565Р	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0812	04	Звезда	УМБ.004	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0813	03	Кольцо уплотнительное	УМБ.035	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0814	02	Шпилька	1ГШ68.01.00.021	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 0830	02	Ось	ГШ68.03.00.027А	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0831	01	Ось	ГШ68.03.00.034	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 0832	00	Утюг	1ГШ68.00.00.001	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0833	10	Ручей 26	1ГШ68.00.00.006	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0834	09	Лыжа забойная	1ГШ68.00.00.028	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0835	08	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.033	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0836	07	Проушина	1ГШ68.00.00.034	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0837	06	Кронштейн	1ГШ68.00.00.035	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0838	05	Лыжа забойная	1ГШ68.00.00.051	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0839	04	Кронштейн	1ГШ68.00.00.056	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0840	00	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.057	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0841	10	Проушина	1ГШ68.00.00.065	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0842	09	Кронштейн	1ГШ68.00.00.066	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0843	08	Проушина	1ГШ68.00.00.069	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0844	07	Ось	1ГШ68.00.00.072	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0845	06	Кронштейн	1ГШ68.00.00.081	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0846	05	Клин	1ГШ68.00.02.001	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0847	04	Гидродомкрат	1ГШ68.00.21.000	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0848	03	Полумуфта мод=6, зуб=25	1ГШ68.01.00.181	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 0849	02	Шестерня мод=9, зуб=15	1ГШ68.01.00.246	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0850	09	Колесо зубчатое мод=12, зуб=27	1ГШ68.01.00.302	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0851	08	Полумуфта мод=6, зуб=25	1ГШ68.01.00.305	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0852	07	Полукольцо	1ГШ68.01.00.306	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0853	06	Шайба	1ГШ68.01.00.307	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0854	05	Шестерня мод=12, зуб=13	1ГШ68.01.00.332	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0855	04	Колесо зубчатое мод=9, зуб=35	1ГШ68.01.00.334	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0856	03	Гидроблок	1ГШ68.01.01.040	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0857	02	Электрогидроблок	1ГШ68.18.00.500	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0858	01	Вал шлицевый	1ГШ68.23.00.006	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0859	00	Ручей верхний 23	1ГШ68.23.00.016	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0860	07	Ручей верхний 26	1ГШ68.23.00.017	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0861	06	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	1ГШ68.23.00.062	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0862	05	Блок-шестерня мод=10, зуб=38	1ГШ68.23.00.100-01	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0863	04	Электрогидроблок	1ГШ68.27.00.030	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0864	03	Гидродомкрат	2ГШ68.27.00.080	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0865	02	Шнек сварной	1ГШ68.53.02.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 0866	01	Шнек сварной	1ГШ68.53.02.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0867	00	Шнек сварной	1ГШ68.54.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0868	10	Шнек сварной	1ГШ68.54.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0869	09	Шнек сварной	1ГШ68.57.01.000-04	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0870	05	Шнек сварной	1ГШ68.57.01.000-05	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0871	04	Шнек сварной	1ГШ68.58.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0872	03	Шнек сварной	1ГШ68.58.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0873	02	Колесо	1ГШ68.60.00.001	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0874	01	Вал	1ГШ68.60.00.031	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0875	00	Сегмент	1ГШ68.60.00.032	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0876	10	Подвод	1ГШ68.60.00.066	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0877	09	Втулка	1ГШ68.61.00.002	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0878	08	Втулка	1ГШ68.61.00.003	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0879	07	Ось	1ГШ68.61.00.009	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0880	03	Ось	1ГШ68.61.00.011	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0881	02	Шнек сварной	1ГШ68.62.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0882	01	Шнек сварной	1ГШ68.62.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 0883	00	Проушина	2ГШ68.00.00.034	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0884	10	Проушина	2ГШ68.00.00.065	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0885	09	Пружина	2ГШ68.00.00.069	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0886	08	Колесо коническое мод=9,	2ГШ68.01.00.001	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0887	07	Муфта мод=3, зуб=20	2ГШ68.01.00.007	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0888	06	Вал-шестерня мод=9, зуб=13	2ГШ68.01.00.121	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0889	05	Вал	2ГШ68.01.00.151	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0890	01	Вал	2ГШ68.01.00.155	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0891	00	Вал	2ГШ68.01.00.181	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0892	10	Вал	2ГШ68.01.00.211	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0893	09	Колесо коническое мод=9, зуб=31	2ГШ68.02.00.005	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0894	08	Муфта	2ГШ68.02.00.008	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0895	07	Вал-шестерня	2ГШ68.02.00.098	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0896	06	Колесо зубчатое мод=8, зуб=42	2ГШ68.02.00.121	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0897	05	Вал	2ГШ68.02.00.151	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0898	04	Вал	2ГШ68.02.00.185	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0899	03	Вал	2ГШ68.02.00.211	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 0900	05	Вал	2ГШ68.02.00.241	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0901	04	Вал-шестерня	2ГШ68.03.00.001	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0902	03	Колесо промежуточное мод=14, зуб=21	2ГШ68.03.00.091	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0903	02	Кольцо уплотнительное	МК67.03.00.008	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0904	01	Гидромотор	ДП510.000И-01	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0905	00	Электрогидрораспре- делитель	1РП2.000-01	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 0920	01	Направляющая	КШЗМ.00.00.001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0921	00	Полумуфта зубчатая мод=3, зуб=38	КШЗМ.00.00.017	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0922	10	Домкрат	КШЗМ.18.02.000-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0923	09	Блок клапанов	КШЗМ.18.04.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0924	08	Рычаг	КШЗМ.20.00.014	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0925	07	Рычаг	КШЗМ.20.00.014-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0926	06	Кронштейн	КШЗМ.20.00.017	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0927	05	Кронштейн	КШЗМ.20.00.023	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0928	04	Вилка	КШЗМ.20.00.031	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0929	03	Лыжа завальная	КШЗМ.20.00.032	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 0930	10	Втулка	КШЗМ.25.00.005	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0931	09	Толкатель	КШЗМ.25.00.006	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0932	08	Вал-шестерня	КШЗМ.25.02.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0933	07	Колесо зубчатое	КШЗМ.25.02.005	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0934	06	Вал-шестерня	КШЗМ.25.03.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0935	05	Насос одноплунжерный	КШЗМ.25.08.000-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0936	04	Лыжа в сборе	КШЗМ.26.00.015	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0937	03	Рычаг	КШЗМ.26.00.017	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0938	02	Лыжа забойная	КШЗМ.26.00.021	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0939	01	Рычаг	КШЗМ.26.00.022	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0940	08	Рычаг	КШЗМ.26.00.022-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0941	07	Лыжа завальная	КШЗМ.26.00.031	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0942	06	Колесо зубчатое	КШЗМ.31.02.003	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0943	05	Вал-шестерня	КШЗМ.31.03.001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0944	04	Колесо зубчатое	КШЗМ.31.03.003	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0945	03	Звезда	КШЗМ.32.01.040	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0946	02	Шнек сварной	КШЗМ.34.03.000-03	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 0947	01	Шнек сварной	КШЗМ.36.03.000-02	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0948	00	Шнек сварной	КШЗМ.36.03.000-03	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0949	10	Шнек сварной	КШЗМ.38.03.000-02	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0950	06	Шнек сварной	КШЗМ.38.03.000-03	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0951	05	Лыжа завальная	1КШЗ.03.00.013	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0952	04	Рычаг	2КШЗ.04.00.016	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0953	03	Рычаг	2КШЗ.04.00.016-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0954	02	Рычаг	2КШЗ.04.00.021	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0955	01	Звезда зуб=5, с кольцом Г405.03.016	1ГШ68.23.00.260-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0956	00	Ниппель проходной	ВЗ.32/30.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0957	10	Опора клапана	НП92.707	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0958	09	Клапан	НП.92.711Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0959	08	Кольцо	НП.101.006	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0960	04	Седло клапана	1НП120.908Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0961	03	Клапан	Г405.01.117Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0962	02	Втулка распределительная	ДП510.051ИР	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 0972	00	Колесо	2КШЗ.03.01.001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0973	10	Вал	2КШЗ.03.01.002	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211

1	2	3	4	5	6	
31 4913 0974	09	Шестерня	2КШЗ.03.01.003-01	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0975	08	Колесо	2КШЗ.03.01.004-01	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0976	07	Диск	2КШЗ.03.01.006	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0977	06	Диск	2КШЗ.03.01.006-01	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0978	05	Диск	2КШЗ.03.01.006-02	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0979	04	Вал	2КШЗ.03.01.014	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0980	00	Шестерня	2КШЗ.03.01.016-01	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0981	10	Колесо	2КШЗ.03.01.019-01	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0982	09	Вал	2КШЗ.03.01.022	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0983	08	Направляющая	2КШЗ.03.01.028	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0984	07	Ось	2КШЗ.03.01.032	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0985	06	Втулка	2КШЗ.03.01.034	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0986	05	Фиксатор	2КШЗ.03.01.035	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0987	04	Направляющая	2КШЗ.03.01.036	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0988	93	Шестерня	2КШЗ.03.01.110	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0989	02	Диск тормозной	2КШЗ.03.01.130	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0990	09	Толкатель	2КШЗ.03.01.140	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0991	08	Рукоять	2КШЗ.03.01.150	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0992	07	Колесо зуб=17	2КШЗ.03.01.164	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0993	06	Барaban	2КШЗ.03.01.190	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0994	05	Вал зубчатый	2КШЗ.03.02.001	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0995	04	Втулка	2КШЗ.03.02.002	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0996	03	Толкатель	2КШЗ.03.02.014	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0997	02	Полумуфта зубчатая	2КШЗ.03.02.022	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0998	01	Вал	2КШЗ.03.02.023	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 0999	00	Вал	2КШЗ.03.02.041	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1000	06	Гидроаппарат	2КШЗ.03.03.030	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1001	05	Гидроблок	2КШЗ.03.03.300	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1002	04	Кронштейн	2КШЗ.04.00.013	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1003	03	Кронштейн	2КШЗ.04.00.015	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1004	02	Кронштейн	2КШЗ.03.02.022	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1005	01	Рычаг	2КШЗ.04.00.021	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1006	00	Гидрораспределитель	2КШЗ.08.01.000	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1007	10	Гидроклапан	2КШЗ.08.06.000	Комбайн	2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211

1	2	3	4	5	6
31 4913 1008	09	Лыжа завальная	2КШЗ.51.00.001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1009	08	Рычаг	2КШЗ.51.00.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1010	04	Рычаг	2КШЗ.51.00.005-01	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1011	03	Лыжа забойная	2КШЗ.51.00.006	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1012	02	Гидромотор	1ДП4.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1013	01	Насос радиально-поршневой	1НП200.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1014	00	Гайка специальная	КШЗМ.14.00.001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1015	10	Домкрат	КШЗМ.18.02.000-02	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1016	09	Домкрат	КШЗМ.18.02.000-03	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1017	08	Лыжа забойная	КШЗМ.26.00.021	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1018	07	Тройник	КШЗМ.30.03.320	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1019	06	Кулак	ЗШ166К.061	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1020	02	Шнек сварной	ЗШ205К.060	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1021	01	Шнек сварной	ЗШ205К.060-01	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 1032	09	Лыжа забойная	КШ1КГ.01.00.022Б	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1033	08	Опора завальная	КШ1КГ.01.00.032А-01	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1034	07	Лыжа завальная	КШ1КГ.01.00.034Б	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1035	06	Ручей для цепи Ø 23	КШ1КГ.01.00.048А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1036	05	Лыжа завальная	КШ1КГ.01.00.049	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1037	04	Лыжа забойная	КШ1КГ.01.00.061	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1038	03	Вал-шестерня с круговыми зубьями мод=8, зуб=13, зуб=41	КШ1КГ.01.02.001А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1039	02	Колесо коническое мод=8	КШ1КГ.01.03.002А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1040	09	Ось в сборе	КШ1КГ.01.05.040	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512

1	2	3	4	5	6
31 4913 1041	08	Вал в сборе	КШ1КГ.01.05.070	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1042	07	Гидродомкрат	КШ1КГ.02.03.000Н	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1043	06	Гидроблок	КШ1КГ.02.04.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1044	05	Лыжа завальная	КШ1КГ.03.00.001А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1045	04	Лыжа завальная	КШ1КГ.03.00.002	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1046	03	Шнек правый с кулаками	КШ1КГ.13.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1047	02	Шнек левый с кулаками	КШ1КГ.14.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1048	01	Шнек правый с кулаками	КШ1КГ.15.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1049	00	Шнек левый с кулаками	КШ1КГ.16.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1050	07	Домкрат	КШ1КГ.20.28.000У	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1051	06	Шнек правый с кулаками	КШ1КГ.27.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1052	05	Шнек левый с кулаками	КШ1КГ.28.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1053	04	Лыжа забойная	КШ1К.01.00.022	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1054	03	Вал-шестерня мод=8, зуб=13	КШ1К.01.01.001	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1055	02	Полумуфта мод=6, зуб=25	КШ1К.01.01.006	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1056	01	Втулка	КШ1К.01.02.002А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1057	00	Колесо зубчатое мод=6, зуб=42	КШ1К.01.02.003	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512

1	2	3	4	5	6
31 4913 1058	10	Вал-шестерня мод=12, зуб=13	КШ1К.01.03.001	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1059	09	Шестерня мод=14, зуб=23	КШ1К.01.05.001	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1060	05	Втулка	КШ1К.01.05.002Г	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1061	04	Колесо зубчатое мод=14, зуб=23	КШ1К.01.05.003	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1062	03	Ось	КШ1К.01.05.005Д	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1063	02	Колесо зубчатое мод=12, зуб=35	КШ1К.01.05.008	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1064	01	Вал-шестерня мод=14, зуб=14	КШ1К.01.05.012	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1065	00	Втулка	КШ1К.01.05.017К	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1066	10	Колесо зубчатое мод=14, зуб=23	КШ1К.01.05.019	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1067	09	Игла	КШ1К.02.00.044К	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1068	08	Гидронасос	КШ1К.02.01.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1069	07	Гидродомкрат	КШ1К.02.02.000А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1070	03	Гидродомкрат	КШ1К.02.02.000У	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1071	02	Гидрозамок	КШ1К.02.02.210	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1072	01	Игла в сборе	КШ1К.02.22.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1073	00	Кулак двухрезцовый	КШ1К.05.01.004	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1074	10	Кулак однорезцовый	КШ1К.05.01.005	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512

1	2	3	4	5	6
31 4913 1075	09	Втулка правая	КШ1К.05.02.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1076	08	Втулка левая	КШ1К.06.02.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1078	06	Ручей для цепи Ø 24	Г404.00.008-01	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1079	05	Съемник для цепи Ø 24	Г404.03.060	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1080	01	Звездочка зуб=6	Г404.03.200АЭЛ	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1081	00	Ролик для цепи Ø 24	Г404.13.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 1092	08	Кронштейн	КШ1КГУ.00.00.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1093	07	Опора завальная	КШ1КГУ.00.00.012	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1094	06	Опора забойная	КШ1КГУ.00.00.013	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1095	05	Гидродомкрат	КШ1КГУ.03.00.000	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1096	04	Кронштейн	КШ1КМ.00.00.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1097	03	Гидродомкрат	КШ1КМ.02.01.000	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1098	02	Гидроблок	КШ1КС.02.02.000	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1099	01	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.033	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1100	03	Лыжа забойная	1ГШ68.00.00.051	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1101	02	Колесо	Р79.03.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 1104	10	Домкрат поворота шнека	К103.00.00.100	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 1105	09	Ось	K103.00.00.101	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1106	08	Вертлог	K103.00.00.160	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1107	07	Вал-шестерня	K103.01.01.009	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1108	06	Втулка	K103.01.01.014	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1109	05	Втулка	K103.01.01.015	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1110	01	Шестерня	K103.01.01.018	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1111	00	Вал	K103.01.01.024	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1112	10	Полумуфта	K103.01.01.025	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1113	09	Обойма	K103.01.01.026	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1114	08	Вилка	K103.01.01.027	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1115	07	Шестерня	K103.01.01.045	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1116	06	Кронштейн	K103.01.01.053	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1117	05	Ось	K103.01.01.056	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1118	04	Шестерня	K103.01.01.161	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1119	03	Шестерня	K103.01.01.171	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1120	10	Шестерня	K103.01.01.181	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1121	09	Вал	K103.01.01.191	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1122	08	Вал-шестерня	K103.01.01.192	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1123	07	Муфта	K103.01.01.195	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1124	06	Обойма	K103.01.01.196	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1125	05	Муфта	K103.01.01.198	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1126	04	Вал	K103.01.01.571	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1127	03	Стакан	K103.01.02.002	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1128	02	Вал-шестерня	K103.01.02.011	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1129	01	Крышка	K103.01.02.013	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1130	08	Втулка	K103.01.02.021	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1131	07	Вал-шестерня	K103.01.02.022	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1132	06	Втулка	K103.01.02.023	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1133	05	Шестерня	K103.01.02.024	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1134	04	Стакан	K103.01.02.031	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1135	03	Втулка	K103.01.02.037	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1136	02	Колесо	K103.01.02.081	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1137	01	Вал-шестерня	K103.01.03.001	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 1138	00	Крышка	K103.01.03.004	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1139	10	Шестерня	K103.01.03.008	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1140	06	Стакан	K103.01.03.016-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1141	05	Крышка	K103.01.03.017-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1142	04	Вал	K103.01.03.021	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1143	03	Вал	K103.01.03.024	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1144	02	Шестерня	K103.01.03.061	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1145	01	Втулка	K103.01.04.001	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1146	00	Вал-шестерня	K103.01.04.005	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1147	10	Шестерня	K103.02.00.006	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1148	09	Болт	K103.03.00.011	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1149	08	Гидрозамок	K103.04.01.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1150	05	Штуцер	K103.06.01.001	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1151	03	Фильтр комбайновый	K103.06.01.020	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1152	02	Фильтр комбайновый	K103.06.01.370	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1153	01	Ось	K103.07.00.002	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1154	00	Ось	K103.07.00.012	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1155	10	Ось	K103.07.00.015	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1156	09	Рычаг	K103.07.00.023	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1157	08	Рычаг	K103.07.00.024	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1158	07	Лыжа	K103.07.00.031	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1159	06	Лыжа	K103.07.00.032	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1160	02	Ось	K103.07.00.033	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1161	01	Домкрат подъема ком- байна	K103.07.01.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1162	00	Гильза	K103.07.07.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1163	10	Гильза	K103.07.08.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1164	09	Корпус шнека	K103.10.00.030	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1165	08	Корпус шнека	K103.10.00.030-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1166	07	Кулак	K103.10.00.031	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1167	06	Корпус шнека	K103.12.00.030	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1168	05	Корпус шнека	K103.12.00.030-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1169	04	Кулак	K103.12.00.034	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1170	00	Ступица	K103.13.00.010	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 1171	10	Корпус шнека	K103.13.00.030	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1172	09	Корпус шнека	K103.13.00.030-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
39 4913 1173	08	Корпус шнека	K103.14.00.030	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1174	07	Корпус шнека	K103.14.00.030-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1175	06	Звезда	K103.20.01.220	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1176	05	Гидрозамок	K103.43.01.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1177	04	Ось	K103.46.00.001	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1178	03	Ось	K103.46.00.002	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1179	02	Ось	K103.46.00.002-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1180	09	Кронштейн	K103.46.00.007	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1181	08	Цапфа	K103.46.00.023	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1182	07	Цапфа	K103.46.00.024	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1183	06	Цапфа	K103.46.00.024-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1184	05	Подвеска	K103.46.00.025	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1185	04	Подвеска	K103.46.00.026	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1186	03	Рычаг	K103.46.00.027	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1187	02	Рычаг	K103.46.00.027-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1188	01	Рычаг	K103.46.00.028	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1189	00	Рычаг	K103.46.00.028-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1190	07	Стяжка	K103.46.00.029	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1191	06	Стяжка	K103.46.00.029-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1192	05	Стяжка	K103.46.00.031-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1193	04	Рычаг верхний	K103.46.05.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1194	03	Рычаг верхний	K103.46.05.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1195	02	Рычаг верхний	K103.46.06.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1196	01	Рычаг верхний	K103.46.06.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1197	00	Захват	K103.46.10.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1198	10	Захват	K103.46.10.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1199	09	Рычаг верхний	K103.46.11.000	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1200	00	Рычаг верхний	K103.46.11.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1201	10	Рычаг верхний	K103.46.12.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1202	09	Рычаг верхний	K103.46.12.000-01	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 1203	08	Упор	К103.46.15.003	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1204	07	Ступица	К103.52.00.010	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1205	06	Кронштейн	К103Б.46.00.007	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1206	05	Подвеска	К103Б.46.00.025	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1207	04	Подвеска	К103Б.46.00.026	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1208	03	Стяжка	К103Б.46.00.029	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1209	02	Стяжка	К103Б.46.00.029-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1210	09	Стяжка	К103Б.46.00.031	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1211	08	Переходник	ВСП.00.00.042	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1212	07	Пружина	ВСП.00.00.053	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1213	06	Вал	ВСП.01.00.002	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1214	05	Направляющая	ВСП.01.00.020	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1215	04	Направляющая	ВСП.01.00.020-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1216	03	Направляющая	ВСП.01.00.021	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1217	02	Направляющая	ВСП.01.00.021-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1218	01	Гидроцилиндр	ВСП.01.01.000	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1219	00	Полумуфта	ВСП.01.02.011	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1220	07	Шестерня	ВСП.01.04.003	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1221	06	Вал	ВСП.01.04.021	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1222	05	Кольцо	ВСП.01.04.025	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1223	04	Полумуфта	ВСП.01.04.031	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1224	03	Вал	ВСП.01.04.032	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1225	02	Шестерня	ВСП.01.04.034	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1226	01	Болт	ВСП.01.06.001	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1227	00	Съемник	ВСП.01.06.003	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1228	10	Вал-шестерня	ВСП.01.06.005	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1229	09	Вал-шестерня	ВСП.01.06.020	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1230	05	Вал-шестерня	ВСП.06.013	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1231	04	Шестерня	ВСП.06.016	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1232	03	Планка для стопорения цепи	ВСП.11.00.001	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1233	02	Муфта зубчатая	ВСПА.03.013	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1234	01	Муфта зубчатая	ВСПА.03.023	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1235	00	Муфта зубчатая	ГВСП.01.02.125	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 1236	10	Венец	1ВСП.01.06.003	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1237	09	Муфта	1ВСП.01.06.006	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1238	08	Вал-шестерня	2ВСП.01.01.020	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1239	07	Муфта 25/30	В325/30.001	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1240	03	Штуцер	РКУ.10.0217.001	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1241	02	Кольцо	РКУ.10.0217.002	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1242	01	Пружина	УГ10.02.003	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1243	00	Плунжер	УГ10.02.004	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1244	10	Втулка	УГ10.02.013	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1245	09	Втулка	УГ10.02.051А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1246	08	Клапан	УГ10.02.071А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1247	07	Седло клапана	УГ10.02.072А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1248	06	Секция золотниковая	УГ10.03.000А-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1249	05	Секция концевая	УГ10.04.000А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1250	01	Секция концевая клапанная	УГ10.18.000.04А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 1280	06	Кронштейн забойный	ВК.00.00.001	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1281	05	Лыжа	ВК.00.00.061	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1282	04	Кронштейн	ВК.00.00.081	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1283	03	Коромысло	ВК.00.00.091	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1284	02	Домкрат	КШЗМ.18.02.000	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1285	01	Насос одноплунжерный	КШЗМ.25.08.000-02	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1286	00	Насос одноплунжерный	КШЗМ.25.08.000-03	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1287	10	Секция пилотная	УГ10.10.000А	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 1290	04	Обойма мод=6, зуб=18	П2.10.001	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1291	03	Колесо мод=7, зуб=29	П2.10.004	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1292	02	Вал	П2.10.005	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1293	01	Колесо мод=6, зуб=55	П2.10.009	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1294	00	Колесо мод=6, зуб=42	П2.10.012	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083

1	2	3	4	5	6
31 4913 1295	10	Сухарь	П2.10.018	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1296	09	Валик	П2.10.023	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1297	08	Вилка	П2.10.024	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1298	07	Шестерня мод=6, зуб=17	П2.10.034	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1299	06	Шестерня мод=7, зуб=16	П2.10.035	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1300	08	Полумуфта мод=6, зуб=18	П2.10.151	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1301	07	Ступица	П2.10.202	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1302	06	Расштыбовщик	П2.10.250	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1303	05	Расштыбовщик	П2.10.250-01	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1304	04	Вал	П2.10.301	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1305	03	Вал	П2.10.351	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1306	02	Вал	П2.10.401	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1307	01	Полумуфта мод=3, зуб=26	П2.10.405	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1308	00	Шестерня мод=5, зуб=19	П2.10.406	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1309	10	Шестерня мод=5, зуб=41	П2.10.451	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1310	06	Вал-полумуфта мод=2, зуб=16	П2.10.501	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1311	05	Шестерня мод=5, зуб=30	П2.10.505	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083

1	2	3	4	5	6
31 4913 1312	04	Обойма зубчатая мод=3, зуб=26	П2.10.702	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1313	03	Ось	П2.15.006	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1314	02	Вал-шестерня мод=8, зуб=15	П2.15.101	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1315	01	Шестерня мод=8, зуб=24	П2.15.151	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1316	00	Шестерня мод=8, зуб=25	П2.15.251	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1317	10	Барабан	П2.15.280	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1318	09	Барабан	П2.15.280-01	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1319	08	Барабан	П2.15.290	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1320	04	Барабан	П2.15.290-01	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1321	03	Ось	П2.20.002	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1322	02	Втулка	П2.20.003	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1323	01	Ось	П2.30.003	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1324	00	Гидроцилиндр	П2.30.100	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1325	10	Гидроцилиндр	П2.30.100-01	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1326	09	Рукав	П2.30.600	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1327	08	Рукав	П2.30.600-01	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1328	07	Шестерня	П2.40.121	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083

1	2	3	4	5	6
31 4913 1329	06	Вал	П2.40.131	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1330	02	Колесо	П2.40.132	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1331	01	Клин сварной	КТ10.22.000	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1332	00	Клапан предохранитель- ный 1У-160	СТП2075-71	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 Пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 1342	09	Звездочка зуб=8	КТ1-2-0018У	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1343	08	Звездочка зуб=7	КТ1-2-1305У	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1344	07	Пружина	КТ-1-3-0608А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1345	06	Колесо коническое мод=10, зуб=31	КТ-11-00-002А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1346	05	Ось	КТ-11-00-024К	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1347	04	Планка	КТ-11-00-025А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1348	03	Втулка	КТ-11-00-026	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1349	02	Шестерня мод=7, зуб=37	КТ-11-03-007	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1350	09	Вал-шестерня мод=10, зуб=12	КТ-11-03-008	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1351	08	Кулак	КТ-11-07-002	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1352	07	Кулак	КТ-11-07-004А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1353	06	Кулак	КТ-11-08-002	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1354	05	Вал	КТ-11-09-001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1355	04	Кулак	КТ-11-17-002	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1356	03	Шестерня мод=10, зуб=13	КТ-11-20-001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1357	02	Шестерня мод=10, зуб=20	КТ-11-23-001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1358	01	Шестерня мод=10, зуб=18	КТ-11-24-001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1359	00	Вал	КТ-11-24-003	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1360	07	Пульт в сборе	КТ-12-02-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020

1	2	3	4	5	6
31 4913 1361	06	Вал-шестерня мод=5, зуб.=13	КТ-12-08-001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1362	05	Беспланочная режущая часть	КТ-16-00-000А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1363	04	Пудыт регулировки дыжи	КТ-17-19-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1364	03	Шестерня мод=5, зуб=33	1КТ-12-02-003	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1365	02	Вал-шестерня мод=7, зуб=13	1КТ-12-02-005	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1366	01	Вал	1КТ-12-03-006	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1367	00	Диск концевой	1КТ-12-04-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1368	10	Головка сварная	1КТ-12-05-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1369	09	Головка сварная	1КТ-12-06-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1370	05	Диск сварной	1КТ-12-07-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1371	04	Барабан сварной	1КТ-12-09-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1372	03	Втулка	БРЦ-1-0103	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1373	02	Гидродомкрат	УКР1К-1-1-38-4	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1374	01	Стопор	Г-30952	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 1382	01	Шланг в сборе	T11.06.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1383	00	Вал-шестерня	T13.10.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1384	10	Колесо зубчатое мод=7, зуб=37	T14.02.001	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1385	09	Вал-шестерня мод=10, зуб=13	T14.02.003	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1386	08	Шестерня мод=10, зуб=17	T14.09.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1387	07	Шестерня коническая мод=12, зуб=15	T14.09.006	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1388	06	Вал	T14.09.007	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036

1	2	3	4	5	6
31 4913 1389	05	Уплотнение тарельчатое	T14.10.010	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1390	01	Колесо коническое мод=12, зуб=23	T14.10.013	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1391	00	Уплотнение тарельчатое	T14.10.020	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1392	10	Вал	T14.20.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1393	09	Уплотнение тарельчатое	T14.20.005	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1394	08	Стакан	T14.21.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1395	07	Уплотнение тарельчатое	T14.21.008	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1396	06	Кронштейн	T14.20.008А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1397	05	Звездочка зуб=9	T14.20.009У	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1398	04	Барaban сварной	T14.22.000А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1399	03	Кронштейн	T14.23.001Б	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1400	05	Звездочка зуб=12	T14.23.002У	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1401	04	Гидродомкрат для бара д.л.=1090ОР	УКР1К-1-1-39000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1402	03	Барaban сварной	T14.25.000А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1403	02	Надставка верхняя Ø470	T17.00.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1404	01	Звезда зуб=9	T17.00.001У	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1405	00	Надставка Ø560	T18.00.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036

1	2	3	4	5	6
31 4913 1406	10	Звездочка зуб=18	T18.00.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1407	09	Надставка верхняя Ø560	T25.00.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1408	08	Звездочка зуб=12	T25.00.0001У	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1409	07	Вал	T1.11.04.015	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1410	03	Звездочка зуб=12	T1.11.04.016	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1411	01	Пружина	T1.11.15.003А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1412	01	Пружина	T1.11.15.003А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1413	00	Шестерня мод=3, зуб=38	T1.12.00.010	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1414	10	Пульт управления гид- родомкрата	T1.12.07.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1415	09	Вал-шестерня мод=7, зуб=18	T1.12.10.001	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1416	08	Шестерня мод=6, зуб=33	T1.12.13.001	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1417	07	Вал	T1.12.15.002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1418	06	Шестерня мод=3, зуб=35	T1.12.00.011	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1419	05	Шестерня мод=3, зуб=13	T1.12.15.003	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1420	01	Шестерня мод=3, зуб=17	T1.12.19.001	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1421	00	Втулка сварная	T1.15.01.000А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1422	10	Клапан предохранитель- ный	СТП2075-71	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036

1	2	3	4	5	6
31 4913 1423	09	Бесплощная режущая цель на 35 кулачков	УКР1К-1-7	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 1424	08	Бесплощная режущая цель на 42 кулачка	УКР1К-1-8	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7001	03	Полумуфта	КСО75.13.00.009	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7001	03	Полумуфта	КСО75.13.00.009	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7002	02	Полумуфта	КСО75.13.00.001	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7002	02	Полумуфта	КСО75.13.00.001	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7003	01	Рештак линейный	КСО75.00.25.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7003	01	Рештак линейный	КСО75.00.25.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7004	00	Проставка	КСО75.00.24.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7004	00	Проставка	КСО75.00.24.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7005	10	Болт	КСО75.00.04.003	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7005	10	Болт	КСО75.00.04.003	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7006	09	Болт	КСО75.00.00.005	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7006	09	Болт	КСО75.00.00.005	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7006	09	Болт	КСО75.00.00.005	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7007	08	Болт	КСО75.00.00.005-02	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7007	08	Болт	КСО75.00.00.005-02	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7008	07	Палец	СО75.10.00.014-01	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7008	07	Палец	СО75.10.00.014-01	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7009	06	Ступица	СО75.10.06.121	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7009	06	Ступица	СО75.10.06.121	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7010	02	Цепесъемник	КСО75.13.00.006	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7010	02	Цепесъемник	КСО75.13.00.006	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7011	01	Утюг	КСО75.13.00.007	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7011	01	Утюг	КСО75.13.00.007	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7012	00	Рама	КСО75.13.01.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7012	00	Рама	КСО75.13.01.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7013	10	Вал	КСО75.13.02.001	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7013	10	Вал	КСО75.13.02.001	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7014	09	Козырек	КСО75.13.03.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7014	09	Козырек	КСО75.13.03.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7015	08	Звездочка	КСО75.13.04.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7015	08	Звездочка	КСО75.13.04.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7016	07	Рама	КСО75.14.01.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7016	07	Рама	KCO75.14.01.000	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7017	06	Целесъемник	CO75.10.00.006	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7017	06	Целесъемник	CO75.10.00.006	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7018	05	Полумуфта	CO75.10.00.012-01	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7018	05	Полумуфта	CO75.10.00.012-01	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7019	04	Шток	CO75.10.00.617	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7019	04	Шток	CO75.10.00.617	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7020	00	Собачка	CO75.10.00.618	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7020	00	Собачка	CO75.10.00.618	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7021	10	Звездочка	CO75.10.00.970	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7021	10	Звездочка	CO75.10.00.970	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7022	09	Колесо храповое	CO75.10.05.062	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7022	09	Колесо храповое	CO75.10.05.062	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7023	08	Диск	CO75.10.06.151	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7023	08	Диск	CO75.10.06.151	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7024	07	Блок контактный	CO75.10.00.580	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7024	07	Блок контактный	CO75.10.00.580	Установка УСВ2.00.00.00 дл. 250 м	31 4136 0135

1	2	3	4	5	6
31 4913 7025	06	Ограничитель стружки	CO75.11.00.008	Установка УСВ2.00.00.00 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7025	06	Ограничитель стружки	CO75.11.00.008	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7026	05	Прокладка	CO75.14.00.002	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7026	05	Прокладка	CO75.14.00.002	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7026	05	Прокладка	CO75.14.00.002	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7027	04	Переходник	CO75.14.00.004	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7027	04	Переходник	CO75.14.00.004	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7027	04	Переходник	CO75.14.00.004	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7027	04	Переходник	CO75.14.00.004	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7028	03	Тройник	CO75.14.00.005	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7028	03	Тройник	CO75.14.00.005	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7028	03	Тройник	CO75.14.00.005	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7028	03	Тройник	CO75.14.00.005	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7029	02	Переходник	CO75.14.00.007	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7029	02	Переходник	CO75.14.00.007	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7029	02	Переходник	CO75.14.00.007	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7029	02	Переходник	CO75.14.00.007	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142

1	2	3	4	5	6
31 4913 7030	09	Пробка	CO75.14.00.008	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7030	09	Пробка	CO75.14.00.008	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7030	09	Пробка	CO75.14.00.008	Установка UCB2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7031	08	Муфта	CO75.14.00.009	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7031	08	Муфта	CO75.14.00.009	Установка UCB2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7031	08	Муфта	CO75.14.00.009	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7031	08	Муфта	CO75.14.00.009	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7032	07	Ось	CO75.14.00.013	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7032	07	Ось	CO75.14.00.013	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7032	07	Ось	CO75.14.00.013	Установка UCB2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7033	06	Палец срезной	УЗ.00.002	Установка UCB2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7033	06	Палец срезной	УЗ.00.002	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7033	06	Палец срезной	УЗ.00.002	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7033	06	Палец срезной	УЗ.00.002	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7034	05	Фланец	УЗ.00.004	Установка струговая CH-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7034	05	Фланец	УЗ.00.004	Установка CO-75.00.00.000	31 4136 0151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7034	05	Фланец	УЗ.00.004	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
		Фланец	УЗ.00.004	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7035	04	Диск	УЗ.00.005	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7035	04	Диск	УЗ.00.005	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7035	04	Диск	УЗ.00.005	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7035	04	Диск	УЗ.00.005	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7036	03	Упор	УЗ.00.018	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7036	03	Упор	УЗ.00.018	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7036	03	Упор	УЗ.00.018	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7037	02	Переходник	УСТ2М.15.00.002	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7037	02	Переходник	УСТ2М.15.00.002	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7038	01	Гидроцилиндр	1УСБ67.17.02.000	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7038	01	Гидроцилиндр	1УСБ67.17.02.000	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7038	01	Гидроцилиндр	1УСБ67.17.02.000	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7038	01	Гидроцилиндр	1УСБ67.17.02.000	Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м	31 4136 0135
31 4913 7039	00	Опора стойки	СО75.14.00.110	Установка УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
31 4913 7039	00	Опора стойки	СО75.14.00.110	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142

1	2	3	4	5	6
31 4913 7039	00	Опора стойки	СО75.14.00.110	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7040	07	Штуцер—1	СН75.50.04.001	Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
31 4913 7040	07	Штуцер—1	СН75.50.04.001	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4913 7042	04	Стопор	БРЦ8-0102	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7042	04	Стопор	БРЦ8-0102	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7042	04	Стопор	БРЦ8-0102	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7043	03	Сухарь	0100041А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7043	03	Сухарь	0100041А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7043	03	Сухарь	0100041А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7043	03	Сухарь	0100041А	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7043	03	Сухарь	0100041А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7044	02	Венец зубчатый мод=7, зуб=62	Г442.002	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7044	02	Венец зубчатый мод=7, ЗУБ-62	Г442.002	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7045	01	Сухарь	Г442.071	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7045	01	Сухарь	Г442.071	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7046	00	Гайка	Г442.073	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7046	00	Гайка	Г442.073	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7047	10	Шестерня	Г442.121	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7047	10	Шестерня	Г442.121	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7048	09	Водило	Г442.122	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7048	09	Водило	Г442.122	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7049	08	Муфта	Г442.125А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7049	08	Муфта	Г442.125А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7050	05	Вал-шестерня	Г442.140А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7050	05	Вал-шестерня	Г442.140А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011

1	2	3	4	5	6
31 4913 7051	04	Золотник пятипози- ционный	Г442.180А	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7051	04	Золотник пятипози- ционный	Г442.180А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7052	03	Фильтроэлемент	Г442.340Б	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7052	03	Фильтроэлемент	Г442.340Б	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7053	02	Гидромотор	ДП514.000И	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7053	02	Гидромотор	ДП514.000И	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7054	01	Сухарь	ПМГ2-1-5-0001	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7054	01	Сухарь	ПМГ2-1-5-0001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7054	01	Сухарь	ПМГ2-1-5-0001	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7054	01	Сухарь	ПМГ2-1-5-0001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7054	01	Сухарь	ПМГ2-1-5-0001	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7055	00	Лист верхний	К-4-0044	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7055	00	Лист верхний	К-4-0044	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7056	10	Утюг нижний	К-4-0056	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7056	10	Утюг нижний	К-4-0056	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7057	09	Брус	К-4-0104А	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7057	09	Брус	К-4-0104А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7058	08	Уплотнение торцовое	К-4-02	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7058	08	Уплотнение торцовое	К-4-02	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7059	07	Полумуфта	А-6249	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7059	07	Полумуфта	А-6249	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7059	07	Полумуфта	А-6249	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7060	03	Сухарь	А-6443	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7060	03	Сухарь	А-6443	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7060	03	Сухарь	А-6443	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7060	03	Сухарь	А-6443	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7060	03	Сухарь	А-6443	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 7060	03	Сухарь	A-6443	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7060	03	Сухарь	A-6443	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7060	03	Сухарь	A-6443	Лебедка 1ЛГКН-2 электрический вариант	31 4368 0013
31 4913 7060	03	Сухарь	A-6443	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4363 1211
31 4913 7060	03	Сухарь	A-6443	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7061	02	Утюг нижний	A-6563A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7061	02	Утюг нижний	A-6563A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7062	01	Нижнее натяжное устройство	A-7002A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7062	01	Нижнее натяжное устройство	A-7002A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7063	00	Верхнее натяжное устройство	A-7008A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7063	00	Верхнее натяжное устройство	A-7008A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7064	10	Утюг	A-7131A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7064	10	Утюг	A-7131A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7065	09	Вал	A-9880A	Комбайн «Донбасс-11»	31 4134 0011
31 4913 7065	09	Вал	A-9880A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7066	08	Лыжа грузчика дл. = 1650	A-10791	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7066	08	Лыжа грузчика дл. = 1650	A-10791	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7067	07	Лыжа грузчика	A-10856	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7057	07	Лыжа грузчика	A-10856	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7068	06	Утюг верхний	A-11739	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7068	06	Утюг верхний	A-11739	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7069	05	Полумуфта	A-11752	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7069	05	Полумуфта	A-11752	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7070	01	Постель в сборе	A-11866A	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7070	01	Постель в сборе	A-11866A	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111

1	2	3	4	5	6
31 4913 7071	00	Скребокная цепь	2К10.030-01	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7071	00	Скребокная цепь	2К10.030-01	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7072	10	Щиток погрузочный правый дл.=1800	2К25.000	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7072	10	Щиток погрузочный правый дл.=1800	2К25.000	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7073	09	Щиток погрузочный левый дл.=1800	2К.26.000	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7073	09	Щиток погрузочный левый дл.=1800	2К.26.000	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0111
31 4913 7074	08	Форсунка плоско- струйная	ПФ3.75.005	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7074	08	Форсунка плоско- струйная	ПФ3.75.005	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7074	08	Форсунка плоско- струйная	ПФ3.75.005	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7075	07	Диск наружный	Д2-1-0705	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7075	07	Диск наружный	Д2-1-0705	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4363 1211
31 4913 7075	07	Диск наружный	Д2-1-0705	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7075	07	Диск наружный	Д2-1-0705	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4913 7076	06	Диск внутренний	Г-28281	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7076	06	Диск внутренний	Г-28281	Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант)	31 4368 0013
31 4913 7076	06	Диск внутренний	Г-28281	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4363 1211
31 4913 7076	06	Диск внутренний	Г-28281	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113

1	2	3	4	5	6
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7077	05	Кран проходной муф- товый	КПМ.25.000	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муф- товый	КТМ32.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муф- товый	КТМ32.000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муф- товый	КТМ32.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муф- товый	КТМ32.000	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муф- товый	КТМ32.000	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 7078	04	Кран трехходовой муфтовый	КТМ32.000	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7079	03	Запорный валик	Ш2-1-0008	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7079	03	Запорный валик	Ш2-1-0008	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7080	10	Тяга	Ш2-2-0016А	Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022
31 4913 7080	10	Тяга	Ш2-2-0016А	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032

1	2	3	4	5	6
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7081	09	Фильтр комбайновый	ФК.000	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7082	08	Планка	2000004	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7082	08	Планка	2000004	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7083	07	Валик	3200006	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7083	07	Валик	3200006	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7084	06	Кольцо	3200007	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7084	06	Кольцо	3200007	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Установка 1УСБ-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7085	05	Стопор	КР62-10-1-0001	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7086	04	Муфта	2КЦТГ-6-0102Б	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7086	04	Муфта	2КЦТГ-6-0102Б	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7087	03	Сухарь	УКМГ2-1-0303	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7087	03	Сухарь	УКМГ2-1-0303	Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111
31 4913 7088	02	Форсунка плоско-струйная	ПФ1.6-40.006	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4134 0032
31 4913 7088	02	Форсунка плоско-струйная	ПФ1.6-40.006	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651

1	2	3	4	5	6
31 4913 7088	02	Форсунка плоско-струйная	ПФ1.6-40.006	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7088	02	Форсунка плоско-струйная	ПФ1.6-40.006	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7088	02	Форсунка плоско-струйная	ПФ1.6-40.006	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7089	01	Полумуфта	К52М.5801	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7089	01	Полумуфта	К52М.5801	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7089	01	Полумуфта	К52М.5801	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7089	01	Полумуфта	К52М.5801	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7090	08	Муфта мод=6, зуб=25	2К52-1-0403	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7090	08	Муфта мод=6, зуб=25	2К52-1-0403	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7090	08	Муфта мод=6, зуб=25	2К52-1-0403	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7090	08	Муфта мод=6, зуб=25	2К52-1-0403	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7091	07	Колесо зубчатое мод=8, зуб=53	2К52-1-0501А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7091	07	Колесо зубчатое мод=8, зуб=53	2К52-1-0501А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7092	06	Вилка	2К52-1-1-0018А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7092	06	Вилка	2К52-1-1-0018А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7093	05	Полумуфта мод=6, зуб=25	2К52-1-1-0401	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7093	05	Полумуфта мод=6, зуб=25	2К52-1-1-0401	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7094	04	Вал-шестерня	2К52-1-1-0405	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7094	04	Вал-шестерня	2К52-1-1-0405	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7095	03	Крепление безрезьбовое	2К52М.28.130	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 7096	02	Резцедержатель	1Ш78К.110	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7096	02	Резцедержатель	1Ш78К.110	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7096	02	Резцедержатель	1Ш78К.110	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7097	01	Резцедержатель	1Ш78К.110-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7097	01	Резцедержатель	1Ш78К.110-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7097	01	Резцедержатель	1Ш78К.110-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7098	00	Резцедержатель	1Ш78К.130	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7098	00	Резцедержатель	1Ш78К.130	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7098	00	Резцедержатель	1Ш78К.130	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7099	10	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7099	10	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7099	10	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7100	01	Резцедержатель	1Ш78К.150	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7100	01	Резцедержатель	1Ш78К.150	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7100	01	Резцедержатель	1Ш78К.150	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7101	00	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7101	00	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7101	00	Резцедержатель	1Ш78К.130-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7102	10	Резцедержатель	1Ш78К.170	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7102	10	Резцедержатель	1Ш78К.170	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7102	10	Резцедержатель	1Ш78К.170	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7103	09	Резцедержатель	1Ш78К.170-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7103	09	Резцедержатель	1Ш78К.170-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7103	09	Резцедержатель	1Ш78К.170-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7104	08	Резцедержатель	1Ш78К.190	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7104	08	Резцедержатель	1Ш78К.190	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7104	08	Резцедержатель	1Ш78К.190	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7105	07	Резцедержатель	1Ш78К.190-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7105	07	Резцедержатель	1Ш78К.190-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7105	07	Резцедержатель	1Ш78К.190-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7106	06	Резцедержатель	1Ш78К.210	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7106	06	Резцедержатель	1Ш78К.210	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7106	06	Резцедержатель	1Ш78К.210	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7107	05	Резцедержатель	1Ш78К.210-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7107	05	Резцедержатель	1Ш78К.210-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7107	05	Резцедержатель	1Ш78К.210-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7108	04	Кулак	1Ш78К.091-02	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7108	04	Кулак	1Ш78К.091-02	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7108	04	Кулак	1Ш78К.091-02	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7108	04	Кулак	1Ш78К.091-02	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651

1	2	3	4	5	6
31 4913 7108	04	Кулак	1Ш78К.091-02	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7109	03	Кулак	1Ш78К.091-03	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7109	03	Кулак	1Ш78К.091-03	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7109	03	Кулак	1Ш78К.091-03	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7109	03	Кулак	1Ш78К.091-03	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7109	03	Кулак	1Ш78К.091-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7110	10	Кулак	2Ш88Р.061	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7110	10	Кулак	2Ш88Р.061	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7110	10	Кулак	2Ш88Р.061	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7110	10	Кулак	2Ш88Р.061	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7111	09	Кулак	2Ш88Р.061-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7111	09	Кулак	2Ш88Р.061-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7111	09	Кулак	2Ш88Р.061-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7111	09	Кулак	2Ш88Р.061-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7112	08	Шнек сварной	2Ш86Р.060	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7112	08	Шнек сварной	2Ш86Р.060	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7112	08	Шнек сварной	2Ш86Р.060	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7113	07	Шнек сварной	2Ш86Р.060-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7113	07	Шнек сварной	2Ш86Р.060-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7113	07	Шнек сварной	2Ш86Р.060-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7114	06	Шнек сварной	2Ш88Р.060	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 7114	06	Шнек сварной	2Ш88Р.060	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7114	06	Шнек сварной	2Ш88Р.060	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7114	06	Шнек сварной	2Ш88Р.060	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7115	05	Шнек сварной	2Ш88Р.060-01	Комбайн 1К101.00.00.000	31 4131 7011
31 4913 7115	05	Шнек сварной	2Ш88Р.060-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7115	05	Шнек сварной	2Ш88Р.060-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7115	05	Шнек сварной	2Ш88Р.060-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7116	04	Шнек сварной	2Ш106Р.060	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7116	04	Шнек сварной	2Ш106Р.060	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7117	03	Шнек сварной	2Ш106Р.060-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7117	03	Шнек сварной	2Ш106Р.060-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7118	02	Шнек сварной	2Ш108Р.060	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7118	02	Шнек сварной	2Ш108Р.060	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7119	01	Шнек сварной	2Ш108Р.060-01	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7119	01	Шнек сварной	2Ш108Р.060-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7120	08	Насос одноплунжерный	НП10.000-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7120	08	Насос одноплунжерный	НП10.000-03	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7121	07	Пружина	НП10.006	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7121	07	Пружина	НП10.006	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7121	07	Пружина	НП10.006	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 7121	07	Пружина	НП10.006	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7121	07	Пружина	НП10.006	Комбайн	31 4131 5013
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 6309
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	1ГШ68.00.00.000	
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 1242
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	2К52МУ.00.00.000-08	
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 7151
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	2К52М.00.000-01	
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 7011
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	1К101У.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн 1К101.00.000	
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	КШ1КГУ.00.00.000	
31 4913 7122	06	Насос плунжерный	НП120.000	Комбайн	31 4131 6512
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	КШ3М.00.00.000	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31 4131 6512
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	КШ1КГ.00.00.000-16	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31.4131 6651
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	КШ1КГУ.00.00.000	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31 4131 7151
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	1К101У.00.00.000	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	КШ3М.00.00.000	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31 4131 1242
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	2К52М.00.000-01	
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	Комбайн	31 4131 6309
31 4913 7123	05	Гидромотор	ДП510.000И	2К52МУ.00.00.000-08	
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн	31 4131 1413
				МК67М.00.00.000	
				Комбайн МК-67 1 т.р.	31 4131 1411

1	2	3	4	5	6
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7124	04	Муфта	ДП510.004Р	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7125	03	Статор	ДП510.008А	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7126	02	Вал шлицевый	Г404.03.003	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512

1	2	3	4	5	6
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 41311 6811
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7127	01	Колесо мод=14, зуб=27	Г404.03.008К	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7128	00	Муфта	Г405.04.061	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31)4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31)4913 7129	10	Вал-шестерня мод=10, зуб=11	Г405.04.062К	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7130	06	Блок шестерен мод=10, 14, зуб=38, 14	Г405.04.110К	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7130	06	Блок шестерен мод=10, 14, зуб=38, 14	Г405.04.110К	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7130	06	Блок шестерен мод=10, 14, зуб=38, 14	Г405.04.110К	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7130	06	Блок шестерен мод=10, 14, зуб=38, 14	Г405.04.110К	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7130	06	Блок шестерен мод=10, 14, зуб=38, 14	Г405.04.110К	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7131	05	Вентиль электро- магнитный	ВЭГЗМ.00.000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7131	05	Вентиль электро- магнитный	ВЭГЗМ.00.000	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7131	05	Вентиль электро- магнитный	ВЭГЗМ.00.000	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000-06	31 4131 6657
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7133	03	Звено соединительное	ЗС26.00Д	Установка 1УСН-67.00.00.000	31 4136 0113
31 4913 7134	02	Клапан предохранитель- ный 1У-100	СТП2075-71	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7134	02	Клапан предохранитель- ный 1У-100	СТП2075-71	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7134	02	Клапан предохранитель- ный 1У-100	СТП2075-71	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7134	02	Клапан предохранитель- ный 1У-100	СТП2075-71	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7134	02	Клапан предохранитель- ный 1У-100	СТП2075-71	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7135	01	Опора забойная режущей части	КШ1КС.00.00.026	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7135	01	Опора забойная режущей части	КШ1КС.00.00.026	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7136	00	Опора забойная	КШ1КС.00.00.035	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7136	00	Опора забойная	КШ1КС.00.00.035	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7137	10	Кронштейн	КШ1КС.00.00.036	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7137	10	Кронштейн	КШ1КС.00.00.036	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7138	09	Гидродомкрат	КШ1КС.02.01.000	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7138	09	Гидродомкрат	КШ1КС.02.01.000	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7139	08	Втулка	Р79.00.005	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7139	08	Втулка	P79.00.005	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7139	08	Втулка	P79.00.005	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7140	04	Стакан	P79.00.006	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7140	04	Стакан	P79.00.006	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7140	04	Стакан	P79.00.006	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7141	03	Шестерня	P79.00.013	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7141	03	Шестерня	P79.00.013	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7141	03	Шестерня	P79.00.013	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7142	02	Ось	P79.00.042	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7142	02	Ось	P79.00.042	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7142	02	Ось	P79.00.042	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7143	01	Колесо коническое	P79.00.066	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7143	01	Колесо коническое	P79.00.066	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7143	01	Колесо коническое	P79.00.066	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7144	00	Насос одноплунжерный	P79.00.080	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7144	00	Насос одноплунжерный	P79.00.080	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7144	00	Насос одноплунжерный	P79.00.080	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7145	10	Вал-шестерня	P79.00.192	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7145	10	Вал-шестерня	P79.00.192	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7145	10	Вал-шестерня	P79.00.192	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7146	09	Ступица	P79.00.201	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7146	09	Ступица	P79.00.201	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7146	09	Ступица	P79.00.201	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7147	08	Обойма	P79.00.202	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7147	08	Обойма	P79.00.202	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7147	08	Обойма	P79.00.202	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7148	07	Колесо зубчатое	P79.00.215	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7148	07	Колесо зубчатое	P79.00.215	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7148	07	Колесо зубчатое	P79.00.215	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7149	06	Крышка	P79.00.260	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7149	06	Крышка	P79.00.260	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7149	06	Крышка	P79.00.260	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7150	02	Ось	P79.01.004	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651

1	2	3	4	5	6
31 4913 7150	02	Ось	P79.01.004	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7150	02	Ось	P79.01.004	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7151	01	Втулка	P79.01.007	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7151	01	Втулка	P79.01.007	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7151	01	Втулка	P79.01.007	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7152	00	Вал-шестерня	P79.01.013	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7152	00	Вал-шестерня	P79.01.013	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7152	00	Вал-шестерня	P79.01.013	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7153	10	Втулка	P79.01.019	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7153	10	Втулка	P79.01.019	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7153	10	Втулка	P79.01.019	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7154	09	Вал	P79.02.004	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7154	09	Вал	P79.02.004	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7155	08	Ось	P79.02.015	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7155	08	Ось	P79.02.015	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7156	07	Кольцо стопорное	Ш78K.002	Комбайн KШ1KГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7156	07	Кольцо стопорное	Ш78K.002	Комбайн K103.00.00.000	31 4131 1067

1	2	3	4	5	6
31 4913 7157	06	Пружина	НП100.559А	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7157	06	Пружина	НП100.559А	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7157	06	Пружина	НП100.559А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7157	06	Пружина	НП100.559А	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7158	05	Ручей для цепи Ø 26	Г405.03.002	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7158	05	Ручей для цепи Ø 26	Г405.03.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7158	05	Ручей для цепи Ø 26	Г405.03.002	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7158	05	Ручей для цепи Ø 26	Г405.03.002	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7159	04	Съемник для цепи Ø26	Г405.03.070	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7159	04	Съемник для цепи Ø26	Г405.03.070	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7159	04	Съемник для цепи Ø26	Г405.03.070	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7160	00	Гидроблок	1Г405.01.080	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7160	00	Гидроблок	1Г405.01.080	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7160	00	Гидроблок	1Г405.01.080	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7161	10	Домкрат	1К101.00.030А/У	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7161	10	Домкрат	1К101.00.030А/У	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4311 7151
31 4913 7162	09	Захват	1К101.00.083Д	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7162	09	Захват	1К101.00.083Д	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7163	08	Полумуфта мод=6, зуб=25	K101.01.151A	Комбайн 2K52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7163	08	Полумуфта мод=6, зуб=25	K101.01.151A	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7163	08	Полумуфта мод=6, зуб=25	K101.01.151A	Комбайн KШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7163	08	Полумуфта мод=6, зуб=25	K101.01.151A	Комбайн 1K101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7164	07	Вал-шестерня	1K101.01.178Д	Комбайн 1K101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7164	07	Вал-шестерня	1K101.01.178Д 1K101.01.178Д	Комбайн 1K101.00.000 Комбайн	31 4131 7011 31 4131 6651
31 4913 7164	07	Вал-шестерня	1K101.01.178Д	Комбайн KШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6309
31 4913 7164	07	Вал-шестерня		Комбайн 2K52МУ.00.00.000-08	
31 4913 7165	06	Шестерня мод=10, зуб=26	1K101.01.282	Комбайн 2K52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7165	06	Шестерня мод=10, зуб=26	1K101.01.282	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7165	06	Шестерня мод=10, зуб=26	1K101.01.282	Комбайн 1K101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7165	06	Шестерня мод=10, зуб=26	1K101.01.282	Комбайн KШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7166	05	Шестерня мод=12, зуб=22	1K101.01.322	Комбайн KШ3М.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7166	05	Шестерня мод=12, зуб=22	1K101.01.322	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7166	05	Шестерня мод=12, зуб=22	1K101.01.322	Комбайн 1K101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7166	05	Шестерня мод=12, зуб=22	1K101.01.322	Комбайн KШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7166	05	Шестерня мод=12, зуб=22	1K101.01.322	Комбайн 2K52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7167	04	Муфта	1K101.20.143	Комбайн 2K52M.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7167	04	Муфта	1K101.20.143	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7168	03	Ступица	1K101.20.403	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7168	03	Ступица	1K101.20.403	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7169	02	Ручей для цепи Ø24	Г404.00.008	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7169	02	Ручей для цепи Ø24	Г404.00.008	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7170	09	Ручей для цепи Ø24	Г404.00.009А	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7170	09	Ручей для цепи Ø24	Г404.00.009А	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7170	09	Ручей для цепи Ø24	Г404.00.009А	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7171	08	Ось	Г404.05.001К	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7171	08	Ось	Г404.05.001К	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7172	07	Блок-шестерня	Г404.05.100К	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7172	07	Блок-шестерня	Г404.05.100К	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7172	07	Блок-шестерня	Г404.05.100К	Комбайн 2K52MY.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7173	06	Муфта	Г404.06.001	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7173	06	Муфта	Г404.06.001	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7174	05	Вал-шестерня	Г404.06.002	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7174	05	Вал-шестерня	Г404.06.002	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7175	04	Ручей для цепи Ø26 правый	Г404.03.001	Комбайн 1K101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7175	04	Ручей для цепи Ø26 правый	Г404.03.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7175	04	Ручей для цепи Ø26 правый	Г404.03.001	Комбайн 1K101Y.00.00.000	31 4131 7151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7175	04	Ручей для цепи Ø26 правый	Г404.03.001	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7176	03	Ручей для цепи Ø26	Г405.03.004	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 41 31 6309
31 4913 7176	03	Ручей для цепи Ø26	Г405.03.004	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7176	03	Ручей для цепи Ø26	Г405.03.004	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7176	03	Ручей для цепи Ø26	Г405.03.004	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7176	03	Ручей для цепи Ø26	Г405.03.004	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7177	02	Штуцер	НП92.007	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7177	02	Штуцер	НП92.007	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7177	02	Штуцер	НП92.007	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7177	02	Штуцер	НП92.007	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7177	02	Штуцер	НП92.007	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7178	01	Полумуфта	НП92.017	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7178	01	Полумуфта	НП92.017	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7178	01	Полумуфта	НП92.017	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7178	01	Полумуфта	НП92.017	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7179	00	Пружина	НП92.701	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7179	00	Пружина	НП92.701	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7180	07	Пружина	НП92.703	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7180	07	Пружина	НП92.703	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7180	07	Пружина	НП92.703	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 7180	07	Пружина	НП92.703	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7180	07	Пружина	НП92.703	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7181	06	Клапан	НП92.711Р	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7181	06	Клапан	НП92.711Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7182	05	Седло клапана	НП92.712Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7182	05	Седло клапана	НП92.712Р	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7182	05	Седло клапана	НП92.712Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7182	05	Седло клапана	НП92.712Р	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7183	04	Плунжер	НП100.001Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7183	04	Плунжер	НП100.001Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7184	03	Седло клапана	НП100.161Р	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7185	02	Клапан	НП100.163Р	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7186	01	Пружина	НП100.168	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7186	01	Пружина	НП100.168	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7186	01	Пружина	НП100.168	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7186	01	Пружина	НП100.168	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7186	01	Пружина	НП100.168	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7187	00	Седло клапана	НП100.171Р	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7187	00	Седло клапана	НП100.171Р	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7187	00	Седло клапана	НП100.171Р	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7187	00	Седло клапана	НП100.171Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7187	00	Седло клапана	НП100.171Р	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн ҚШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7188	10	Муфта	НП100.503	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7189	09	Обойма	НП100.504	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011

1	2	3	4	5	6
31 4913 7189	09	Обойма	НП100.504	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4363 1211
31 4913 7190	05	Плунжер	НП100.556	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7190	05	Плунжер	НП100.556	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7190	05	Плунжер	НП100.556	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7190	05	Плунжер	НП100.556	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7190	05	Плунжер	НП100.556	Комбайн ҚШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7191	04	Упор	НП100.561	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7191	04	Упор	НП100.561	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7191	04	Упор	НП100.561	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн ҚШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн ҚШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7192	03	Седло клапана	НП100.562КР	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7193	02	Втулка	НП100.572К	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7193	02	Втулка	НП100.572К	Комбайн ҚШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7193	02	Втулка	НП100.572К	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7193	02	Втулка	НП100.572К	Комбайн ҚШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 7194	01	Крышка	НП120.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7194	01	Крышка	НП120.001	Комбайн 1К101.00.000	31 431 7011
31 4913 7194	01	Крышка	НП120.001	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7011
31 4913 7194	01	Крышка	НП120.001	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7195	00	Крышка	НП120.001-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7195	00	Крышка	НП120.001-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7196	10	Ротор	1НП120.050Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7196	10	Ротор	1НП120.050Р	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7196	10	Ротор	1НП120.050Р	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7197	09	Статор в сборе	НП120.060	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7197	09	Статор в сборе	НП120.060	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7197	09	Статор в сборе	НП120.060	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7198	08	Насос одноплунжерный	НП120.040-01	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7198	08	Насос одноплунжерный	НП120.040-01	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7198	08	Насос одноплунжерный	НП120.040-01	Комбайн КШ3М.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7198	08	Насос одноплунжерный	НП120.040-01	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7198	08	Насос одноплунжерный	НП120.040-01	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512

1	2	3	4	5	6
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7199	07	Плунжер	ДП508.003Р	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7200	09	Траверса	ДП508.200	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7200	09	Траверса	ДП508.200	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7200	09	Траверса	ДП508.200	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7200	09	Траверса	ДП508.200	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7201	08	Крышка	ДП510.005	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7201	08	Крышка	ДП510.005	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7202	07	Втулка распределительная	ДП514.051ИР	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7202	07	Втулка распределительная	ДП514.051ИР	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7203	06	Устройство прицепное	4П.00.000-03	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7203	06	Устройство прицепное	4П.00.000-03	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7204	05	Клапан предохранительный	КП.000-02	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7204	05	Клапан предохранительный	КП.000-02	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7204	05	Клапан предохранительный	КП.000-02	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7204	05	Клапан предохранительный	КП.000-02	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 7204	05	Клапан предохранительный	КП.000-02	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7205	04	Звено соединительное	ЗС24.00.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7205	04	Звено соединительное	ЗС24.00.000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7205	04	Звено соединительное	ЗС24.00.000	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7205	04	Звено соединительное	ЗС24.00.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7206	03	Форсунка плоскоструйная	ПФ1,6-40,000	Комбайн 2КЦТГ 1 т. р.	31 4131 0032
31 4913 7207	02	Клапан предохранительный 1У—10	СТП2075-710	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7207	02	Клапан предохранительный 1У—10	СТП2075-710	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7207	02	Клапан предохранительный 1У—10	СТП2075-710	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7208	01	Вал-шестерня	1К101.01.272А	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7208	01	Вал-шестерня	1К101.01.272А	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7208	01	Вал-шестерня	1К101.01.272А	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7209	00	Пружина	Г442.228	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7209	00	Пружина	Г442.228	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309

1	2	3	4	5	6
31 4913 7209	00	Пружина	Г442.228	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 41 31 6651
31 4913 7210	07	Пружина	ПП92.451	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7210	07	Пружина	ПП92.451	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4131 1211
31-4913 7211	06	Колесо коническое мод=10, зуб=45	МК67.01.02.012	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7211	06	Колесо коническое мод=10, зуб=45	МК67.01.02.012	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4913 7212	05	Насос плунжерный	НП100-000-01	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7212	05	Насос плунжерный	НП100-000-01	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4913 7213	04	Клапан предохранитель- ный	НП100.160-02	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7213	04	Клапан предохранитель- ный	НП100.160-02	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7213	04	Клапан предохранитель- ный	НП100.160-02	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7214	03	Муфта	ГШ68.02.00.032	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7214	03	Муфта	ГШ68.02.00.032	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7214	03	Муфта	ГШ68.02.00.032	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7214	03	Муфта	ГШ68.02.00.032	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7215	02	Лыжа забойная	1ГШ68.00.00.058	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7215	02	Лыжа забойная	1ГШ68.00.00.058	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7216	01	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.064	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013

1	2	3	4	5	6
31 4913 7216	01	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.064	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7217	00	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.067	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7217	00	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.067	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7218	10	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.092	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7218	10	Лыжа завальная	1ГШ68.00.00.092	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7219	09	Муфта мод=6, зуб=25	1ГШ68.01.00.304	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7219	09	Муфта мод=6, зуб=25	1ГШ68.01.00.304	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7220	05	Звезда зуб=6	1ГШ68.23.00.210	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7220	05	Звезда зуб=6	1ГШ68.23.00.210	Комбайн МК67М.00.00.000	31 4131 1413
31 4913 7220	05	Звезда зуб=6	1ГШ68.23.00.210	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7221	04	Звезда зуб=5	1ГШ68.23.00.260	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7161
31 4913 7221	04	Звезда зуб=5	1ГШ68.23.00.260	Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011
31 4913 7221	04	Звезда зуб=5	1ГШ68.23.00.260	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7221	04	Звезда зуб=5	1ГШ68.23.00.260	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242

1	2	3	4	5	6
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7222	03	Кулак	1ГШ68.53.02.002	Комбайн К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7223	02	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-02	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7223	02	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-02	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7223	02	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7223	02	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-02	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7224	01	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-03	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7224	01	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7224	01	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-03	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7224	01	Шнек сварной	1ГШ68.55.01.000-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7225	00	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-02	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7225	00	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7225	00	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-02	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7226	10	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7226	10	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-03	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7226	10	Шнек сварной	1ГШ68.56.01.000-03	Комбайн 2К52М.00.000-01	31 4131 1242
31 4913 7227	09	Шнек сварной	1ГШ68.59.01.000-04	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651

1	2	3	4	5	6
31 4913 7227	09	Шнек сварной	1ГШ68.59.01.000-04	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7228	08	Шнек сварной	1ГШ68.59.01.000-05	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7228	08	Шнек сварной	1ГШ68.59.01.000-05	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7229	07	Ступица	1ГШ68.60.00.050	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7229	07	Ступица	1ГШ68.60.00.050	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7229	07	Ступица	1ГШ68.60.00.050	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7230	03	Шнек сварной	1ГШ68.63.01.000-02	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7230	03	Шнек сварной	1ГШ68.63.01.000-02	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7231	02	Шнек сварной	1ГШ68.63.01.000-03	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7231	02	Шнек сварной	1ГШ68.63.01.000-03	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7233	00	Траверса	ДП509.201	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7233	00	Траверса	ДП509.201	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7234	10	Электрогидрораспределитель	РП2.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7234	10	Электрогидрораспределитель	РП2.000	Комбайн 1ГШ68.00.00.000	31 4131 5013
31 4913 7235	09	Полумуфта зубчатая мод=6, зуб=25	КШЗМ.00.00.014	Комбайн КШЗ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7235	09	Полумуфта зубчатая мод=6, зуб=25	КШЗМ.00.00.014	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7236	08	Колесо коническое мод=14, зуб=40	КШЗМ.11.00.002	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211

1	2	3	4	5	6
31 4913 7236	08	Колесо коническое мод=14, зуб=40	КШЗМ.11.00.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7236	08	Колесо коническое мод=14, зуб=40	КШЗМ.11.00.002	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7237	07	Вал-шестерня мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.005	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7237	07	Вал-шестерня мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.005	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7237	07	Вал-шестерня мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.005	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7238	06	Колесо коническое мод=14, зуб=20	КШЗМ.11.00.009	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7238	06	Колесо коническое мод=14, зуб=20	КШЗМ.11.00.009	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7239	05	Втулка	КШЗМ.11.00.011	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7239	05	Втулка	КШЗМ.11.00.011	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7239	05	Втулка	КШЗМ.11.00.011	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7240	01	Обойма зубчатая мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.013	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7240	01	Обойма зубчатая мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.013	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7240	01	Обойма зубчатая мод=8, зуб=29	КШЗМ.11.00.013	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7241	00	Валик	КШЗМ.11.01.011	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7241	00	Валик	КШЗМ.11.01.011	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7242	10	Вал шнека	КШЗМ.12.00.001	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7242	10	Вал шнека	КШЗМ.12.00.001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7242	10	Вал шнека	КШЗМ.12.00.001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211

1	2	3	4	5	6
31 4913 7243	09	Колесо зубчатое мод=20, зуб=22	КШЗМ.12.00.007	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7243	09	Колесо зубчатое мод=20, зуб=22	КШЗМ.12.00.007	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7243	09	Колесо зубчатое мод=20, зуб=22	КШЗМ.12.00.007	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7244	08	Колесо зубчатое мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.00.011	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7244	08	Колесо зубчатое мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.00.011	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7244	08	Колесо зубчатое мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.00.011	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7245	07	Шестерня	КШЗМ.12.00.021	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7245	07	Шестерня	КШЗМ.12.00.021	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7245	07	Шестерня	КШЗМ.12.00.021	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7246	06	Вал-шестерня	КШЗМ.12.00.022	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7246	06	Вал-шестерня	КШЗМ.12.00.022	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7246	06	Вал-шестерня	КШЗМ.12.00.022	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7247	05	Шестерня мод=20, зуб=14	КШЗМ.12.00.024	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7247	05	Шестерня мод=20, зуб=14	КШЗМ.12.00.024	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7247	05	Шестерня мод=20, зуб=14	КШЗМ.12.00.024	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7248	04	Вал	КШЗМ.12.00.027	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7248	04	Вал	КШЗМ.12.00.027	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7248	04	Вал	КШЗМ.12.00.027	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211

1	2	3	4	5	6
31 4913 7249	03	Шестерня мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.04.002	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7249	03	Шестерня мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.04.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7249	03	Шестерня мод=16, зуб=23	КШЗМ.12.04.002	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7251	09	Гидрозамок	КШЗМ.18.02.010	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7251	09	Гидрозамок	КШЗМ.18.02.010	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7251	09	Гидрозамок	КШЗМ.18.02.010	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7252	08	Гидроблок	КШЗМ.18.05.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7252	08	Гидроблок	КШЗМ.18.05.000	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7253	07	Обойма зубчатая	КШЗМ.25.00.008	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7253	07	Обойма зубчатая	КШЗМ.25.00.008	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7254	06	Насос одноплунжерный	КШЗМ.25.08.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7254	06	Насос одноплунжерный	КШЗМ.25.08.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7255	05	Лыжа забойная	КШЗМ.26.00.016	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7255	05	Лыжа забойная	КШЗМ.26.00.016	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7255	05	Лыжа забойная	КШЗМ.26.00.016	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7256	04	Форсунка ВВК-21	КШЗМ.30.03.001	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7256	04	Форсунка ВВК-21	КШЗМ.30.03.001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7256	04	Форсунка ВВК-21	КШЗМ.30.03.001	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7257	03	Втулка	КШЗМ.31.00.001	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7257	03	Втулка	КШЗМ.31.00.001	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7257	03	Втулка	КШЗМ.31.00.001	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7257	03	Втулка	КШЗМ.31.00.001	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7258	02	Толкатель	КШЗМ.31.00.002	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7258	02	Толкатель	КШЗМ.31.00.002	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7258	02	Толкатель	КШЗМ.31.00.002	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7258	02	Толкатель	КШЗМ.31.00.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7258	02	Толкатель	КШЗМ.31.00.002	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7259	01	Вал-шестерня	КШЗМ.31.02.002	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7259	01	Вал-шестерня	КШЗМ.31.02.002	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7260	08	Шнек сварной	КШЗМ.34.03.000-02	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7260	08	Шнек сварной	КШЗМ.34.03.000-02	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7261	07	Венец неподвижный	1К58М.11.00.012	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7261	07	Венец неподвижный	1К58М.11.00.012	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7261	07	Венец неподвижный	1К58М.11.00.012	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7262	06	Венец зубчатый мод=6, зуб=66	1К58М.11.00.013	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7262	06	Венец зубчатый мод=6, зуб=66	1К58М.11.00.013	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7262	06	Венец зубчатый мод=6, зуб=66	1К58М.11.00.013	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7263	05	Муфта мод=6, зуб=25	1К58М.11.07.092	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 7263	05	Муфта мод=6, зуб=25	1K58M.11.07.092	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7263	05	Муфта мод=6, зуб=25	1K58M.11.07.092	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7264	04	Шестерня коническая	1K58M.11.098A	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7264	04	Шестерня коническая	1K58M.11.098A	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7265	03	Водило	1K58M.11.09.106	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7265	03	Водило	1K58M.11.09.106	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7265	03	Водило	1K58M.11.09.106	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7266	02	Полумуфта мод=6, зуб=25	1K58M.11.09.119	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7266	02	Полумуфта мод=6, зуб=25	1K58M.11.09.119	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7266	02	Полумуфта мод=6, зуб=25	1K58M.11.09.119	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7267	01	Стакан	1K58M.11.09.122	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7267	01	Стакан	1K58M.11.09.122	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7267	01	Стакан	1K58M.11.09.122	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7268	00	Вал-шестерня мод=6, зуб=15	1K58M.11.66.221	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7268	00	Вал-шестерня мод=6, зуб=15	1K58M.11.66.221	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7268	00	Вал-шестерня мод=6, зуб=15	1K58M.11.66.221	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7269	10	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	1K58M.11.66.222	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7269	10	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	1K58M.11.66.222	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7269	10	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	1K58M.11.66.222	Комбайн ВК	31 4131 1611

1	2	3	4	5	6
31 4913 7270	06	Вал-шестерня мод=6, зуб=18	1К58М.11.66.223	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7270	06	Вал-шестерня мод=6, зуб=18	1К58М.11.66.223	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7270	06	Вал-шестерня мод=6, зуб=18	1К58М.11.66.223	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7271	05	Шестерня коническая мод=14, зуб=12	1К58М.12.02.026А	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7271	05	Шестерня коническая мод=14, зуб=12	1К58М.12.02.026А	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7271	05	Шестерня коническая мод=14, зуб=12	1К58М.12.02.026А	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7272	04	Форсунка	П15.0-165.000	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7272	04	Форсунка	П15.0-165.000	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7272	04	Форсунка	П15.0-165.000	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7272	04	Форсунка	П15.0-165.000	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7273	03	Шестерня	23.07.21.011	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7273	03	Шестерня	23.07.21.011	Комбайн 2КШЗ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7273	03	Шестерня	23.07.21.011	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7274	02	Клапан предохранитель- ный 111-130	СТП2075-71	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7274	02	Клапан предохранитель- ный 111-130	СТП2075-71	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7275	01	Кольцо уплотнительное	МК67.03.01.004	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7275	01	Кольцо уплотнительное	МК67.03.01.004	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7276	00	Муфта	В3.32/30.001-01	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7276	00	Муфта	В3.32/30.001-01	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811

1	2	3	4	5	6
31 4913 7277	10	Ниппель концевой 32/30	В3.32/30.050	Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811
31 4913 7277	10	Ниппель концевой 32/30	В3.32/30.050	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7278	09	Кран проходной муфтовой 32	КПМ.32.000	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7278	09	Кран проходной муфтовой 32	КПМ.32.000	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7278	09	Кран проходной муфтовой 32	КПМ.32.000	КШЗМ.00.00.000	31 4131 7211
31 4913 7279	08	Полумуфта	Г442.923	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7279	08	Полумуфта	Г442.923	КШЗМ.00.00.000	
31 4913 7279	08	Полумуфта	Г442.923	Лебедка ЗЛП.00.000	31 4363 1211
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	Лебедка 1ЛП.00.000	31 4361 1109
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	КШЗМ.00.00.000	
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	Комбайн	31 4131 6309
31 4913 7280	04	Седло клапана	НП100.174КР	2КШЗМУ.00.00.000-08	
31 4913 7281	03	Рычаг	2КШЗ.04.00.021-01	Комбайн	31 4131 6651
31 4913 7281	03	Рычаг	2КШЗ.04.00.021-01	КШ1КГУ.00.00.000	
31 4913 7281	03	Рычаг	2КШЗ.04.00.021-01	Комбайн	31 4131 7211
31 4913 7283	01	Лыжа завальная	КШ1КГ.01.00.062	2КШЗ.00.00.000	
31 4913 7283	01	Лыжа завальная	КШ1КГ.01.00.062	Комбайн	31 4131 6811
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	КШЗМ.00.00.000	
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6811
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	Комбайн	
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	Комбайн	
31 4913 7284	00	Крышка	НП100.501К	1К101У.00.00.000	31 4131 6512
31 4913 7285	10	Ротор	1НП120.052Р	Комбайн	31 4131 7151
31 4913 7285	10	Ротор	1НП120.052Р	1К101У.00.00.000	31 4131 7151

1	2	3	4	5	6
31 4913 7285	10	Ротор	1НП120.052Р	Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16	31 4131 6512
31 4913 7286	09	Секция золотниковая	УГ10.03.000А	Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651
31 4913 7286	09	Секция золотниковая	УГ10.03.000А	Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309
31 4913 7286	09	Секция золотниковая	УГ10.03.000А	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7287	08	Кулак	К103.12.00.035	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7287	08	Кулак	К103.12.00.035	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7288	07	Шнек сварной	К103.52.01.000	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7288	07	Шнек сварной	К103.52.01.000	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7289	06	Шнек сварной	К103.52.01.000-01	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7289	06	Шнек сварной	К103.52.01.000-01	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4913 7290	02	Форсунка плоскоструйная	ПФ.2-125.000	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4913 7290	02	Форсунка плоскоструйная	ПФ.2-125.000	Комплекс КН	31 4131 1021
31 4913 7291	01	Муфта	В3.25/30.001	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7291	01	Муфта	В3.25/30.001	Машина стрела 77 СП177.00.00.000	31 4532 2305
31 4913 7292	00	Ниппель концевой	В3.25/30.080	Машина стрела 77 СП177.00.00.000	31 4532 2305
31 4913 7292	00	Ниппель концевой	В3.25/30.080	Комбайн ВК	31 4131 1611
31 4913 7294	09	Втулка сварная	КТ10-23-000А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7294	09	Втулка сварная	КТ10-23-000А	Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 пневм. исп.	31 4131 4083
31 4913 7295	08	Кран золотниковый	КТ17-05-000	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036

1	2	3	4	5	6
31 4913 7295	08	Кран золотниковый	КТ17-05-000	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7296	07	Фиксатор	T1.11.04.012	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7296	07	Фиксатор	T1.11.04.012	Агрегат	31 4142 0013
				IAШМ.00.00.000-01	
				(с эл. привод.) дл. 40 м	
31-4913 7297	06	Замок	УКР1К.005	Агрегат	31 4142 0013
				IAШМ.00.00.000-01	
				(с эл. привод.) дл. 40 м	
31-4913 7297	06	Замок	УКР1К.005	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31-4913 7297	06	Замок	УКР1К.005	Комплекс КН	31 4212 1021
31 4913 7298	05	Валик	БРЦ8-0001	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7298	05	Валик	БРЦ8-0001	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7299	04	Замок	БРЦ8-0002	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7299	04	Замок	БРЦ8-0002	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7300	06	Кулак в сборе	БРЦ8-21	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7300	06	Кулак в сборе	БРЦ8-21	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7301	05	Кулак в сборе 13° левый	БРЦ8-22	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7301	05	Кулак в сборе 13° левый	БРЦ8-22	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7302	04	Кулак в сборе 13° правый	БРЦ8-23	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7302	04	Кулак в сборе 13° правый	БРЦ8-23	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7303	03	Кулак в сборе 24° левый	БРЦ8-24	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	
31 4913 7303	03	Кулак в сборе 24° левый	БРЦ8-24	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7304	02	Кулак в сборе 24° правый	БРЦ8-25	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7304	02	Кулак в сборе 24° правый	БРЦ8-25	Комбайн «Темп-1» 1 т. р.	31 4131 4036
				(без кабелеукл.)	

1	2	3	4	5	6
31 4913 7305	01	Кулак в сборе 38° левый	БРЦ8-26	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7305	01	Кулак в сборе 38° левый	БРЦ8-26	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7306	00	Кулак в сборе 38° правый	БРЦ8-27	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7306	00	Кулак в сборе 38° правый	БРЦ8-27	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7307	10	Кулак 45° в сборе левый	БРЦ8-28	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7307	10	Кулак 45° в сборе левый	БРЦ8-28	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7308	09	Кулак 45° в сборе правый	БРЦ8-29	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7308	09	Кулак 45° в сборе правый	БРЦ8-29	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7309	08	Полумуфта	УКР1-1-2-0707	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7309	08	Полумуфта	УКР1-1-2-0707	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7310	04	Уплотнение	УКР1-1-2-13А	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7310	04	Уплотнение	УКР1-1-2-13А	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7311	03	Полумуфта	А-6397	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036
31 4913 7311	03	Полумуфта	А-6397	Комбайны «Комсомолец»	31 4131 4020
31 4913 7311	03	Полумуфта	А-6397	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4913 7311	03	Полумуфта	А-6397	Машина «Стрела 77» СП77.00.00.000	31 4532 2305
31 4913 7312	02	Насадка	Н22.00.001.01	Машина «Стрела 77» СП77.00.00.000	31 4532 2305
31 4913 7312	02	Насадка	Н22.00.001.01	Комбайн «Темп-1» 1 т. р. (без кабелеукл.)	31 4131 4036

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**31 4914 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КОМПЛЕКСАМ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ КРЕПЯМ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ**

31 4914 0001	04	Перекрытие	1М87УМС.20.15.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0002	03	Балка направляющая	1МКС.01.03.050	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0003	02	Рессора	1М87УМС.20.16.020	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0004	01	Перекрытие	1М87УМС.20.16.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0005	00	Блок управления	1М87УМС.20.01.100	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0006	10	Утюг	1МКС.00.53.356	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0007	09	Захват	1МКС.00.53.043	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0008	08	Вилка	1МНС.00.54.403	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0009	07	Кронштейн	1МКС.00.53.114	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0010	03	Серьга	1МКС.00.52.938	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0011	02	Рукав 25×1200	992.20.47.140	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0012	01	Рукав 25×1400	992.20.47.150	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 0301	06	Стойка	1М88.31.10.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 0302	05	Стойка	1М88.33.10.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 0303	04	Перекрытие	1М87УМС.32.00.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 0304	03	Блок клапанный	1М88.30.64.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 0431	08	Седло	2МКДМ.12.03.039	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0432	07	Вентиль	1М87.30.12.000	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0433	06	Перекрытие	МКД.11.00.130	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0434	05	Основание переднее	МКД.11.00.140	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0435	04	Основание заднее	2МКД.12.00.010	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0436	03	Амортизатор	МКД.11.00.015	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0437	02	Верхняк сварной	МКД.11.04.070	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0438	01	Верхняк выдвижной	МКД.11.04.080	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0439	00	Гидродомкрат	МКД.11.04.110	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0440	07	Цилиндр	МКД.11.04.120	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0441	06	Шток	МКД.11.04.007	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0442	05	Грундбукса	МКД.00.53.710	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0443	04	Чистильщик	МКД.11.04.060	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0444	03	Верхняк сварной	МКД.12.06.040	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213

1	2	3	4	5	6
31 4914 0445	02	Рессора	МКД.12.06.070	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0446	01	Стойка	МКД.12.16.000	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0447	00	Цилиндр	МКД.12.16.010	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0448	10	Шток	МКД.12.16.030	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0449	09	Плунжер	МКД.12.16.040	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0450	05	Гидродомкрат	2МКДМ.12.02.000	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0451	04	Цилиндр	МКД.11.02.010	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0452	03	Шток	МКД.11.13.001	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0453	02	Поршень	МКД.00.53.145	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0454	01	Грундбукса	МКД.00.53.144	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0455	00	Чистильщик РП60×75	МКД.11.02.040	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0456	10	Блок клапанный	МКД.11.15.040	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0457	09	Корпус	2МКДМ.12.03.031	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4014 0458	08	Блок управления	2МКДМ.12.03.040	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0459	07	Корпус	2МКДМ.12.03.035	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0460	03	Чистильщик РП40×50	МКД.11.04.060	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 0536	00	Чистильщик	1АШ.00.01.140	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0537	10	Гидростойка	1АШ.20.01.130	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0538	09	Шток	1АШ.20.01.140	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0539	08	Грундбукса	1АШ.20.01.170	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0540	04	Грундбукса	1АШ.20.01.180	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0541	03	Чистильщик	1АШ.20.01.190	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4914 0542	02	Чистильщик	1 АШ.20.01.200	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0543	01	Цилиндр	1 АШ.20.01.150	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0544	00	Плунжер	1 АШ.20.01.124	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0545	10	Гайка специальная	1 АШ.20.01.127	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0546	09	Верхняк	1 АШМ.22.01.180	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0547	08	Проушина	1 АШ.20.01.085	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0548	07	Опора	1 АШ.20.01.086	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0549	06	Рама секции	1 АШМ.22.01.190	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0550	05	Проушина левая	1 АШ.20.01.001	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0551	01	Гидростойка передняя	1 АШ.20.01.210	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0552	00	Цилиндр	1 АШ.20.01.220	Агрегат 1 АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4914 0553	10	Рама секции подвески	1АШМ.22.02.130	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0554	09	Домкрат качания	1АШ.20.02.150	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0555	08	Шток	1АШ.20.02.170	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0556	07	Чистильщик	1АШ.20.02.090	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0557	06	Поршень	1АШМ.22.02.040	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0558	05	Грундбука	1АШ.00.53.052	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0559	04	Хомут	1АШ.20.02.104	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0560	00	Клапан	1АШ.22.02.300	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0561	10	Клапанная пара	1АШ.22.02.210	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0562	09	Винт	1АШ.22.02.303	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0563	08	Рычаг	1АШМ.22.02.060	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4914 0564	07	Домкрат подачи	1АШ.20.02.060	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	
31 4914 0565	06	Цилиндр	1АШ.20.02.070	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0566	05	Шток	1АШ.20.02.080	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0567	04	Втулка	1АШ.00.53.051	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0568	03	Чистильщик	1АШ.20.02.028	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0569	02	Верхняк специальный	1АШ.20.02.060	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0570	09	Рама секции специальной	1АШМ.22.03.070	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0571	08	Рама секции кутковой	1АШМ.22.04.050	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0572	07	Скоба пружинная	1АШ.20.05.005	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0573	06	Седло	1АШ.00.02.122	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0574	05	Клапан	1АШ.00.02.121	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4914 0575	04	Верхняк концевой	1АШМ.22.08.120	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0576	03	Рама секции концевой	1АШМ.22.06.070	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0577	02	Рама секции фартуковой	1АШМ.22.07.050	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0578	01	Рычаг	1АШМ.22.08.020	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0579	00	Ползушка	1АШМ.00.53.251	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. приводом) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 0586	01	Связь	АНШ.80.00.020	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0587	00	Верхняк	АНШ.80.01.010	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0588	10	Основание	АНШ.80.02.050	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0589	09	Балка	АНШ.80.01.060	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0590	05	Стойка	АНШ.77.01.120	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0591	04	Цилиндр	АНШ.77.01.130	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0592	03	Плунжер	АНШ.77.01.150	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0593	02	Шток	АНШ.77.01.160	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0594	01	Блок клапанный	АНШ.11.15.100	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003

1	2	3	4	5	6
31 4914 0595	00	Корпус	АНШ.11.15.112	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0596	10	Рычаг	АНШ.77.02.090	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0597	09	Домкрат подачи	АНШ.77.02.060	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0598	08	Шток	АНШ.77.02.070	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0599	07	Цилиндр	АНШ.77.02.80	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0600	09	Грундбукса	АНШ.77.02.160	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0601	08	Чистильщик	АНШ.80.02.003	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0602	07	Домкрат качания	АНШ.80.02.010	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0603	06	Шток	АНШ.80.02.020	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0604	05	Цилиндр	АНШ.80.02.030	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0605	04	Блок управления	АНШ.80.02.060	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0606	03	Корпус	АНШ.80.02.070	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0607	02	Основание	АНШ.80.01.020	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 0648	04	Корпус	1М87Э20.44.001	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 0649	03	Крышка	1М8830.38.001	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 0650	06	Буфер	2М87ДН.23.00.010	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 0722	00	Золотник	АПУ.00.03.006	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0723	10	Седло	БУС6.00.00.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0724	09	Крышка	БУС6.01.00.001	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0726	07	Пара клапанная	ЭКУ00.01.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0731	10	Кронштейн	1М87ДН.00.54.455	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0732	09	Рычаг	2М87ДН.23.00.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225

1	2	3	4	5	6
31 4914 0733	08	Гидропатрон	1М87ДН.20.60.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0734	07	Поршень	1М87ДН00.52.984	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0735	06	Рессора	1М87П1.30.25.050	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 0796	04	Кронштейн	1М87ДН.00.52.690	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0797	03	Кронштейн	1М87ДН.00.52.691	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0798	02	Подкладка	2М87ДГА.01..030.01	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0799	01	Седло	2М87ДГА01.03.036	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0800	03	Седло	2М87ДГА01.03.286	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0801	02	Рессора	1М884300050	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0802	01	Кронштейн	2М87А.00.54.156	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0803	00	Вилка	1М88.00.54.057	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0804	10	Седло	БУС02.00.016	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0805	09	Седло	БУС6.01.00.013	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0806	08	Втулка	ЭКУ00.04.009	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0807	07	Пара клапанная	ЭКУ00.04.040	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0808	06	Гидродомкрат	2М87УМА22.01.010	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0809	05	Цилиндр	1М88.30.50.010	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0810	01	Шток	2М87ДГА.01.01.170	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 0831	07	Гайка	2М81К-2701	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0832	06	Гидроблок	2М81Т.06.010	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0833	05	Гидрозамок	2М81Т.05.030	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0834	04	Гидродомкрат	2М81Э.8А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0835	03	Гидромагистраль для крепи	2М81Э-4	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0836	02	Гидропатрон	2М81Э.1.020Б	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0837	01	Гидростойка	2М81Э.9А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0838	00	Головка	2М81Э-5802	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122

1	2	3	4	5	6
31 4914 0839	10	Домкрат для передвижки конвейера	2М81Э.08.000В	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0840	06	Заглушка М24×1,5	2М81К-31	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0841	05	Заглушка	2М81К-3202	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0842	04	Козырек	2М81Э.2.0001	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0843	03	Коромысло	2М81К-2-0013А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0844	02	Кран запорный	2М81Э-24Г	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0845	01	Кронштейн	1М81-Э-0002	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0846	00	Муфта 20	2М81К-2602	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0847	10	Направляющая	2М81-1-0001А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0848	09	Ниппель 6	2М81К-3201	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0849	08	Ниппель 20	2М81К-2601	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0850	04	Ограждение П типа	2М81-3-06	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0851	03	Откидной щиток	1М81-2-02А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0852	02	Переходник	2М81К-4-04	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0853	01	Пружина	1М81-4804	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0854	00	Пружина подвесная	2М81К-48	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0855	10	Пята	2М81К-1001	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122

1	2	3	4	5	6
31 4914 0856	09	Рукав 8	2М81К-32	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0857	08	Рукав 12	2М81К-33	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0858	07	Рукав 20	2М81К-26А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0859	06	Труба	2М81К-4-01	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0860	02	Труба магистральная	2М81К-23	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0861	01	Труба магистральная в лаве	2М81К-24А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0862	00	Трубка соединительная	2М81Э-2.32Б	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0863	10	Трубка соединительная	2М81Э-9-08	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0864	09	Цилиндр	2М81Э-1.03Б	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0865	08	Цилиндр	2М81Э-08.010Б	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0866	07	Цилиндр	2М81Э-08.016	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0867	06	Цилиндр	2М81Э-9А-05А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0868	05	Шарнир	2М81К-2-0016	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0869	04	Шпунт	2М81Э-2.0017	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0870	00	Шток	2М81Э-8-03	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0871	10	Шток	2М81Э-08.006	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0872	09	Шток	2М81Э-58А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122

1	2	3	4	5	6
31 4914 0873	08	Шток	2М81Э-5801А	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0874	07	Шток	2М81Э.9А.02	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0875	06	Гайка 12	ЧУ1300506	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0876	05	Кольцо 12	ЧУ131300507	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0877	04	Муфта 8	ЧУ1300004	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0878	03	Муфта 12	ЧУ1300104	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 9879	02	Муфта 120	ЧУ1309002	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0880	09	Ниппель 12	ЧУ1300505	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 0881	08	Рукав 12	ЧУ130015	Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
31 4914 1601	04	Трубопровод	М130.00.400	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1602	03	Трубопровод	М130.00.400-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1603	02	Домкрат	М-130.03.500-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1604	01	Узел цилиндра	М-130.02.510-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1605	00	Переходник	М130.00.450	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1606	10	Переходник	М130.00.460	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1607	09	Кран	М130.00.470	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1608	08	Корпус	М-130.02.590-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1609	07	Шарнир	М130.00.651	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1610	06	Рама верхняка 1 типа	М-130.03.110	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1611	04	Козырек верхняка 1 типа	М-130.03.180	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1612	03	Щека	М-130.03.003	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1613	02	Цапфа	М-130.03.004	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1614	01	Шпунт	М-130.03.104	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1615	00	Втулка	М-130.03.160	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724

1	2	3	4	5	6
31 4914 1617	09	Шток	М-130.03.141	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1618	08	Узел цилиндра	М-130.03.170	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1619	07	Корпус	М-130.03.570-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1620	04	Рама верхняка 2 типа	М-130.03.210	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1621	03	Козырек верхняка 2 типа	М-130.03.280	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1622	02	Короб верхний 1 типа	М-130.03.310-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1623	01	Короб верхний 2 типа	М-130.03.410-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1624	00	Короб нижний 2 типа	М-130.03.430-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1625	10	Хомут	М-130.00.621	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1626	09	Узел цилиндра	М-130.02.510	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1627	08	Проушина	М-130.03.550	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1628	04	Гидрозамок	М130.02.540-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1629	07	Шток	М-130.03.501	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1630	02	Втулка	М-130.03.610	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1631	01	Кожух	М-130.03.660-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1632	00	Труба	М-130.03.670-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1633	10	Шток	М-130.03.680-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1634	09	Цилиндр	М-130.02.690-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1635	08	Гидроблок	М-130.03.560-03	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1636	07	Домкрат	М-130.03.710-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1637	06	Шток	М-130.03.740-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1638	02	Щит	М130.02.810	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1639	00	Траверса	М130.02.820	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1640	08	Гидроблок	М130.02.840-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1641	10	Узел цилиндра	М-130.03.730-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1642	06	Гидрозамок	М130.02.860-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1643	08	Домкрат	М-130.03.710	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1644	07	Узел цилиндра	М-130.03.730	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1645	06	Шток	М-130.03.740	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1646	05	Устройство для удержания забоя	М-130.03.800	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1647	04	Устройство для удержания забоя	М-130.03.860	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724

1	2	3	4	5	6
31 4914 1648	03	Щит	М-130.03.801	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1649	02	Толкатель управления	М-130.03.760	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1650	06	Скоба	М130.03.018	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1651	08	Распределитель плоский с клапаном	М-130.00.900-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1652	04	Опора	М130.03.090	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1653	06	Золотник	М-130.00.916-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1654	02	Шпунт	М130.03.105	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1655	04	Седло	М-130.03.923	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1656	00	Гидропатрон	М130.03.140	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1657	02	Гильза	М-130.03.925	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1658	01	Козырек	М-130.03.280	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1659	00	Защита верхняя	М-130.04.100	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1660	07	Защита нижняя	М-130.04.200	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1661	06	Козырек	М-130.04.730	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1662	02	Направляющая	М130.03.221	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1663	04	Короб верхний 1 типа	М-130.03.310	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1664	00	Шарнир	М130.03.270	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1665	02	Короб нижний 1 типа	М-130.03.330	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1666	01	Короб верхний 2 типа	М-130.03.410	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1667	00	Короб нижний 2 типа	М-130.03.430	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1668	10	Кожух	М-130.03.660	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1669	09	Труба	М-130.03.670	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1670	05	Шток	М-130.03.680	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1671	04	Цилиндр	М-130.03.690	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1672	03	Короб верхний 1 типа	М-130.03.310-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1673	02	Короб нижний 1 типа	М-130.03.330-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1674	01	Короб верхний 2 типа	М-130.03.410-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1675	00	Короб нижний 2 типа	М-130.03.430-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1676	10	Кожух	М-130.03.660-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1677	09	Труба	М-130.03.670-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1678	08	Шток	М-130.03.680-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1679	07	Цилиндр	М-130.03.690-01	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1680	03	Короб верхний 1 типа	М-130.03.310-03	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724

1	2	3	4	5	6
31 4914 1681	02	Короб нижний 1 типа	M-130.03.330-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1682	01	Короб верхний 2 типа	M-130.03.410-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1683	00	Короб нижний 2 типа	M-130.03.430-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1684	10	Кожух	M-130.03.660-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1685	06	Труба	M130.03.460	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1686	05	Труба	M130.03.460-01	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1687	07	Труба	M-130.03.670-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1688	06	Шток	M-130.03.680-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1689	05	Цилиндр	M-130.03.690-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1690	09	Домкрат	M130.03.500	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1691	00	Короб нижний	M-130.03.330-02	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1692	10	Скоба 12	2СПТ.00.079-01	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1693	09	Поршень	M-130.03.650	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1700	02	Гидроблок	M130.03.560-01	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1705	08	Гидростойка	M130.03.600	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1706	07	Гидростойка	M130.03.600-01	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1707	06	Гидростойка	M130.03.600-02	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1708	05	Гидростойка	M130.03.600-03	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1715	06	Переходник	M130.03.630	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1746	10	Рычаг	M130.03.802	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1752	01	Распределитель	M130.03.950	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1754	10	Тройник	M130.03.980	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1755	09	Пружина	M130.03.993	Кресть M130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 1801	09	Основание	2УКПС.01.01.200	Кресть 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1802	08	Рама основания	2УКПС.01.01.220	Кресть 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1807	03	Перекрытие	2УКПС.01.01.400	Кресть 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1808	02	Рама перекрытия	2УКПС.01.01.410	Кресть 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1809	01	Борт	2УКПС.01.01.500	Кресть 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105

1	2	3	4	5	6
31 4914 1810	08	Борт	2УКПС.01.01.500-01	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1811	07	Балка	2УКП.01.01.670	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1817	01	Гидроцилиндр передви- жения	2УКП.01.01.760	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1818	00	Цилиндр	2УКП.01.01.770	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1819	10	Шток	2УКП.01.01.780	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1822	04	Гидроцилиндр	2УКП.01.01.800	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1823	03	Гидроцилиндр	2УКП.01.01.800-01	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1829	08	Гидрозамок односторон- ний	2УКП.01.01.860	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1832	02	Гидростойка	2УКП.01.01.900	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1833	01	Гидростойка	2УКП.01.01.900-01	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1834	00	Гидростойка	2УКП.01.01.900-02	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1835	10	Гидростойка	2УКП.01.01.900-03	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1836	09	Плунжер	2УКП.01.01.903	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1840	02	Переходник	2УКП.01.01.940	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1841	01	Шток	2УКП.01.01.950	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1843	10	Цилиндр	2УКП.01.01.960	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1848	05	Рама	2УКП.01.02.030	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105

1	2	3	4	5	6
31 4914 1849	04	Козырек	2УКП.01.02.080	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1850	00	Козырек	2УКП.01.02.090	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1851	10	Козырек выдвижной	2УКП.01.02.120	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1852	09	Гидропатрон	2УКП.01.02.150	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1885	00	Гидроблок	2УКП.01.04.240	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1890	03	Распределитель	2УКП.01.04.710	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1898	06	Гидроклапан подпорный	2УКП.01.06.010	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1904	03	Гидроклапан обратный	2УКП.01.06.020	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1905	02	Гидроклапан обратный	2УКП.01.06.020-01	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1906	01	Гидроклапан обратный	2УКП.01.06.030	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1914	01	Труба	2УКП.01.06.070	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1940	10	Толкатель	2УКП.01.12.540	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1945	05	Козырек	2УКП.01.12.600	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 1955	03	Домкрат	2УКП.01.12.700	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 2116	08	Комплект крепи 1 типо- размера комбайновый левый забой	1МК97Д.11.00.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2117	07	Комплект крепи 2 типо- размера комбайновый, левый забой	1МК97Д.11.00.000-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 2118	06	Комплект крепи 1 типоразмера струговый, левый забой	1МК97Д.11.00.000-02	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2119	05	Комплект крепи 2 типоразмера струговый, левый забой	1МК97Д.11.00.000-03	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2120	01	Комплект крепи 1 типоразмера комбайновый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-04	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2121	00	Комплект крепи 2 типоразмера, комбайновый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-05	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2122	10	Комплект крепи 1 типоразмера струговый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-06	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2123	09	Комплект крепи 2 типоразмера струговый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-07	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2124	08	Комплект крепи 1 типоразмера струговый, левый забой	1МК97Д.11.00.000-08	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2125	07	Комплект крепи 2 типоразмера струговый, левый забой	1МК97Д.11.00.000-09	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2126	06	Комплект крепи 1 типоразмера струговый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-10	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2127	05	Комплект крепи 2 типоразмера струговый, правый забой	1МК97Д.11.00.000-11	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2128	04	Втулка амортизационная	1МК97Д.11.00.016	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2129	03	Консоль	1МК97Д.11.00.020	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2130	10	Рессора	1МК97Д.11.00.066	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2131	09	Рессора 2	1МК97Д.11.00.067	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 2132	08	Щит верхний	1МК97Д.11.00.100	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2133	07	Захват	1МК97Д.11.00.130	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2134	06	Шток	1МК97Д.11.00.132	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2135	05	Щит ограждения	1МК97Д.11.00.280-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2136	04	Индикатор давления	1МК97Д.11.00.380	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2137	03	Стойка 2 типоразмера, (заднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2138	02	Стойка 1 типоразмера, (переднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-02	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2139	01	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-03	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2140	08	Стойка 1 типоразмера (переднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-04	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2141	07	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-05	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2142	06	Стойка 1 типоразмера (переднего ряда)	1МК97Д.11.01.000-06	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2143	05	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда) стру- говая	1МК97Д.11.01.000-07	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2144	04	Стойка 1 типоразмера (заднего ряда) струго- вая	1МК97Д.11.01.000-08	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2145	03	Стойка 2 типоразмера (заднего ряда) струго- вая	1МК97Д.11.01.000-09	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2146	02	Шток	1МК97Д.11.01.015-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2147	01	Опора	1МК97Д.11.01.112	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2148	00	Опора	1МК97Д.11.01.116	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2149	10	Опора	1МК97Д.11.01.119	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2150	06	Домкрат передвижки секции	1МК97Д.11.02.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2151	05	Поршень	1МК97Д.11.02.169	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2152	04	Перекрытие	1МК97Д.11.03.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 2153	03	Перекрытие	1МК97Д.11.04.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2154	02	Гидродомкрат передвижки конвейера	1МК97Д.12.00.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2155	01	Устройство передвижки	1МК97Д.00.05.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2156	00	Устройство передвижки	1МК97Д.00.05.000-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2157	10	Устройство передвижки	1МК97Д.00.05.000-02	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 2201	01	Стойка	2СПТ.01.010-02	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2202	00	Узел цилиндра	2СПТ.01.020-02	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2203	10	Шток	2СПТ.01.050-02	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2204	09	Втулка	2СПТ.01.080	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2205	08	Насадка	2СПТ.01.190	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2206	07	Винт настроечный	2СПТ.01.002-02	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2207	06	Щиток	2СПТ.01.009	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2208	05	Гайка	2СПТ.01.012	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2209	04	Кольцо	2СПТ.01.014	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2212	09	Домкрат передвижения	2СПТ.01.200	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2213	08	Узел цилиндра	2СПТ.01.330	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2214	07	Заглушка	2СПТ.00.015-06	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 2222	07	Комплект крепи	1МК103.00.00.000-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2224	05	Рессора	1М103.00.00.001	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2226	03	Рессора	1M103.00.00.005	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2227	02	Рессора	1M103.00.00.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2228	01	Упор	1M103.00.00.011	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2235	02	Рессора	1M103.01.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2236	01	Рессора	1M103.01.00.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2237	00	Клин	1M103.01.00.005	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2238	10	Шлейф	1M103.01.00.007	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2239	09	Шлейф	1M103.01.00.007-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2240	05	Пакер рессорны ^А	1M103.01.02.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2241	04	Консоль	1M103.01.03.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2243	02	Плунжер	1M103.01.04.001	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2245	00	Втулка	1M103.01.04.200	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2250	03	Кронштейн	1M103.01.07.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2255	09	Втулка	1M103.02.00.005	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2256	08	Цилиндр	1M103.02.01.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2259	05	Втулка	1M103.02.04.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2260	01	Затвор	1M103.02.06.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2261	00	Втулка	1М103.02.07.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2262	10	Гидроблок стоечный унифицированный	1М103.02.08.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2263	09	Рессора	1М103.03.00.002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2264	08	Рессора	1М103.03.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2265	07	Опора передняя	1М103.03.01.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2266	06	Домкрат	1М103.04.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2267	05	Шток	1М103.04.00.001	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2270	10	Цилиндр	1М103.04.01.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2271	09	Поршень	1М103.04.02.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2272	08	Втулка	1М103.04.03.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2275	05	Палец	1М103.05.00.002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2276	04	Кольцо пружинное	1М103.05.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2279	01	Шток	1М103.07.00.001	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2281	07	Втулка	1М103.07.02.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2286	02	Рычаг	1М103.19.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2289	10	Пружина тарельчатая	1М103.19.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2297	10	Ключ (8)	1МК103.02.00.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2298	09	Ключ (12)	1МК103.02.00.004-01	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2299	08	Ключ (20)	1МК103.02.00.004-02	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2301	09	Гидрозамок односторон- ный	КГУЗ.020ПР-01	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2302	08	Переходник	МК98.23.00.040-01	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2303	07	Тройник	МК98.23.00.060-01	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2304	06	Муфта 8	1МК103.01.00.001	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2305	05	Муфта 12	1МК103.01.00.001-01	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2306	04	Муфта 20	1МК103.01.00.001-02	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2307	03	Тройник	1МК103.01.00.004	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2308	02	Переходник	1МК98.23.00.040	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2309	01	Тройник	МК98.23.00.060	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2312	06	Тяга	1М103.00.00.028	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2313	05	Перекрытие	1М103.01.00.000	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2314	04	Консоль	1М103.01.03.000	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2315	03	Шток I	1М103.02.10.000	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2316	02	Шток II	1М103.02.11.000	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2317	01	Головка	1М103.02.00.001	Крепё 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2318	00	Кольцо	УВП-1002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2319	10	Кольцо	УВП-1002-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2320	06	Манжета	УВП 1006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2321	05	Манжета	УВП 1051	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2322	04	Цилиндр	1М103.02.01.000-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2323	03	Корпус	1М103.02.08.010	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2324	02	Седло	1М103.02.08.002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2325	01	Пружина	1МК97Д.11.00.362	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2326	00	Основание	1М103.03.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2327	10	Опора задняя	1М103.03.02.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2328	09	Втулка	1М103.04.04.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2329	08	Система направления и устойчивости	1М103.06.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2330	04	Система направления и устойчивости	1М103.06.00.000-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2331	03	Система направления и устойчивости	1М103.06.00.000-02	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2332	02	Рессора	1М103.06.00.002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2333	01	Рессора	1М103.06.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2334	00	Коромысло	1М103.06.04.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2335	10	Коромысло	1М103.06.04.000-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2336	09	Гидропатрон	1М103.06.03.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2337	08	Цилиндр	1М103.06.03.100	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2338	07	Домкрат боковой	1М103.08.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2339	06	Цилиндр	1М103.08.01.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2340	02	Шток	1М103.08.03.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2341	01	Втулка	1М103.08.00.001	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2342	00	Гидроразводка	1М103.12.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2343	10	Гидропатрон	1М103.17.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2344	09	Цилиндр	1М103.17.01.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2345	08	Крышка	1РДУ.100	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2346	07	Рукоятка	1РДУ.310	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2347	06	Рейка	1РДУ.500	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2348	05	Колодка	3РДУ.100	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2349	04	Золотник	2РДУ.200	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2350	00	Кулиса	1РДУ.001	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2351	10	Собачка	1РДУ.011	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2352	09	Кронштейн	1РДУ.011	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2353	08	Пружина	1РДУ.029	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2354	07	Пружина	1РДУ.032	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2355	06	Пружина	1РДУ.033	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2356	05	Клапан	1РДУ.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2357	04	Седло	2РДУ.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2358	03	Клапан «ИЛИ»	1РДУ.600	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2359	02	Седло	1РДУ.603	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2360	09	Распределитель дистанционного управления	3РДУ.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2361	08	Стойка	1М103М.02.00.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2362	07	Втулка	1МК97Д.11.00.393	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2363	06	Втулка	1МК97Д.11.00.394	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2364	05	Прокладка	1РДУ.042	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2365	04	Кольцо	1РДУ.044	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2366	03	Пластина защитная	1М103.02.08.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2367	02	Колпак	1М103.03.00.007	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2368	01	Пробка 8	1М103.07.00.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2369	00	Пробка 12	1М103.07.00.003-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2370	07	Пробка 20	1М103.07.00.003-02	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2371	06	Пробка 8	1МК97.11.02.015	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2372	05	Заглушка 8	1МК103.01.05.002	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2373	04	Заглушка 12	1МК103.01.05.002-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2374	03	Заглушка 20	1МК103.01.05.002-02	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2375	02	Заглушка ниппеля 20	ЗН 155-68	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2376	01	Заглушка штуцера 13	ЗН159-68	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2377	00	Поршень	ГШ1.030	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2378	10	Дроссель	1СНУ4.04.350	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2379	09	Кожух	СНУ5Р.01.010	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2380	05	Поршень	СНУ5Р.01.020	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2381	04	Пружина	ГШ1.016	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2382	03	Пробка	ГШ1.019	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2383	02	Гайка	СНУ5Р.01.001	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2384	01	Пружина	СНУ5Р.01.002	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2385	00	Седло	СНУ5Р.01.003	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2386	10	Клапан	СНУ5Р.01.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2387	09	Седло	СНУ5Р.01.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2388	08	Клапан	СНУ5Р.01.007	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2389	07	Поршень	СНУ5Р.01.009	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2390	03	Пружина	СНУ5Р.01.011	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2391	02	Пробка	СНУ5Р.01.013	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2392	01	Штуцер	СНУ5Р.01.014	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2393	00	Переходник	СНУ5Р.01.017	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2394	10	Штуцер	СНУ5Р.01.018	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2395	09	Втулка	СНУ5Р.01.021	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2396	08	Штуцер	СНУ5Р.01.022	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2397	07	Пробка	СНУ5Р.01.025	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2398	06	Муфта	1СНУ4Р.03147	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2399	05	Демпфер	1СНУ4Р.03148	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2400	08	Стопор	1СНУ4Р.03151	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2401	07	Валик	ЭКШ12.008	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2402	06	Гайка 20	ЭКШ20.002	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2403	05	Клапан 20	ЭКШ20.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2404	03	Гайка	1РДУ.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2405	02	Пробка	1РДУ.037	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2406	01	Гайка	1РДУ.045	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2407	00	Гильза	2РДУ.003	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2408	10	Гайка	2РДУ.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2409	09	Пробка	СНУ5Р.01.026	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2410	05	Кран шаровой	ЭКШ20.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2411	04	Гидропатрон	1М103М.01.04.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2412	03	Корпус	1М103М.01.04.400	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2414	01	Седло	1РДУ.039	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2415	00	Втулка	2РДУ.005	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2416	10	Клапан управления	1РДУ.700	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2420	03	Корпус в сборе	1РДУ.720	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2421	02	Гильза	1РДУ.702	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2422	01	Седло	1РДУ.703	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2423	00	Пробка	1РДУ.704	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2424	10	Толкатель	1РДУ.705	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2425	09	Клапан	1РДУ.706	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2426	08	Пружина	1РДУ.707	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2427	07	Шайба	1РДУ.708	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2428	06	Корпус	1РДУ.601	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2429	05	Гайка поджимная	1РДУ.602	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2430	01	Втулка	1РДУ.604	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2431	00	Рукав 20-0×2200-380	РНKH500-09	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2432	10	Рукав 8-0×2200	РОВНР1300-09	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2433	09	Рукав 8-0×1400У	РОВНР1400-05	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2434	08	Рукав 20-0×450-380	РНKH-500	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2435	07	Рукав 20×1800-380	РНKH490-07	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2436	06	Рукав 12,5×500	РОВНР700-01А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2437	05	Рукав 12,5×1000	РОВНР700-03	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2438	04	Рукав 12,5×600У	РОВНР800-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2439	03	Рукав 12,5×500У	РОВНР800-01А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2440	10	Рукав 12,5×1400У	РОВНР800-05	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2441	09	Рукав 12,5×200УУ	Р0ВНР800-08	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2442	08	Рукав 12,5×450УУ	Р0ВНР 900	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2443	07	Рукав 12,5×500УУ	Р0ВНР900-01А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2444	06	Рукав 12,5×800УУ	Р0ВНР900-02	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2445	05	Рукав 12,5×900УУ	Р0ВНР900-03А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2446	04	Рукав 12,5×2600УУ	Р0ВНР900-11А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2447	03	Рукав 8×1800	Р0ВНР1000-07	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2448	02	Рукав 8×600УУ	Р0ВНР1200-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2449	01	Рукав 8×2000УУ	Р0ВНР1200-08	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2450	08	Рукав 20×1800	РНKH491-07	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2451	07	Рукав 20×2200	РНKH491-09	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2452	06	Рукав 12,5×450	Р0ВНР701	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2453	05	Рукав 12,5×600	Р0ВНР701-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2454	04	Рукав 12,5×500	Р0ВНР701-01А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2455	03	Рукав 12,5×800	Р0ВНР701-02	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2456	02	Рукав 12,5×1000	Р0ВНР701-03	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2457	01	Рукав 12,5×900	Р0ВНР701-03А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 2458	00	Рукав 12,5×1400	РОВНР701-05	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2459	10	Рукав 12,5×2000	РОВНР701-08	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2460	06	Рукав 12,5×2600	РОВНР701-11А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2461	05	Рукав 8×600	РОВНР1002-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2462	04	Рукав 8×1800	РОВНР1002-07	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2463	03	Рукав 8×2000	РОВНР1002-08	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2464	02	Рукав 20×450	РНKH491	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2465	01	Рукав 8×1200	РОВНР1002-04	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2466	00	Рукав 8×2200	РОВНР1002-09	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2467	10	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2468	09	Путь управления	1МТ.06.08.000	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2469	08	Клапан	1МТ.06.08.005	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2470	04	Гильза	1МТ.06.08.006	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2471	03	Клапан	1МТ.06.08.007	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 2472	02	Рессора	1МТ.00.10.000	Кресть механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2473	01	Стяжка	1МТ.00.00.006	Кресть механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2474	00	Хомут	1МТ.00.54.731	Кресть механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313

1	2	3	4	5	6
31 4914 2475	10	Гидродомкрат	1MT.03.02.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2476	09	Цилиндр	1MT.03.02.010	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2477	08	Шток	1MT.03.02.020	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2478	07	Грундбукса	1M88.30.50.001	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2479	06	Поршень	1M88.30.50.002	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2480	02	Блок управления секцией	1MT.01.30.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2481	01	Кулачок	1MT.01.30.002	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2482	00	Кулачок	1MT.01.30.003	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2483	10	Кулачок	1MT.01.30.004	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2484	09	Пружина	1MT.01.30.006	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2485	08	Седло	1MT.01.30.007	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2486	07	Клапан предохранитель- ный	1MT.21.13.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2487	06	Клапан	1MT.06.20.003	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2488	05	Седло	1MT.06.20.005	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2489	04	Блок клапанный	1MT.21.12.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2490	00	Стойка	2MT.01.03.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2491	10	Грундбукса	1MT.01.03.010	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313

1	2	3	4	5	6
31 4914 2492	09	Грундбукса	1MT.01.03.020	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313 31 4143 1313
31 4914 2493	08	Цилиндр	2MT.01.03.040	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2494	07	Плунжер	1MT.01.03.060	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2495	06	Шток	2MT.01.03.070	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2496	05	Манжета M145X135-3	1MT.01.03.007	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2497	04	Манжета M150X130-3	1MT.01.03.009	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2498	03	Кольцо защитное КШМ145X135	1MT.01.03.011	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2499	02	Кольцо защитное КП150X130	1MT.01.03.013	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2500	04	Чистильщик	1MT.01.03.030	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2501	03	Буфер передний	2MT.01.04.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2502	02	Сектор	1MT.01.04.003	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2503	01	Кольцо	1MT.01.04.004	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2504	00	Сектор	1MT.01.04.005	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2505	10	Буфер задний	2MT.01.05.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2506	09	Гидродомкрат	1M87Э10.74.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2507	08	Блок клапанный	1MT.01.29.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2508	07	Перекрытие	1MT.18.04.000	Крепь механизированная 1MT.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313

1	2	3	4	5	6
31 4914 2509	06	Рессора	1МТ.18.04.080	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2510	02	Рессора	1МТ.18.04.070	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000, дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2511	01	Стойка	1МТ.01.03.000.01	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2512	00	Буфер передний	1МТ.01.04.000	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2513	10	Буфер задний	1МТ.01.05.000	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2514	09	Грундбукса	1МТ.00.03.030	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2515	08	Заглушка	1М87Д20.50.006	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2516	07	Пульт управления	1М87Э.30.33.000	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2517	06	Седло	1М87Э.30.33.008	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2518	05	Пружина	1М87Э.30.33.015	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2519	04	Седло	1М87Э.30.33.021	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2520	00	Клапан	1М87Э.30.33.022	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2521	10	Клапан	ЭКУ00.04.041	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2522	09	Седло	ЭКУ00.04.042	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 2523	08	Верхняк	АНШ80.03.010	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИД3.00.00.000-01	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИД3.00.00.000-01	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИД3.00.00.000-01	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИД3.00.00.000-01	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284

1	2	3	4	5	6
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИДЗ.00.00.000-01	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИДЗ.00.00.000-01	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИДЗ.00.00.000-01	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7001	09	Индикатор давления	ИДЗ.00.00.000-01	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7002	08	Пробка	ИДЗ.00.00.001	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7003	07	Блок управления	1М88.30.38.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7003	07	Блок управления	1М88.30.38.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7003	07	Блок управления	1М88.30.38.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7003	07	Блок управления	1М88.30.38.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7005	05	Золотник	1М88.30.34.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7005	05	Золотник	1М88.30.34.002	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7005	05	Золотник	1М88.30.34.002	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7005	05	Золотник	1М88.30.34.002	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7005	05	Золотник	1М88.30.34.002	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7007	03	Пружина	1М87Э.20.45.005	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7007	03	Пружина	1М87Э.20.45.005	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7007	03	Пружина	1М87Э.20.45.005	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7007	03	Пружина	1М87Э.20.45.005	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7007	03	Пружина	1М87Э.20.45.005	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7008	02	Пружина	1М87Э.20.45.006	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7008	02	Пружина	1М87Э.20.45.006	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7008	02	Пружина	1М87Э.20.45.006	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7008	02	Пружина	1М87Э.20.45.006	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7008	02	Пружина	1М87Э.20.45.006	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816

1	2	3	4	5	6
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7009	01	Седло	1М87Э.20.47.023	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7010	08	Пульт управления	1М87Э.30.31.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7010	08	Пульт управления	1М87Э.30.31.000	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7010	08	Пульт управления	1М87Э.30.31.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7010	08	Пульт управления	1М87Э.30.31.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7011	07	Пружина	1М87Э.30.31.003	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7011	07	Пружина	1М87Э.30.31.003	Крепь 1М 87УМП	31 4143 0284
31 4914 7011	07	Пружина	1М87Э.30.31.003	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7011	07	Пружина	1М87Э.30.31.003	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7011	07	Пружина	1М87Э.30.31.003	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7012	06	Крышка	1М87Э.30.31.027	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7013	05	Седло	1М87Э.30.31.028	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7013	05	Седло	1М87Э.30.31.028	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7013	05	Седло	1М87Э.30.31.028	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7013	05	Седло	1М87Э.30.31.028	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7013	05	Седло	1М87Э.30.31.028	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7014	04	Золотник	1М87Э.30.31.029	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7014	04	Золотник	1М87Э.30.31.029	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7014	04	Золотник	1М87Э.30.31.029	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7014	04	Золотник	1М87Э.30.31.029	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7014	04	Золотник	1М87Э.30.31.029	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7015	03	Пружина	1М87Э.30.25.004	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7015	03	Пружина	1М87Э.30.25.004	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7015	03	Пружина	1М87Э.30.25.004	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7015	03	Пружина	1М87Э.30.25.004	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7015	03	Пружина	1М87Э.30.25.004	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7017	01	Хомут	1М87УМЭ.00.55.114	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7017	01	Хомут	1М87УМЭ.00.55.114	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294

1	2	3	4	5	6
31 4914 7017	01	Хомут	1М87УМЭ.00.55.114	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7017	01	Хомут	1М87УМЭ.00.55.114	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7018	00	Грундбукса	1М87УМ.00.52.892	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7019	10	Перекрытие	1М87УМ,26.00.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7019	10	Перекрытие	1М87УМ,26.00.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7019	10	Перекрытие	1М87УМ,26.00.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7020	06	Реле давления	1М87Э.30.51.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7021	04	Шина	1М87Э.30.45.003	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7022	04	Пружина	1М87Э.30.35.025	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294

1	2	3	4	5	6
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7023	03	Вентиль	1М87.30.11.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7024	02	Седло	ЭКШ12.05	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7024	02	Седло	ЭКШ12.05	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7024	02	Седло	ЭКШ12.05	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7024	02	Седло	ЭКШ12.05	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7026	00	Шток	1М87Д.10.71.020	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7026	00	Шток	1М87Д.10.71.020	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7026	00	Шток	1М87Д.10.71.020	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7027	10	Щиток	1М87Э.10.73.010	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7028	09	Поршень	1М88.00.52.360	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7029	08	Буфер	3М88А.01.07.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7029	08	Буфер	3М88А.01.07.000	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7030	04	Крышка	1М88.36.00.002	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7030	04	Крышка	1М88.36.00.002	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7030	04	Крышка	1М88.36.00.002	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7030	04	Крышка	1М88.36.00.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7030	04	Крышка	1М88.36.00.002	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284

1	2	3	4	5	6
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 1M8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 2M87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 2M87УМА	31 4143 0243
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7031	03	Буфер	1M88.30.00.030	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 2M87УМА	31 4143 0243
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 2M87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 1M8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7032	02	Сектор утолщенный	1M87Д.20.00.033	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 2M87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 2M87УМА	31 4143 0243
31 4914 7033	01	Кольцо	1M87Д.20.00.036	Крепь 1M8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7034	00	Стойка	1M87УМ.16.00.000	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7034	00	Стойка	1M87УМ.16.00.000	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7034	00	Стойка	1M87УМ.16.00.000	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 2M87УМА	31 4143 0243
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 1M8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 2M87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7035	10	Втулка	1M88.30.20.050	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 2M87УМА	31 4143 0243
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 2M87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 1M8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 1M87УМП	31 4143 0284
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 1M87УМН	31 4143 0225
31 4914 7036	09	Втулка	1M88.30.20.060	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816
31 4914 7037	08	Цилиндр	1M87УМ.16.00.010	Крепь 1M87УМС	31 4143 1816

1	2	3	4	5	6
31 4914 7037	08	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7037	08	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7037	08	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7038	07	Плунжер	1М87УМ.16.00.020	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7038	07	Плунжер	1М87УМ.16.00.020	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7038	07	Плунжер	1М87УМ.16.00.020	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7038	07	Плунжер	1М87УМ.16.00.020	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7039	06	Шток	1М87УМ.16.00.030	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7039	06	Шток	1М87УМ.16.00.030	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7039	06	Шток	1М87УМ.16.00.030	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7039	06	Шток	1М87УМ.16.00.030	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7040	02	Чистильщик	1М87М.30.21.002	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7041	01	Чистильщик	1КГД.11.01.007	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7042	00	Сектор	1М87Д.20.00.032	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7043	10	Стойка	2М87УМ.16.00.000	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7043	10	Стойка	2М87УМ.16.00.000	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
31 4914 7043	10	Стойка	2М87УМ.16.00.000	Крепь 2М87УМН	31 4143 0226
31 4914 7043	10	Стойка	2М87УМ.16.00.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7043	10	Стойка	2М87УМ.16.00.000	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243

1	2	3	4	5	6
31 4914 7044	09	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 2М87УМН	31 4143 0226
31 4914 7044	09	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
31 4914 7044	09	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7044	09	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7044	09	Цилиндр	1М87УМ.16.00.010	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7045	08	Плунжер	2М87УМ.16.00.020	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7045	08	Плунжер	2М87УМ.16.00.020	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7045	08	Плунжер	2М87УМ.16.00.020	Крепь 2М87УМН	31 4143 0226
31 4914 7045	08	Плунжер	2М87УМ.16.00.020	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
31 4914 7045	08	Плунжер	2М87УМ.16.00.020	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7046	07	Шток	2М87УМ.16.00.030	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
31 4914 7046	07	Шток	2М87УМ.16.00.030	Крепь 2М87УМН	31 4143 0226
31 4914 7046	07	Шток	2М87УМ.16.00.030	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7046	07	Шток	2М87УМ.16.00.030	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7046	07	Шток	2М87УМ.16.00.030	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7047	06	Рукав-25×600-0	992.20.47.110	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7048	05	Рукав 25×1800-0	992.20.47.170	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7049	04	Гидродомкрат	1М87Э.23.40.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7049	04	Гидродомкрат	1М87Э.23.40.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7049	04	Гидродомкрат	1М87Э.23.40.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7049	04	Гидродомкрат	1М87Э.23.40.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7049	04	Гидродомкрат	1М87Э.23.40.000	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311

1	2	3	4	5	6
31 4914 7050	00	Цилиндр	1М87Э.21.21.010	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7050	00	Цилиндр	1М87Э.21.21.010	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7050	00	Цилиндр	1М87Э.21.21.010	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7050	00	Цилиндр	1М87Э.21.21.010	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7050	00	Цилиндр	1М87Э.21.21.010	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7051	10	Щиток	1М87Д.21.21.020	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7051	10	Щиток	1М87Д.21.21.020	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7051	10	Щиток	1М87Д.21.21.020	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7052	09	Рессора	1М87УМ.26.10.050	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7052	09	Рессора	1М87УМ.26.10.050	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7052	09	Рессора	1М87УМ.26.10.050	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7052	09	Рессора	1М87УМ.26.10.050	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7052	09	Рессора	1М87УМ.26.10.050	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7053	08	Блок клапанный	1М87УМ.30.64.000	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7053	08	Блок клапанный	1М87УМ.30.64.000	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7053	08	Блок клапанный	1М87УМ.30.64.000	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7053	08	Блок клапанный	1М87УМ.30.64.000	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7053	08	Блок клапанный	1М87УМ.30.64.000	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7054	07	Корпус	1М88.30.64.001	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7055	06	Прокладка 16×25	1М87Д.20.50.005	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7057	04	Седло	1М87Э.30.31.031	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7057	04	Седло	1М87Э.30.31.031	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7057	04	Седло	1М87Э.30.31.031	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7057	04	Седло	1М87Э.30.31.031	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294

1	2	3	4	5	6
31 4914 7058	03	Клапан	1М87Э.30.31.032	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7058	03	Клапан	1М87Э.30.31.032	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7058	03	Клапан	1М87Э.30.31.032	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7058	03	Клапан	1М87Э.30.31.032	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 2МҚДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7059	02	Заглушка	ИД3.00.00.007	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7060	09	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7060	09	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7060	09	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7060	09	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7061	08	Корпус	1М87УМ.30.64.001	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7061	08	Корпус	1М87УМ.30.64.001	Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
31 4914 7061	08	Корпус	1М87УМ.30.64.001	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7061	08	Корпус	1М87УМ.30.64.001	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7061	08	Корпус	1М87УМ.30.64.001	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7062	07	Пружина	2М87ДГА.01.03.034	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7062	07	Пружина	2М87ДГА.01.03.034	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7063	06	Пружина	2М87ДГА.01.03.035	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7063	06	Пружина	2М87ДГА.01.03.035	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7064	05	Клапан	2М87ДГА.01.03.037	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7064	05	Клапан	2М87ДГА.01.03.037	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7065	04	Перекрытие	1М87УМ.27.00.00	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7065	04	Перекрытие	1М87УМ.27.00.00	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7066	03	Амортизатор	МКД11.00.002	Крепь 2МҚДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7066	03	Амортизатор	МКД11.00.002	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003

1	2	3	4	5	6
31 4914 7067	02	Чистильщик РП70×85	МКД.11.01.080	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7067	02	Чистильщик РП70×85	МКД.11.01.080	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7068	01	Чистильщик РП110×125	МКД.11.16.090	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7068	01	Чистильщик РП110×125	МКД.11.16.090	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7069	00	Седло	1М87Э.30.25.007	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7069	00	Седло	1М87Э.30.25.007	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7070	07	Кольцо КП80-2	МКД.11.01.007	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7070	07	Кольцо КП80-2	МКД.11.01.007	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7071	06	Кольцо КП-125-2	МКД.11.01.008	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7071	06	Кольцо КП-125-2	МКД.11.01.008	Крепь 2МКДМ дл. 150 м	31 4143 1213
31 4914 7072	05	Чистильщик	АШМ.22.02.350	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7072	05	Чистильщик	АШМ.22.02.350	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 7073	04	Ползушка	1АШ.00.53.050	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 7073	04	Ползушка	1АШ.00.53.050	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7074	03	Поршень	1АШМ.22.02.160	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4914 7074	03	Поршень	1АШМ.22.02.160	Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м	31 4142 0003
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ1.0-600	31 4351 1403
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ1.3-600	31 4351 1406

1	2	3	4	5	6
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ1.6-600	31 4351 1408
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ1.1-600	31 4351 1404
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВД-3,3-900 (К)	31 4351 2201
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ3,3-900 (К)	31 4351 1413
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ1.4-600	31 4351 1407
31 4914 7075	02	Пробка	УВГ1.3.10.02.006	Вагонетка ВГ2,5-900 (К)	31 4351 1412
31 4914 7076	01	Распределитель плоский с клапаном	М130.00.900	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7076	01	Распределитель плоский с клапаном	М130.00.900	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7077	00	Седло	М130.00.913	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7077	00	Седло	М130.00.913	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7078	10	Золотник	М130.00.916	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7078	10	Золотник	М130.00.916	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7079	09	Гидроклапан обратный	М130.00.920	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7079	09	Гидроклапан обратный	М130.00.920	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7080	05	Гидроблок	М130.03.560-02	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7080	05	Гидроблок	М130.03.560-02	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7081	04	Толкатель	М130.03.994	Крепь М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
31 4914 7081	04	Толкатель	М130.03.994	Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м	31 4143 2105
31 4914 7082	03	Рессора Ш	1МК97Д.11.00.068	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7082	03	Рессора Ш	1МК97Д.11.00.068	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7083	02	Рессора	1МК97Д.11.00.112	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7083	02	Рессора	1МК97Д.11.00.112	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7084	01	Индикатор давления	1МК97Д.11.00.380	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7084	01	Индикатор давления	1МК97Д.11.00.380	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911

1	2	3	4	5	6
31 4914 7085	00	Стойка 1 типоразмера заднего ряда	1МК97Д.11.01.000	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7085	00	Стойка 1 типоразмера заднего ряда	1МК97Д.11.01.000	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7086	10	Шток П	1МК97Д.11.01.015	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7086	10	Шток П	1МК97Д.11.01.015	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7087	09	Фланец	1МК97Д.11.01.074	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7087	09	Фланец	1МК97Д.11.01.074	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7088	08	Полукольцо	1МК97Д.11.01.111	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7088	08	Полукольцо	1МК97Д.11.01.111	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7089	07	Опора	1МК97Д.11.01.112-01	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7089	07	Опора	1МК97Д.11.01.112-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7090	03	Опора	1МК97Д.11.01.112-02	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7090	03	Опора	1МК97Д.11.01.112-02	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7091	02	Замок проволочный	1МК97Д.11.01.113	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7091	02	Замок проволочный	1МК97Д.11.01.113	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7092	01	Кольцо	1МК97Д.11.01.122	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7092	01	Кольцо	1МК97Д.11.01.122	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7092	01	Кольцо	1МК97Д.11.01.122	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7093	00	Чистильщик	1МК97Д.12.00.001	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7093	00	Чистильщик	1МК97Д.12.00.001	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7093	00	Чистильщик	1МК97Д.12.00.001	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7094	10	Грундбукса	1МК97Д.12.00.004	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7094	10	Грундбукса	1МК97Д.12.00.004	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755

1	2	3	4	5	6
31 4914 7095	09	Шток	1МК97Д.12.00.050	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7095	09	Шток	1МК97Д.12.00.050	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7096	08	Цилиндр	1МК97Д.12.00.060	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7096	08	Цилиндр	1МК97Д.12.00.060	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7097	07	Рессора (поставляется комплектно с листом 1МК97.11.00.065)	1МК97.11.00.060	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7097	07	Рессора (поставляется комплектно с листом 1МК97.11.00.065)	1МК97.11.00.060	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7097	07	Рессора (поставляется комплектно с листом 1МК97.11.00.065)	1МК97.11.00.060	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7098	06	Домкрат верхняя	1МК97.11.00.070	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7098	06	Домкрат верхняя	1МК97.11.00.070	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7099	05	Цилиндр	1МК97.11.00.080	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7099	05	Цилиндр	1МК97.11.00.080	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7100	07	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7100	07	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7100	07	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7100	07	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7101	06	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133-01	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7101	06	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7101	06	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7101	06	Кольцо провол.	1МК97.11.00.133-01	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7102	05	Втулка	1МК97.11.01.001	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7102	05	Втулка	1МК97.11.01.001	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 7102	05	Втулка	1МК97.11.01.001	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7102	05	Втулка	1МК97.11.01.001	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7103	04	Толкатель	1МК97.11.01.003	Крепёжь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7103	04	Толкатель	1МК97.11.01.003	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7103	04	Толкатель	1МК97.11.01.003	Крепёжь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7103	04	Толкатель	1МК97.11.01.003	Крепёжь 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7103	04	Толкатель	1МК97.11.01.003	Крепёжь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7104	03	Замок проволочный	1МК97.11.01.005	Крепёжь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7104	03	Замок проволочный	1МК97.11.01.005	Крепёжь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7104	03	Замок проволочный	1МК97.11.01.005	Крепёжь 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7104	03	Замок проволочный	1МК97.11.01.005	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7104	03	Замок проволочный	1МК97.11.01.005	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7105	02	Чистильщик 80	1МК97.11.01.006	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7105	02	Чистильщик 80	1МК97.11.01.006	Крепёжь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7105	02	Чистильщик 80	1МК97.11.01.006	Крепёжь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7105	02	Чистильщик 80	1МК97.11.01.006	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7105	02	Чистильщик 80	1МК97.11.01.006	Крепёжь 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7106	01	Стакан	1МК97.11.01.007	Крепёжь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7106	01	Стакан	1МК97.11.01.007	Крепёжь 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7106	01	Стакан	1МК97.11.01.007	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7107	00	Чистильщик	1МК97.11.01.008	Крепёжь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755

1	2	3	4	5	6
31 4914 7107	00	Чистильщик	1МК97.11.01.008	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7107	00	Чистильщик	1МК97.11.01.008	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7107	00	Чистильщик	1МК97.11.01.008	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7107	00	Чистильщик	1МК97.11.01.008	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7108	10	Цилиндр	1МК97.11.01.010	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7108	10	Цилиндр	1МК97.11.01.010	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7108	10	Цилиндр	1МК97.11.01.010	Крепь МК98.00.00.000	31 4343 2755
31 4914 7109	09	Цилиндр	1МК97.11.01.010-01	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7109	09	Цилиндр	1МК97.11.01.010-01	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7109	09	Цилиндр	1МК97.11.01.010-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7110	08	Манжета 90×80	1МК97.11.01.011	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7110	08	Манжета 90×80	1МК97.11.01.011	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7110	08	Манжета 90×80	1МК97.11.01.011	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7110	08	Манжета 90×80	1МК97.11.01.011	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7110	08	Манжета 90×80	1МК97.11.01.011	Крепь МК98.00.00.000	31 4143 2755
31 4914 7111	04	Манжета 140×130	1МК97.11.01.012	дл. 170 м Крепь МК98.00.00.000	31 4143 2755
31 4914 7111	04	Манжета 140×130	1МК97.11.01.012	дл. 170 м Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7111	04	Манжета 140×130	1МК97.11.01.012	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7111	04	Манжета 140×130	1МК97.11.01.012	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7111	04	Манжета 140×130	1МК97.11.01.012	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316
31 4914 7112	03	Пружина	1МК97.11.01.013	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7112	03	Пружина	1МК97.11.01.013	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7113	02	Пружина	1МК97.11.01.013-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7113	02	Пружина	1МК97.11.01.013-01	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7114	01	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7115	00	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-03	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7115	00	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-03	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7115	00	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-03	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7116	10	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-05	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7116	10	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-05	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7116	10	Кольцо проволочное	1МК97.11.01.014-05	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7117	09	Шток 1	1МК97.11.01.060-01	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7117	09	Шток 1	1МК97.11.01.060-01	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7117	09	Шток 1	1МК97.11.01.060-01	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7118	08	Грундбукса	1МК97.11.01.070	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7118	08	Грундбукса	1МК97.11.01.070	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7118	08	Грундбукса	1МК97.11.01.070	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7118	08	Грундбукса	1МК97.11.01.070	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7119	07	Грундбукса	1МК97.11.01.101	Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755
31 4914 7119	07	Грундбукса	1МК97.11.01.101	Установка СО-75.00.00.000	31 4136 0151
31 4914 7119	07	Грундбукса	1МК97.11.01.101	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7120	03	Гидроклапан обратный	1МК97.11.01.110АМ	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711

1	2	3	4	5	6
31 4914 7120	03	Гидроклапан обратный	1МК97.11.01.110АМ	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7120	03	Гидроклапан обратный	1МК97.11.01.110АМ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7121	02	Грундбукса	1МК97.11.02.006	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7121	02	Грундбукса	1МК97.11.02.006	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7122	01	Головка	1МК97.11.02.008	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7122	01	Головка	1МК97.11.02.008	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7123	00	Блок управления	1МК97.11.02.010	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7123	00	Блок управления	1МК97.11.02.010	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7124	10	Шток в сборе	1МК97.11.02.030	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7124	10	Шток в сборе	1МК97.11.02.030	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7125	09	Замок	1МК97.11.02.033	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7125	09	Замок	1МК97.11.02.033	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7126	08	Шток	1МК97.11.02.040	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7126	08	Шток	1МК97.11.02.040	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7127	07	Шток	1МК97.11.02.050	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7127	07	Шток	1МК97.11.02.050	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7128	06	Кожух	1МК97.02.070	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7128	06	Кожух	1МК97.02.070	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7129	05	Цилиндр	1МК97.11.02.080	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7129	05	Цилиндр	1МК97.11.02.080	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7130	01	Распределитель	1МК97.13.00.380	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7130	01	Распределитель	1МК97.13.00.380	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7131	00	Толкатель	1МК97.13.00.384	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7131	00	Толкатель	1МК97.13.00.384	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7132	10	Пружина	1МК97.13.00.385	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7132	10	Пружина	1МК97.13.00.385	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7133	09	Втулка	1МК97.13.00.387	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7133	09	Втулка	1МК97.13.00.387	Крепи 1МК-97	31 4143 0630
31 4914 7134	08	Верхняяк	МК97К.11.00.030	Крепи МК-97К	31 4143 0620
31 4914 7134	08	Верхняяк	МК97К.11.00.030	Крепь 1МК97Д.00.00.000	31 4143 2711
31 4914 7135	07	Кольцо проволочное	1КГУ.00.14.004	Крепь 2КГУ с пневмо-приводом	31 4143 2316

1	2	3	4	5	6
31 4914 7135	07	Кольцо проволочное	1КГУ.00.14.004	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7136	06	Корпус	КГУЗ.015.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7136	06	Корпус	КГУЗ.015.ПРУ	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7137	05	Втулка	КГУЗ.024.ПРУ	Крепь 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7137	05	Втулка	КГУЗ.024.ПРУ	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7138	04	Заглушка высокого давл- ления 16	2СПТ.01.033-01	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7138	04	Заглушка высокого давл- ления 16	2СПТ.01.033-01	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7138	04	Заглушка высокого давл- ления 16	2СПТ.01.033-01	Комплект оборудования к стойкам призабойным гидравлическим испол- нения ГВ/КО 1,150	31 4000 0005
31 4914 7139	03	Пробка	2СПТ.00.019-03	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7139	03	Пробка	2СПТ.00.019-03	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7140	10	Пробка	2СПТ.00.019-06	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7140	10	Пробка	2СПТ.00.019-06	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7141	09	Кронштейн	2СПТ.01.001	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7141	09	Кронштейн	2СПТ.01.001	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7142	08	Грязесъемник	2СПТ.01.016	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7142	08	Грязесъемник	2СПТ.01.016	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021

1	2	3	4	5	6
31 4914 7143	07	Шток	2СПТ.01.160	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7143	07	Шток	2СПТ.01.160	Крепь «Спутник»	31 4143 2611
31 4914 7144	06	Грундбукса	2СПТ.01.320	2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7144	06	Грундбукса	2СПТ.01.320	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4194 0021
31 4914 7145	05	Поршень	2СПТ.01.184-1	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4914 7145	05	Поршень	2СПТ.01.184-1	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4914 7146	04	Клапан	1М87ДН.32.00.151	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7146	04	Клапан	1М87ДН.32.00.151	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7147	03	Седло	1М87ДН.32.00.154	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7147	03	Седло	1М87ДН.32.00.154	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7148	02	Седло	АПУ.00.02.030	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7148	02	Седло	АПУ.00.02.030	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7149	01	Клапан	АПУ.00.02.001	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7149	01	Клапан	АПУ.00.02.001	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7150	08	Пружина	АПУ00.02.005	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7150	08	Пружина	АПУ00.02.005	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7151	07	Седло	АПУ.00.03.002	Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313
31 4914 7151	07	Седло	АПУ.00.03.002	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7152	08	Втулка	1М88.30.23.050	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7152	08	Втулка	1М88.30.23.050	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7152	08	Втулка	1М88.30.23.050	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4914 7152	08	Втулка	1М88.30.23.050	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7152	08	Втулка	1М88.30.23.050	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294

1	2	3	4	5	6
31 4914 7153	07	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4914 7153	07	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4914 7153	07	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4914 7153	07	Пружина	1М87Э.30.31.017	Крепь 1М87УМС	31 4143 1816
31 4914 7201	03	Клапан предохранительный	ГВТН10.000-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7201	03	Клапан предохранительный	ГВТН10.000-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7202	02	Корпус	ГВТН10.000-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7202	02	Корпус	ГВТН10.000-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7203	01	Седло	ГВТН.10.005-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7203	01	Седло	ГВТН.10.005-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7204	00	Фильтр	ГВТН10.007-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7204	00	Фильтр	ГВТН10.007-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7205	09	Баллон	ГВТН10.008-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7205	09	Баллон	ГВТН10.008-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7206	08	Клапан зарядный	ГВТН10.010-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7206	08	Клапан зарядный	ГВТН10.010-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7207	07	Штуцер	ГВТН10.011-01	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7207	07	Штуцер	ГВТН10.011-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7208	06	Кольцо подвижное	ГВТН10.012-01	Крепь М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729

1	2	3	4	5	6
31 4914 7208	06	Кольцо подвижное	ГВТН10.012-01	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7209	05	Мембрана	ГВТН10.004	Кресть М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7209	05	Мембрана	ГВТН10.004	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7210	09	Пружина	ГВТН10.006А	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7210	09	Пружина	ГВТН10.006А	Кресть М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7211	01	Индикатор давления	ИДЗ.63.000	Кресть М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7211	01	Индикатор давления	ИДЗ.63.000	Кресть 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7212	00	Пружина	ИДЗ.63.001	Кресть 2КГУ с пневмо- приводом	31 4143 2316
31 4914 7212	00	Пружина	ИДЗ.63.001	Кресть М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7213	01	Пружина	ГВТН10.013	Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4914 7213	01	Пружина	ГВТН10.013	Кресть М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
31 4914 7271	00	Трубопровод штрековый	2СПТ.00.040	Комплект оборудования к стойкам призабойным гидравлическим испол- нения ГВ/КО 1.150	31 4000 0005

31 4915 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К МАШИНАМ ДЛЯ ГИДРОШАХТ

31 4915 0001	10	Ротор	10У5.01.050-1	Углесос 10У-5	31 4152 0211
31 4915 0006	05	Ротор	10У5.01.050-3	Углесос 10У-5	31 4152 0211
31 4915 0011	08	Ротор	12У6.01.020-1	Углесос 12УВ-6	31 4152 0221
31 4915 0016	03	Вал в сборе	10У8.01.080	Углесос 12У-10	31 4152 0213
31 4915 0021	06	Вал в сборе	10У8.01.080	Углесос 12У-10М	31 4152 0215

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**31 4916 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К МАШИНАМ ВРУБОВЫМ
И ВРУБОНАВАЛОЧНЫМ**

31 4916 0001	05	Режущий орган дл.=2 м	У33.20.00.000-01	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0002	04	Цепи режущие	У33.20.01.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0003	03	Головка бара	У33.20.25.000-01	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0004	02	Бар	У33.20.12.000-01	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0005	01	Стопор	У33.10.01.022	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0006	00	Звезда верхняя	У33.20.00.059-03	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0007	10	Звезда нижняя	У33.20.21.061-03	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0008	09	Кольцо	У33.32.00.273	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0009	08	Колесо мод=6, зуб=26	У33.21.46.199	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0010	04	Распреддиск гидром	У33.32.76.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0011	03	Распреддиск гидром	У33.32.77.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0012	02	Пружина	У33.22.44.183	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0013	01	Кольцо специальное	У33.03.00.222	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0014	00	Вал	У33.23.00.550	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0015	10	Валик	У33.23.00.607	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0016	09	Ось	У33.33.00.848	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0017	08	Вилка	У33.23.00.606	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0018	07	Шестерня мод=10, зуб=41	У33.03.27.124	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0019	06	Шестерня двойная	У33.33.16.631	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0020	02	Муфта мод=6, зуб=16	У33.33.70.837	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0021	01	Вал-шестерня мод=6, зуб=17	У33.23.70.484	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0022	00	Блок-шестерня	У33.33.70.916	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0023	10	Кольцо специальное	У33.03.00.225	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0024	09	Седло	У33.33.72.831	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0025	08	Палец	У33.33.83.729	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0026	07	Гидроблок	У33.33.73.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0027	06	Пружина	У33.33.14.750	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0028	05	Седло клапана	У33.33.73.861	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0029	04	Клапан всасывающий	У33.23.76.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011

1	2	3	4	5	6
31 4916 0030	00	Клапан обратный	У33.33.17.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0031	10	Валик эксцентр.	У33.33.93.885	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0032	09	Гидроцилиндр	У33.43.08.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0033	08	Кольцо специальное	У33.33.78.835	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0034	07	Муфта мод=6, зуб=19	У33.03.02.023	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0035	06	Муфта зубчатая мод=6, зуб=18	У33.03.02.026	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0036	05	Блок-шестерня мод=6, зуб=18, зуб=43	У33.23.71.891	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0037	04	Вал-шестерня мод=9, зуб=11	У33.43.71.904	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0038	03	Колесо-двойное	У33.43.71.905	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0039	02	Расштыбовщик	У33.34.00.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0040	09	Шестерня	У33.34.00.004	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0041	08	Лопатка	У33.34.00.012	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0042	07	Шестерня со ступ.	У33.34.15.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0043	06	Колесо	У33.34.03.024	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0044	05	Вал	У33.34.04.025	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0045	04	Штагун	У33.34.05.030	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0046	03	Кривошип	У33.34.05.032	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0047	02	Коромысло	У33.34.05.042	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0048	01	Шестерня роторная	У33.47.00.041	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0049	00	Ключ для стопорения	У33.08.00.010	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0050	07	Звезда	У33.43.12.000-01	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0051	06	Накладка	У33.20.13.062	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0052	05	Накладка	У33.20.13.068	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0053	04	Уплотнение УМА 475	У33.23.79.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0054	03	Водило	У33.01.04.029	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0055	02	Колесо	У33.01.08.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0056	01	Вал-шестерня	У33.21.44.194	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0057	00	Вал-шестерня	У33.21.46.198	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0058	10	Колесо мод=6, зуб=26	У33.21.46.199	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0059	09	Шестерня мод=5, зуб=41	У33.22.00.129	Машина «Урал-33»	31 4161 0011

1	2	3	4	5	6
31 4916 0060	05	Шпиндель	У33.22.00.138	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0061	04	Клапан	У33.32.56.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0062	03	Клапан в сборе	У33.32.57.000	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0063	02	Вал-шестерня	У33.32.00.291	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0064	01	Вал-шестерня мод=2, зуб=26	У33.37.07.080	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0065	00	Ось	22.20.01.001	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 0111	00	Планка	1АШМ.21.00.057	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0112	10	Ось	1АШМ.21.00.058	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0113	09	Ролик	1АШМ.21.00.059	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0114	08	Планка	1АШМ.21.00.069	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0115	07	Каретка	1АШМ.21.00.260	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0116	06	Каретка	1АШМ.21.00.260-01	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0117	05	Звезда	1АШМ.21.02.002	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0118	04	Вал	1АШМ.21.02.011	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0119	03	Вал	1АШМ.21.03.021	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4916 0120	10	Вал	1АШМ.21.03.024	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0121	09	Диск	1АШМ.21.03.140	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0122	08	Колесо мод=12, зуб=36	1АШМ.21.07.025	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0123	07	Ролик	1АШ.21.00.029	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0124	06	Ось	1АШ.21.00.031	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0125	05	Держатель	1АШ.21.00.170	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0126	04	Направляющая	1АШ.21.02.009	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0127	03	Направляющая	1АШ.21.02.011	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0128	02	Диск	1АШ.21.02.112	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0129	01	Утюг	1АШ.21.02.015	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0130	08	Кольцо запорное	1АШ.21.02.023	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013

1	2	3	4	5	6
31 4916 0131	07	Шестерня мод=12, зуб=13	1АШ21.03.022	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0132	06	Шестерня мод=6, зуб=33	1АШ.21.03.057	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0133	05	Шестерня мод=6, зуб=28	1АШ.21.03.058	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0134	04	Вал	1АШ.21.03.059	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0135	03	Полумуфта	1АШ.21.03.061	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0136	02	Вал-шестерня мод=7, зуб=14	1АШ.21.03.071	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0137	01	Шестерня мод=6, зуб=33	1АШ.21.03.075	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0138	00	Шестерня мод=6, зуб=25	1АШ.21.03.079	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0140	06	Вал-шестерня	МК67.67.01.01.007	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 0141	05	Шестерня	МК67.07.16.000	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 7001	10	Шестерня М=8, Z=26	У33.01.04.026	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7001	10	Шестерня М=8, Z=26	У33.01.04.026	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7001	10	Шестерня М=8, Z=26	У33.01.04.026	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7002	09	Шестерня М=6, Z=15	У33.01.11.065	Часть «У-37-10»	31 4191 0002

1	2	3	4	5	6
31 4916 7002	09	Шестерня М=6, Z=15	У33.01.11.065	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7002	09	Шестерня М=6, Z=15	У33.01.11.065	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7003	08	Шестерня М=6, Z=25	У33.21.44.192	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7003	08	Шестерня М=6, Z=25	У33.21.44.192	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7003	08	Шестерня М=6, Z=25	У33.21.44.192	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7004	07	Шестерня М=6, Z=15	У33.21.44.193	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7004	07	Шестерня М=6, Z=15	У33.21.44.193	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7004	07	Шестерня М=6, Z=15	У33.21.44.193	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7005	06	Колесо М=5, Z=27	У33.21.44.195	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7005	06	Колесо М=5, Z=27	У33.21.44.195	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7005	06	Колесо М=5, Z=27	У33.21.44.195	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7006	05	Вал-шестерня М=6, Z=15	У33.21.45.196	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7006	05	Вал-шестерня М=6, Z=15	У33.21.45.196	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7006	05	Вал-шестерня М=6, Z=15	У33.21.45.196	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7007	04	Колесо М=6, Z=26	У33.21.45.197	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7007	04	Колесо М=6, Z=26	У33.21.45.197	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7007	04	Колесо М=6, Z=26	У33.21.45.197	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7008	03	Чашка	У33.22.00.107	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7008	03	Чашка	У33.22.00.107	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7008	03	Чашка	У33.22.00.107	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7009	02	Шестерня М=5, Z=16	У33.22.00.110	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7009	02	Шестерня М=5, Z=16	У33.22.00.110	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7009	02	Шестерня М=5, Z=16	У33.22.00.110	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7010	09	Чашка	У33.22.00.114	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7010	09	Чашка	У33.22.00.114	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7010	09	Чашка	У33.22.00.114	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7011	08	Вал насоса	У33.22.33.151	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7011	08	Вал насоса	У33.22.33.151	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7011	08	Вал насоса	У33.22.33.151	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7012	07	Вал гидромотора	У33.22.36.152	Часть «У-37-10»	31 4191 0002

1	2	3	4	5	6
31 4916 7012	07	Вал гидромотора	У33.22.36.152	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7012	07	Вал гидромотора	У33.22.36.152	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7013	06	Компенсатор	У33.22.49.225	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7013	06	Компенсатор	У33.22.49.225	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7013	06	Компенсатор	У33.22.49.225	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7014	05	Колесо зубчатое	У33.31.00.236	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7014	05	Колесо зубчатое	У33.31.00.236	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7014	05	Колесо зубчатое	У33.31.00.236	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7015	04	Венец зубчатый	У33.31.00.289	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7015	04	Венец зубчатый	У33.31.00.289	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7015	04	Венец зубчатый	У33.31.00.289	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7016	03	Вал-шестерня	У33.31.61.251	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4916 7016	03	Вал-шестерня	У33.31.61.251	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4916 7016	03	Вал-шестерня	У33.31.61.251	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7017	02	Пружина	У33.34.04.028	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
31 4916 7017	02	Пружина	У33.34.04.028	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4916 7017	02	Пружина	У33.34.04.028	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4916 7018	01	Стопор	ПКБ.001	Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м	31 4142 0013
31 4916 7018	01	Стопор	ПКБ.001	Комбайн К103.00.00.000	31 4131 1067
31 4916 7018	01	Стопор	ПКБ.001	Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151
31 4917 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КРЕПЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ					
31 4917 0001	00	Винт настроечный	ОКУ.05.001	Стойка ОКУ05	31 4173 0106
31 4917 0002	10	Клин	ОКУ05.004	Стойка ОКУ05	31 4173 0106
31 4917 0003	09	Насада	ОКУ05.020	Стойка ОКУ05	31 4173 0106
31 4917 0005	07	Винт	ВК7.003	Стойка ВК7	31 4174 0011
31 4917 0006	06	Выдвижная часть	ВК7.030СБ	Стойка ВК7	31 4174 0011

1	2	3	4	5	6
31 4917 0007	05	Колесо коническое М=4, Z=16	ВК7.001	Стойка ВК7	31 4174 0011
31 4917 0008	04	Шестерня коническая М=4, Z=12	ВК7.002	Стойка ВК7	31 4174 0011
31 4917 0039	08	Фильтр	ГСК.00.004	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 0039	08	Фильтр	ГСК.00.004	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0040	04	Шестерня	ГСК.00.005Б	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0041	03	Втулка	ГСК.00.018	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0042	02	Пружина	ГСК.00.019	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0043	01	Манжета глухая	ГСК.00.021	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0044	00	Шайба	ГСК.00.010	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0045	10	Пробка	ГСК.00.031	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0052	00	Пружина	ГСК.04.003	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 0056	07	Насадка	2ГВТ4.04.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0057	06	Насадка	2ГВТ4.04.000-01	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0058	05	Насадка	2ГВТ4.04.000-02	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0059	04	Насадка	2ГВТ4.04.000-03	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0060	00	Насадка	2ГВТ4.05.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0061	10	Насадка	2ГВТ4.05.000-01	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0062	09	Насадка	2ГВТ4.05.000-02	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0063	08	Насадка	2ГВТ4.05.000-03	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0064	07	Насадка «Д»	2ГВТ4.06.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0065	06	Насадка «Д»	2ГВТ4.06.000-01	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0066	05	Насадка «Д»	2ГВТ4.06.000-02	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0067	04	Насадка «Д»	2ГВТ4.06.000-03	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 0162	06	Выдвижная часть	1Т15У.10.00.010	Стойка 1ТУ15-10	31 4172 1109
31 4917 0163	05	Выдвижная часть	1Т15У.20.00.010	Стойка 1ТУ15-20	31 4172 1113
31 4917 0164	04	Выдвижная часть	2Т15У.10.00.010	Стойка 2ТУ15-10	31 4172 1111
31 4917 0165	03	Выдвижная часть	2Т15У.20.00.010	Стойка 2ТУ15-20	31 4172 1114
31 4917 0166	02	Выдвижная часть	3Т15У.10.00.010	Стойка 3ТУ15-10	31 4172 1112
31 4917 0167	01	Выдвижная часть	3Т15У.20.00.010	Стойка 3ТУ15-20	31 4172 1115
31 4917 0168	00	Выдвижная часть	4Т20У.10.00.020	Стойка 4ТУ20-10	31 4172 1116
31 4917 0169	10	Выдвижная часть	4Т20У.20.00.020	Стойка 4ТУ20-20	31 4172 1122
31 4917 0170	06	Выдвижная часть	5Т20У.10.00.030	Стойка 5ТУ20-10	31 4172 1117

1	2	3	4	5	6
31 4917 0171	05	Выдвижная часть	5Т20У.20.00.030	Стойка 5ТУ20-20	31 4172 1123
31 4917 0172	04	Выдвижная часть	6Т20У.10.00.020	Стойка 6ТУ20-10	31 4172 1118
31 4917 0173	03	Выдвижная часть	6Т20У.20.00.020	Стойка 6ТУ20-20	31 4172 1124
31 4917 0174	02	Выдвижная часть	7Т20У.10.00.020	Стойка 7ТУ20-10	31 4172 1119
31 4917 0175	01	Выдвижная часть	7Т20У.20.00.020	Стойка 7ТУ20-20	31 4172 1125
31 4917 0176	00	Выдвижная часть	8Т20У.10.00.020	Стойка 8ТУ20-10	31 4172 1121
31 4917 0177	10	Выдвижная часть	8Т20У.20.00.020	Стойка 8Т20У20	31 4172 1126
31 4917 0178	09	Выдвижная часть	9Т25Ж.10.00.020	Стойка 9ТЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 0179	08	Выдвижная часть	9Т25Ж.20.00.020	Стойка 9ТЖ25-20	31 4172 4014
31 4917 0180	04	Выдвижная часть	10Т25Ж.10.00.020	Стойка 10ТЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 0181	03	Выдвижная часть	10Т25Ж.20.00.020	Стойка 10ТЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 0182	02	Выдвижная часть	11Т25Ж.10.00.020	Стойка 11ТЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 0183	01	Выдвижная часть	11Т25Ж.20.00.020	Стойка 11ТЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7017	08	Насадка	2ГСК.09.00.000	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7017	08	Насадка	2ГСК.09.00.000	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7017	08	Насадка	2ГСК.09.00.000	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7017	08	Насадка	2ГСК.09.00.000	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7018	07	Насадка «Д»	2ГСК.12.00.000	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7018	07	Насадка «Д»	2ГСК.12.00.000	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7018	07	Насадка «Д»	2ГСК.12.00.000	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7018	07	Насадка «Д»	2ГСК.12.00.000	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК13.07.000	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК13.07.000	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК13.07.000	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК13.07.000	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК.13.07.000	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК.13.07.000	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК.13.07.000	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7019	06	Крюк	2ГСК.13.07.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025

1	2	3	4	5	6
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7020	02	Щека	Г9.05.00.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7021	01	Толкатель	2ГСК.00.014	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7022	00	Пружина	ГСК.00.008	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7023	10	Кольцо	ГСК00.012	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025

1	2	3	4	5	6
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7024	09	Кольцо	2ГСК.00.016	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7025	08	Рукоятка	ГСК.00.032А	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7026	07	Щека правая	79.00.00.018	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7027	06	Манжета	ГВС7.02.001-1	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055

1	2	3	4	5	6
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7028	05	Кольцо	ГВС7.02.003-1	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7029	04	Манжета	ГВС7.00.001-1	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-17ГСК25	31 4171 2055
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7031	10	Рукоятка	ГСК.00.006-1	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7032	09	Кольцо	ГВС.00.001	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7033	08	Заглушка	ГВС.00.004	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059

1	2	3	4	5	6
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7034	07	Обратный клапан	ГВТ.00.005	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7035	06	Пружина	ГВТ.00.006	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7036	05	Упор	ГВТ.00.007	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7037	04	Клапан предохранительный	2ГСК.07.000	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051

1	2	3	4	5	6
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7038	03	Седло клапана	2ГСК.07.002	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7039	02	Упор	2ГСК.07.003	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.004	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7040	09	Упор	2ГСК.07.005	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7041	08	Пробка	2ГСК.07.005	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7042	07	Пружина	2ГСК.07.006	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051

1	2	3	4	5	6
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051
31 4917 7043	06	Пробка	ГСК.00.009	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7044	05	Баллон	ГВС.05.005	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7045	04	Манжета	ГВС.05.006	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-13ГВС25	31 4171 1025
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-4ГВТ20	31 4171 1051
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059
31 4917 7046	03	Штуцер	ГВТ.05.002	Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 2ТУ15-20	31 4172 1114
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 3ТУ15-20	31 4172 1115
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 3ТУ15-10	31 4172 1112
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 1ТУ15-20	31 4172 1113
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 2ТУ15-10	31 4172 1111
31 4917 7172	09	Вкладыш	Т1У.10.00.020	Стойка 1ТУ15-10	31 4172 1109
31 4917 7173	08	Пружина	Т1У.10.00.007	Стойка 3ТУ15-20	31 4172 1115
31 4917 7174	07	Клин горизонтальный	Т1У.10.00.008	Стойка 3ТУ15-20	31 4172 1115
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 5ТУ20-20	31 4172 1123
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 7ТУ20-10	31 4172 1119

1	2	3	4	5	6
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 8ТУ20-10	31 4172 1121
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 6ТУ20-10	31 4172 1118
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 8ТУ20У20	31 4172 1126
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 4ТУ20-20	31 4172 1122
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 7ТУ20-20	31 4172 1125
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 4ТУ20-10	31 4172 1116
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 5ТУ20-10	31 4172 1117
31 4917 7175	06	Вкладыш	5Т20У.10.00.050	Стойка 6ТУ20-20	31 4172 1124
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 5ТУ20-20	31 4172 1123
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 5ТУ20-10	31 4172 1117
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 4ТУ20-10	31 4172 1116
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 6ТУ20-10	31 4172 1118
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 7ТУ20-10	31 4172 1119
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 6ТУ20-20	31 4172 1124
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 4ТУ20-20	31 4172 1122
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 8ТУ20-10	31 4172 1121
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 7ТУ20-20	31 4172 1125
31 4917 7176	05	Клин горизонтальный	Т76.10.00.013	Стойка 8Т20У20	31 4172 1126
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 5ТУ20-10	31 4172 1117
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 11ТЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 4ТУ20-20	31 4172 1122
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 9ТЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 6ТУ20-10	31 4172 1118
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 6ТУ20-20	31 4172 1124
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 9ТЖ25-20	31 4172 4014
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 10ТЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 5ТУ20-20	31 4172 1123
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 11ТЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 4ТУ20-10	31 4172 1116
31 4917 7177	04	Клин подъемный	9Т25Ж.10.00.004	Стойка 10ТЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 7178	03	Пружина	Т15У.10.00.004	Стойка 6ТУ20-10	31 4172 1118
31 4917 7178	03	Пружина	Т15У.10.00.004	Стойка 5ТУ20-10	31 4172 1117
31 4917 7178	03	Пружина	Т15У.10.00.004	Стойка 5ТУ20-20	31 4172 1123

1	2	3	4	5	6
31 4917 7178	03	Пружина	T15Y.10.00.004	Стойка 6TY20-20	31 4172 1124
31 4917 7179	02	Клин подъемный	T1Y10.00.009	Стойка 7TY20-20	31 4172 1125
31 4917 7179	02	Клин подъемный	T1Y10.00.009	Стойка 7TY20-10	31 4172 1119
31 4917 7179	02	Клин подъемный	T1Y10.00.009	Стойка 8T20Y20	31 4172 1126
31 4917 7179	02	Клин подъемный	T1Y10.00.009	Стойка 8TY20-10	31 4172 1121
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 4TY20-10	31 4172 1116
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 4TY20-20	31 4172 1122
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 8T20Y20	31 4172 1126
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 10TЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 9TЖ25-20	31 4172 4014
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 11TЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 7TY20-10	31 4172 1119
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 8TY20-10	31 4172 1121
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 9TЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 11TЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 7TY20-20	31 4172 1125
31 4917 7180	09	Пружина	T5Y.10.00.004	Стойка 10TЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 11TЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 10TЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 11TЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 9TЖ25-20	31 4172 4014
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 9TЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 7181	08	Ползун	9T25Ж.10.00.030	Стойка 10TЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 11TЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 10TЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 9TЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 10TЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 9TЖ25-20	31 4172 4014
31 4917 7182	07	Клин горизонтальный	9T25Ж.10.00.005	Стойка 11TЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7183	06	Проставка	9T25Ж.10.00.002	Стойка 10 TЖ 25-20	31 4172 4015
31 4917 7183	06	Проставка	9T25Ж.10.00.002	Стойка 11TЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7183	06	Проставка	9T25Ж.10.00.002	Стойка 11TЖ 25-10	31 4172 4013
31 4917 7183	06	Проставка	9T25Ж.10.00.002	Стойка 9TЖ 25-10	31 4172 4011
31 4917 7183	06	Проставка	9T25Ж.10.00.002	Стойка 9TЖ25-20	31 4172 4014

1	2	3	4	5	6
31 4917 7183	06	Проставка	9Т25Ж.10.00.002	Стойка 10ТЖ 25-10	31 4172 4012
31 4917 7184	05	Стопор	9Т25Ж.10.00.006	Стойка 11ТЖ 25-20	31 4172 4016
31 4917 7185	04	Насадка	ОКУ01.10.01.000	Стойка ОКУ01	31 4173 0102
31 4917 7185	04	Насадка	ОКУ01.10.01.000	Стойка ОКУ01Б	31 4173 0101
31 4917 7186	03	Винт настроечный	ОКУ01.00.33.817	Стойка ОКУ01Б	31 4173 0101
31 4917 7186	03	Винт настроечный	ОКУ01.00.33.817	Стойка ОКУ01	31 4173 0102
31 4917 7187	02	Колодка	ОКУ01.00.33.819	Стойка ОКУ01Б	31 4173 0101
31 4917 7187	02	Колодка	ОКУ01.00.33.819	Стойка ОКУ01	31 4173 0102
31 4917 7188	01	Клин	ОКУ02.10.00.001	Стойка ОКУ01Б	31 4173 0101
31 4917 7188	01	Клин	ОКУ02.10.00.001	Стойка ОКУ01	31 4173 0102
31 4917 7189	00	Насадка	ОКУ02.10.01.000	Стойка ОКУ03	31 4173 0104
31 4917 7189	00	Насадка	ОКУ02.10.01.000	Стойка ОКУ04	31 4173 0105
31 4917 7189	00	Насадка	ОКУ02.10.01.000	Стойка ОКУ02	31 4173 0103
31 4917 7190	07	Винт настроечный	ОКУ02.00.33.723	Стойка ОКУ02	31 4173 0103
31 4917 7190	07	Винт настроечный	ОКУ02.00.33.723	Стойка ОКУ03	31 4173 0104
31 4917 7190	07	Винт настроечный	ОКУ02.00.33.723	Стойка ОКУ04	31 4173 0105
31 4917 7191	06	Колодка	ОКУ02.00.33.724	Стойка ОКУ02	31 4173 0103
31 4917 7191	06	Колодка	ОКУ02.00.33.724	Стойка ОКУ03	31 4173 0104
31 4917 7191	06	Колодка	ОКУ02.00.33.724	Стойка ОКУ04	31 4173 0105
31 4917 7192	05	Клин	ОКУ02.10.00.001	Стойка ОКУ02	31 4173 0103
31 4917 7192	05	Клин	ОКУ02.10.00.001	Стойка ОКУ04	31 4173 0105
31 4917 7192	05	Клин	ОКУ02.10.00.001	Стойка ОКУ03	31 4173 0104
31 4917 7271	00	Трубопровод штрековый	2СПТ.00.040	Крепь «Спутник» 2 СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611
31 4919 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПОДАЮЩИМ ЧАСТЯМ КОМБАЙНОВ, КАБЕЛЕУКЛАДЧИКАМ, НАСОСНЫМ СТАНЦИЯМ, ПЕРЕДВИЖЧИКАМ КОНВЕЙЕРОВ, МОЛОТКАМ ОТВОЙНЫМ, ДОМКРАТАМ					
31 4919 0012	09	Подпиточная группа	СНУ5/1140.02.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 0066	06	Насосная группа	СНУ5П.01.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008

1	2	3	4	5	6
31 4919 0067	05	Подпиточная группа	СНУ5П.02.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 0096	00	Установка насосная	СНТ.01.000-01	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0097	10	Насос	СНТ.01.010	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0098	09	Гидроблок	СНТ.01.020	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0099	08	Седло	СНТ.01.032	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0100	10	Клапан	СНТ.01.033	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0101	09	Кольцо	СНТ.01.037	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0102	08	Плунжер	СНТ.01.039	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0103	07	Пружина	СНТ.01.042	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0104	06	Кольцо	СНТ.01.043	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0105	05	Кольцо	СНТ.01.044	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0106	04	Втулка	СНТ.01.049	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0107	03	Пружина	СНТ.01.129	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0108	02	Блок управления	СНТ.02.550	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0109	01	Клапан разгрузочный	СНТ.02.110	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0110	08	Переходник	СНТ.02.120	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0111	07	Манжета	2УГНМ.01.021	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0112	06	Пружина	СНТ.01.041	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0113	05	Втулка	СНТ.01.085	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 0136	09	Корпус	ГПИУЭ.01.050	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0137	08	Втулка	ГПИУА.15.012	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0138	07	Втулка	ГПИУА.15.013	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0139	06	Корпус	ГПИУА.0101А	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0140	02	Золотник	ГПИУА.15.0102	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0141	01	Седло	ГПИУА.15.0103	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0142	00	Пружина	ЭРА1.005	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013

1	2	3	4	5	6
31 4919 0143	10	Пружина	ЭРА1.019	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0144	09	Шток сварной	ДС2.020А	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0145	08	Цилиндр сварной	ДС2.030А	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0146	07	Поршень	ДС2.022	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0147	06	Грундбукса	ГПИУА.12.215	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0148	05	Рукав 16×1600	НЗП16.000-06	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0149	04	Рукав 16×2000	НЗП16.000-18	Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200	31 4194 0013
31 4919 0151	10	Кронштейн	УГ.00.061	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0152	09	Кронштейн	УГ.00.072	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0153	08	Кронштейн	УГ.00.201	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0154	07	Шток	УГ.02.001	Гидропередвижник УГ.00.000-05 дл. лавы 200 м	31 4194 0026
31 4919 0154	07	Шток	УГ.02.001	Гидропередвижник УГ.00.000-03 дл. лавы 200 м	31 4194 0024
31 4919 0154	07	Шток	УГ.02.001	Гидропередвижник УГ.00.000-04 дл. лавы 200 м	31 4194 0025
31 4919 0155	06	Шток	УГ.02.001-01	Гидропередвижник УГ.00.000-09 дл. лавы 250 м	31 4194 0032

1	2	3	4	5	6
31 4919 0155	06	Шток	УГ.02.001-01	Гидропередвижник УГ.00.000-10 дл. лавы 250 м	31 4194 0033
31 4919 0155	06	Шток	УГ.02.001-01	Гидропередвижник УГ.00.000-11 дл. лавы 250 м	31 4194 0034
31 4919 0156	05	Пульт управления	УГ.07.000	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0157	04	Седло	УГ.07.006	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0158	03	Шарик	УГ.07.007	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0159	02	Гидродомкрат линейный	УГ.09.000	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0160	09	Узел цилиндра	УГ.09.030	Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 0161	08	Цилиндр	УГ.10.030	Гидропередвижник УГ.00.000-05 дл. лавы 200 м	31 4194 0026
31 4919 0161	08	Цилиндр	УГ.10.030	Гидропередвижник УГ.00.000-04 дл. лавы 200 м	31 4194 0025
31 4919 0161	08	Цилиндр	УГ.10.030	Гидропередвижник УГ.00.000-03 дл. 200 м	31 4194 0024
31 4919 0162	07	Цилиндр	УГ.10.030-01	Гидропередвижник УГ.00.000-10 дл. лавы 250 м	31 4194 0033
31 4919 0162	07	Цилиндр	УГ.10.030-01	Гидропередвижник УГ.00.000-09 дл. лавы 250 м	31 4194 0032
31 4919 0162	07	Цилиндр	УГ.10.030-01	Гидропередвижник УГ.00.000-11 дл. лавы 250 м	31 4194 0034

1	2	3	4	5	6
31 4919 0163	06	Гидродомкрат концевой	УГ.11.000	Гидропередвижник УГ.00.000-11 дл. лавы 250 м	31 4194 0034
31 4919 0163	06	Гидродомкрат концевой	УГ.11.000	Гидропередвижник УГ.00.000-10 дл. лавы 250 м	31 4194 0033
31 4919 0163	06	Гидродомкрат концевой	УГ.11.000	Гидропередвижник УГ.00.000-09 дл. лавы 250 м	31 4194 0032
31 4919 0216	10	Фильтр	ДГ5.130	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0217	09	Пробка-воздушник	ДГ5.140	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0218	08	Шток	ДГ5.020	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4910 0219	07	Цилиндр	ДГ5.070	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0220	03	Поршень	ДГ5.001	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0221	02	Опора	ДГ5.002	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0222	01	Гидроблок	ДГ5.150	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0223	00	Маслопровод	ДГ5.190	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0224	10	Вал	ДГ5.152	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0225	09	Пробка	ДГ5.155	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0226	08	Втулка	ДГ5.162	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0227	07	Маслопровод	ДГ5.170	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0228	06	Корпус маслопровода	ДГ5.180	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0229	05	Пробка	ДГ5.171	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0230	01	Рукав	ДГ5.080	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0231	00	Кольцо Б-55	ДГ5.163	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0232	00	Кольцо Б-30	ЧС.25.002	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 0246	04	Ствол	МО6ПМ-0201	Молоток 2(МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 0247	03	Ударник	МО6ПМ-0011	Молоток 2(МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 0266	00	Ствол	МО7ПМ-0201	Молоток 3(МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 0267	10	Ударник	МО7ПМ-0011	Молоток 3(МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 0396	02	Блок	ППГ.00.001	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0397	01	Полумуфта мод=6, зуб=30	ППГ.01.042	Привод пилы ППГ	31 4191 0101

1	2	3	4	5	6
31 4919 0398	00	Ступица	ППГ.01.060	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0399	10	Колесо коническое мод=8, зуб=25	ППГ.02.004	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0400	01	Вал	ППГ.02.005	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0401	00	Полумуфта	ППГ.02.012	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0402	10	Втулка	ППГ.02.034	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0403	09	Обойма	ППГ.02.036	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0404	08	Вал-шестерня мод=8, зуб=14	ППГ.02.093	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0405	07	Полумуфта зубчатая, мод=8, зуб=30	ППГ.02.094	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0406	06	Муфта, мод=8, зуб=30	ППГ.02.095	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0407	05	Вал-шестерня, зуб=12, мод=12	ППГ.03.004	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0408	04	Вал шлицевой	ППГ.03.006	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0409	03	Блок	ППГ.03.052	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0410	10	Противовес	ППГ.03.060	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0411	09	Водило	ППГ.03.070	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0412	08	Колесо мод=12, зуб=50	ППГ.03.150	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0413	07	Колесо зубчатое мод=9, зуб=47	2К52-1-0005	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 0414	06	Вал-шестерня мод=9, зуб=13	2К52-1-0502А	Привод пилы ППГ	31 4191 0101
31 4919 1096	08	Кольцо НК-75	ЧО25711	Домкрат ДГ-3М	31 4195 0016
31 4919 7001	06	Насосная группа	СНУ5.01.010	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7001	06	Насосная группа	СНУ5.01.010	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7002	05	Подпиточная группа	СНУ5.02.080	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7002	05	Подпиточная группа	СНУ5.02.080	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007

1	2	3	4	5	6
31 4919 7003	04	Блок фильтров	СНУ5.04.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7003	04	Блок фильтров	СНУ5.04.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7003	04	Блок фильтров	СНУ5.04.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7003	04	Блок фильтров	СНУ5.04.000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7004	03	Кран	ЭКШ20.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7004	03	Кран	ЭКШ20.000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7004	03	Кран	ЭКШ20.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7004	03	Кран	ЭКШ20.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7005	02	Насос	ВНР32/20.000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7005	02	Насос	ВНР32/20.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7005	02	Насос	ВНР32/20.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7005	02	Насос	ВНР32/20.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7006	01	Бак	СНУ5.03.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7006	01	Бак	СНУ5.03.000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7006	01	Бак	СНУ5.03.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7006	01	Бак	СНУ5.03.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7007	00	Вкладыш	1СНУ5.01.004	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7007	00	Вкладыш	1СНУ5.01.004	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7007	00	Вкладыш	1СНУ5.01.004	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008

1	2	3	4	5	6
31 4919 7007	00	Вкладыш	1СНУ5.01.004	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7008	10	Клапан	ВНР32/20П.020	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7008	10	Клапан	ВНР32/20П.020	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7008	10	Клапан	ВНР32/20П.020	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7008	10	Клапан	ВНР32/20П.020	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7010	05	Блок поршневой	ВНР32/20.050	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7010	05	Блок поршневой	ВНР32/20.050	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7010	05	Блок поршневой	ВНР32/20.050	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7010	05	Блок поршневой	ВНР32/20.050	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7011	04	Пара поршневая	ВНР32/20.070	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7011	04	Пара поршневая	ВНР32/20.070	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7011	04	Пара поршневая	ВНР32/20.070	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7011	04	Пара поршневая	ВНР32/20.070	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7012	03	Насос	1СНУ4.02.060	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7012	03	Насос	1СНУ4.02.060	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7012	03	Насос	1СНУ4.02.060	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7012	03	Насос	1СНУ4.02.060	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009

1	2	3	4	5	6
31 4919 7013	02	Вкладыш	1СНУ4.02.006	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7013	02	Вкладыш	1СНУ4.02.006	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7013	02	Вкладыш	1СНУ4.02.006	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7013	02	Вкладыш	1СНУ4.02.006	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7014	01	Клапан предохранительный	СНУ5.03.060	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7014	01	Клапан предохранительный	СНУ5.03.060	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7014	01	Клапан предохранительный	СНУ5.03.060	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7014	01	Клапан предохранительный	СНУ5.03.060	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7015	00	Клапан минимального расхода	СНУ5.03.140	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7015	00	Клапан минимального расхода	СНУ5.03.140	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7015	00	Клапан минимального расхода	СНУ5.03.140	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7015	00	Клапан минимального расхода	СНУ5.03.140	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7016	10	Гидроаккумулятор	ГШ1.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7016	10	Гидроаккумулятор	ГШ1.000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7016	10	Гидроаккумулятор	ГШ1.000	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7016	10	Гидроаккумулятор	ГШ1.000	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7017	09	Клапан предохранительный	1СНУ4.01.190	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008

1	2	3	4	5	6
31 4919 7017	09	Клапан предохранительный	1СНУ4.01.190	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7017	09	Клапан предохранительный	1СНУ4.01.190	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7017	09	Клапан предохранительный	1СНУ4.01.190	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7018	08	Конус	1СНУ4.03.270	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7018	08	Конус	1СНУ4.03.270	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7018	08	Конус	1СНУ4.03.270	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7018	08	Конус	1СНУ4.03.270	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7019	07	Седло	1СНУ4.01.069	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7019	07	Седло	1СНУ4.01.069	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7019	07	Седло	1СНУ4.01.069	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7019	07	Седло	1СНУ4.01.069	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7020	03	Кольцо	1СНУ4.01.087	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7020	03	Кольцо	1СНУ4.01.087	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7020	03	Кольцо	1СНУ4.01.087	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7020	03	Кольцо	1СНУ4.01.087	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7021	02	Пружина	1СНУ4.01.095	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7021	02	Пружина	1СНУ4.01.095	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016

1	2	3	4	5	6
31 4919 7021	02	Пружина	1СНУ4.01.095	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7021	02	Пружина	1СНУ4.01.095	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7022	01	Фильтр	СНУ5.03.170	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7022	01	Фильтр	СНУ5.03.170	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7022	01	Фильтр	СНУ5.03.170	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7022	01	Фильтр	СНУ5.03.170	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7023	00	Седло	СНУ5.03.372	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7023	00	Седло	СНУ5.03.372	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7023	00	Седло	СНУ5.03.372	Станция насосная СНУ-5/1140	31 4193 0016
31 4919 7023	00	Седло	СНУ5.03.372	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7024	10	Клапан	СНУ5.03.077	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7024	10	Клапан	СНУ5.03.077	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7024	10	Клапан	СНУ5.03.077	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7024	10	Клапан	СНУ5.03.077	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7025	09	Пружина	СНУ5.03.078	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7025	09	Пружина	СНУ5.03.078	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7025	09	Пружина	СНУ5.03.078	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016

1	2	3	4	5	6
31 4919 7025	09	Пружина	СНУ5.03.078	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7026	08	Дроссель	СНУ5.03.084	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7026	08	Дроссель	СНУ5.03.084	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7026	08	Дроссель	СНУ5.03.084	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7026	08	Дроссель	СНУ5.03.084	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7027	07	Седло	ЭКШ20.005	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7027	07	Седло	ЭКШ20.005	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7027	07	Седло	ЭКШ20.005	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7027	07	Седло	ЭКШ20.005	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7028	06	Клапан зарядный	ГШ1.20	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7028	06	Клапан зарядный	ГШ1.20	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7028	06	Клапан зарядный	ГШ1.20	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7028	06	Клапан зарядный	ГШ1.20	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7029	05	Диафрагма	ГШ1.002	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7029	05	Диафрагма	ГШ1.002	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7029	05	Диафрагма	ГШ1.002	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7029	05	Диафрагма	ГШ1.002	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009

1	2	3	4	5	6
31 4919 7030	01	Поршень	ГШ1.020	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7030	01	Поршень	ГШ1.020	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7030	01	Поршень	ГШ1.020	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7030	01	Поршень	ГШ1.020	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7031	00	Блок клапанов	СНУ5.04.010	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7031	00	Блок клапанов	СНУ5.04.010	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7031	00	Блок клапанов	СНУ5.04.010	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7031	00	Блок клапанов	СНУ5.04.010	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7032	10	Регулятор	СНУ5.04.060	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7032	10	Регулятор	СНУ5.04.060	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7032	10	Регулятор	СНУ5.04.060	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7032	10	Регулятор	СНУ5.04.060	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7033	09	Золотник	СНУ5.04.015	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7033	09	Золотник	СНУ5.04.015	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7033	09	Золотник	СНУ5.04.015	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7033	09	Золотник	СНУ5.04.015	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7034	08	Плунжер	СНУ5.04.016	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016

1	2	3	4	5	6
31 4919 7034	08	Плунжер	СНУ5.04.016	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7034	08	Плунжер	СНУ5.04.016	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7034	08	Плунжер	СНУ5.04.016	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7035	07	Пружина	СНУ5.04.019	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7035	07	Пружина	СНУ5.04.019	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7035	07	Пружина	СНУ5.04.019	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7035	07	Пружина	СНУ5.04.019	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7036	06	Патрон магнитный	СНУ5.04.040	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7036	06	Патрон магнитный	СНУ5.04.040	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7036	06	Патрон магнитный	СНУ5.04.040	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7036	06	Патрон магнитный	СНУ5.04.040	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7037	05	Золотник	СНУ5.03.124	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7037	05	Золотник	СНУ5.03.124	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7037	05	Золотник	СНУ5.03.124	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7037	05	Золотник	СНУ5.03.124	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7038	04	Пружина	ЭКШ20.003	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7038	04	Пружина	ЭКШ20.003	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008

1	2	3	4	5	6
31 4919 7038	04	Пружина	ЭКШ20.003	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7038	04	Пружина	ЭКШ20.003	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7039	03	Корпус	СНУ5.03.373	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7039	03	Корпус	СНУ5.03.373	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7039	03	Корпус	СНУ5.03.373	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7039	03	Корпус	СНУ5.03.373	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7040	10	Плунжер	СНУ5.03.079	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7040	10	Плунжер	СНУ5.03.079	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7040	10	Плунжер	СНУ5.03.079	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7040	10	Плунжер	СНУ5.03.079	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7041	09	Переходник	СНУ5.04.017	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7041	09	Переходник	СНУ5.04.017	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008
31 4919 7041	09	Переходник	СНУ5.04.017	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7041	09	Переходник	СНУ5.04.017	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7042	08	Корпус	СНУ5.04.073	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7042	08	Корпус	СНУ5.04.073	Станция насосная СНУ-5П	31 4193 0008

1	2	3	4	5	6
31 4919 7042	08	Корпус	СНУ5.04.073	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7042	08	Корпус	СНУ5.04.073	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7043	07	Гидроаккумулятор	1СНУ5.01.06-000	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 7043	07	Гидроаккумулятор	1СНУ5.01.06-000	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7044	06	Клапан	СНУ7.07.0002	Станция СНУ-7	31 4193 0011
31 4919 7044	06	Клапан	СНУ7.07.0002	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 7045	05	Седло	СНУ7.01.07.003	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
31 4919 7045	05	Седло	СНУ7.01.07.003	Станция СНУ-7	31 4193 0011
31 4919 7046	04	Заглушка	2СПТ.00.015-01	Гидропередвижник УГ00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 7046	04	Заглушка	2СПТ.00.015-01	Комплект оборудования к стойкам призабойным гидравлическим испол- нения ГВ/КО 1-150	31 4000 0005
31 4919 7047	03	Заглушка	2СПТ.00.015-04	Комплект оборудования к стойкам призабойным гидравлическим испол- нения ГВ/КО 1-150	31 4000 0005
31 4919 7047	03	Заглушка	2СПТ.00.015-04	Гидропередвижник УГ00.000 дл. лавы 200 м	31 4194 0021
31 4919 7048	02	Ниппель угловой	ЧУ30.1422.005	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 7048	02	Ниппель угловой	ЧУ30.1422.005	Рукава	31 4861 0000
31 4919 7049	01	Муфта 8	ЧУ32.9691.001	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 7050	08	Кольцо 8	ЧУ40.1161.005	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 7051	07	Ниппель 8	ЧУ40.2461.001	Рукава	31 4861 0000
31 4919 7051	07	Ниппель 8	ЧУ40.2461.001	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 7052	06	Заглушка	ЧУ40.3321.000	Домкрат ДГ5	31 4195 0017
31 4919 7053	05	Гайка	ЧУ40.9519.001	Домкрат ДГ5	31 4195 0017

1	2	3	4	5	6
31 4919 7054	04	Рукоятка	МО6ПМ-0001	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7054	04	Рукоятка	МО6ПМ-0001	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7054	04	Рукоятка	МО6ПМ-0001	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7055	03	Седло клапана	МО7ПМ-0008	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7055	03	Седло клапана	МО7ПМ-0008	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7055	03	Седло клапана	МО7ПМ-0008	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7056	02	Штифт	МО6ПМ-0009	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7056	02	Штифт	МО6ПМ-0009	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7056	02	Штифт	МО6ПМ-0009	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7057	01	Кольцо стопорное	МО7ПМ-0010	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7057	01	Кольцо стопорное	МО7ПМ-0010	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7057	01	Кольцо стопорное	МО7ПМ-0010	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7058	00	Фиксатор	МО7П-0018А	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7058	00	Фиксатор	МО7П-0018А	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7058	00	Фиксатор	МО7П-0018А	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7059	10	Крышка	МО7ПМ-0021	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7059	10	Крышка	МО7ПМ-0021	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7059	10	Крышка	МО7ПМ-0021	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7060	06	Пружина	МО6П-0003	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7060	06	Пружина	МО6П-0003	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7060	06	Пружина	МО6П-0003	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7061	05	Футорка	МО6ПМ-0004	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7061	05	Футорка	МО6ПМ-0004	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7061	05	Футорка	МО6ПМ-0004	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7062	04	Клапан	МО7П-0007	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7062	04	Клапан	МО7П-0007	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7062	04	Клапан	МО7П-0007	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7063	03	Пружина тарельчатая	МО6П-0014	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7063	03	Пружина тарельчатая	МО6П-0014	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7063	03	Пружина тарельчатая	МО6П-0014	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7064	02	Амортизатор	МО6ПМ-0015	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7064	02	Амортизатор	МО6ПМ-0015	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7064	02	Амортизатор	МО6ПМ-0015	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014

1	2	3	4	5	6
31 4919 7065	01	Кольцо	МО6ПМ-0016	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7065	01	Кольцо	МО6ПМ-0016	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7065	01	Кольцо	МО6ПМ-0016	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7066	00	Шайба футорки	МО6П-0017	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7066	00	Шайба футорки	МО6П-0017	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7066	00	Шайба футорки	МО6П-0017	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7067	10	Пружина концевая	МО6П-0012	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7067	10	Пружина концевая	МО6П-0012	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7067	10	Пружина концевая	МО6П-0012	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7068	09	Ниппель	МО6П-0019	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7068	09	Ниппель	МО6П-0019	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7068	09	Ниппель	МО6П-0019	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7069	08	Гайка накидная	МО6П-0022	Молоток 2 (МО-6ПМ)	31 4196 1014
31 4919 7069	08	Гайка накидная	МО6П-0022	Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013
31 4919 7069	08	Гайка накидная	МО6П-0022	Молоток 3 (МО-7ПМ)	31 4196 1015
31 4919 7070	04	Роторная шестерня	У37.10.00.020	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7070	04	Роторная шестерня	У37.10.00.020	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7071	03	Направляющая	У37.20.00.001	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7072	02	Шестерня двойная	У37.11.00.003	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7072	02	Шестерня двойная	У37.11.00.003	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7073	01	Шестерня М=6, Z=03	У37.11.00.004	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7073	01	Шестерня М=6, Z=03	У37.11.00.004	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7074	00	Колесо	У37.11.01.007	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7074	00	Колесо	У37.11.01.007	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7075	10	Втулка	У37.11.01.009	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7075	10	Втулка	У37.11.01.009	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7076	09	Звезда	У37.21.02.002	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7076	09	Звезда	У37.21.02.002	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7077	08	Направляющая	У37.21.01.009	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7077	08	Направляющая	У37.21.01.009	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7078	07	Колесо зубчатое	У37.21.01.012	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7078	07	Колесо зубчатое	У37.21.01.012	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7079	06	Вал	У37.21.01.007	Часть «У-37-10»	31 4191 0002

1	2	3	4	5	6
31 4919 7079	06	Вал	У37.21.01.007	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7080	02	Звезда Z=9	У37.21.02.003	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7080	02	Звезда Z=9	У37.21.02.003	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7081	01	Распреддиск	У37.12.02.000	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7081	01	Распреддиск	У37.12.02.000	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7082	00	Распреддиск	У37.12.05.000	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7082	00	Распреддиск	У37.12.05.000	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7083	10	Клапан	У37.12.11.000	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7083	10	Клапан	У37.12.11.000	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7084	09	Вал-шестерня	У37.12.00.022	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7084	09	Вал-шестерня	У37.12.00.022	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7085	08	Шестерня двойная	У37.12.00.025	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7085	08	Шестерня двойная	У37.12.00.025	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7086	07	Колесо зубчатое	У37.12.00.017	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7086	07	Колесо зубчатое	У37.12.00.017	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7087	06	Обойма зубчатая	У37.12.10.113	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7087	06	Обойма зубчатая	У37.12.10.113	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7088	05	Компенсатор	У37.12.06.085	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7088	05	Компенсатор	У37.12.06.085	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7089	04	Шестерня M=3, Z=20	У37.88.00.006	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7089	04	Шестерня M=3, Z=20	У37.88.00.006	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7090	00	Шестерня M=3, Z=26	У37.88.00.009	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7090	00	Шестерня M=3, Z=26	У37.88.00.009	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7091	10	Шестерня M=3, Z=26	У37.88.00.011	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7091	10	Шестерня M=3, Z=26	У37.88.00.011	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7092	09	Болт специальный	У37.88.00.055	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7092	09	Болт специальный	У37.88.00.055	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7093	08	Болт специальный	У37.88.00.066	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7093	08	Болт специальный	У37.88.00.066	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7094	07	Шестерня	У37.88.00.082	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7094	07	Шестерня	У37.88.00.082	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7095	06	Шестерня	У37.88.082-01	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7095	06	Шестерня	У37.88.082-01	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7096	05	Направляющая	У37.11.01.011	Часть «У-37-10»	31 4191 0002

1	2	3	4	5	6
31 4919 7096	05	Направляющая	У37.11.01.011	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7097	04	Шестерня М=8, Z=20	У37.11.01.031	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7097	04	Шестерня М=8, Z=20	У37.11.01.031	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7098	03	Звезда Z=12	У37.11.02.013	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7098	03	Звезда Z=12	У37.11.02.013	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7099	02	Направляющая	У37.10.00.001	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7099	02	Направляющая	У37.10.00.001	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7100	04	Кольцо	35.01.01.028	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7100	04	Кольцо	35.01.01.028	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7101	03	Корпус нижний	У37.21.01.060-01	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7101	03	Корпус нижний	У37.21.01.060-01	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7102	02	Направляющая	У37.21.01.030	Часть «У-37-20»	31 4191 0003
31 4919 7102	02	Направляющая	У37.21.01.030	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
31 4919 7103	01	Противовес	ВНР32/20П0.046	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
31 4919 7103	01	Противовес	ВНР32/20П0.046	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7104	00	Конус	1СНУ4.03.123	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009
31 4919 7106	09	Дроссель	СНУ5.03.084	Станция насосная СНУ5/1140	31 4193 0016
31 4919 7108	07	Клапан редукционный	СНУ5Р.01.000	Крепь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2911
31 4919 7108	07	Клапан редукционный	СНУ5Р.01.000	Станция насосная СНУ-5Р	31 4193 0009

31 4922 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КОМБАЙНАМ ПРОХОДЧЕСКИМ

31 4922 0001	08	Втулка	84.12.11.093	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0002	07	Диск	84.32.02.020	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0003	06	Колесо коническое	84.32.02.011	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0004	05	Вал-шестерня	84.12.02.031	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6
31 4922 0005	04	Лапа правая	84.12.09.075	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0006	03	Кулиса правая	84.32.09.041	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0007	02	Лапа левая	84.12.10.086	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0008	01	Кулиса левая	84.32.10.044	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0009	00	Лист пружинный нижний	84.34.00.001	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0010	07	Лист пружинный верхний	84.34.00.003	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0011	06	Скребок	84.34.24.087	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0012	05	Втулка	84.14.07.024	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0013	04	Вал	84.14.07.025	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0014	03	Гидроцилиндр	84.51.00.270	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0015	02	Накладка	84.11.01.024	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0016	01	Полумуфта	84.51.00.059	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0017	00	Вал	84.51.01.004	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0018	10	Вал-шестерня	84.51.01.005	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0019	09	Вал-шестерня	84.51.01.006	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0020	05	Вал-шестерня	84.51.01.007	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0021	04	Шестерня	84.51.01.008	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0022	03	Шестерня	84.51.01.009	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0023	02	Шестерня	84.51.01.011	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0024	01	Шестерня	84.51.01.012	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0025	00	Муфта	84.51.01.234	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0026	10	Шестерня	84.51.01.021	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0027	09	Полумуфта	84.51.01.022	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0028	08	Вал	84.51.01.023	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0029	07	Полумуфта мод=6, зуб=25	84.11.02.043	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0030	03	Гидроцилиндр	84.43.00.640	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0031	02	Гидроцилиндр	84.43.00.650	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0032	01	Гидроцилиндр	84.43.00.660	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0034	10	Гидроцилиндр	84.43.00.680	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0035	09	Гидроцилиндр	84.43.00.690	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6	
31 4922 0036	08	Винт	84.43.03.192	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0037	07	Вал	84.33.01.045	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0038	06	Шестерня	84.33.01.047	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0039	05	Колесо зубчатое	84.33.01.048	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0040	01	Вал-шестерня	84.33.01.049	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0041	00	Шестерня	84.33.01.051	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0042	10	Шестерня	84.33.01.053	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0043	09	Звезда	84.33.01.056	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0044	08	Вал	84.33.01.063	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0045	07	Вал	84.33.01.085	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0046	06	Полумуфта	84.33.01.093	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0047	05	Вал-шестерня	84.33.01.012	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0048	04	Вал-шестерня	84.33.01.014	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0049	03	Колесо коническое	84.33.01.015	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0050	10	Шестерня	84.33.01.084	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0051	09	Шестерня	84.33.01.077	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0052	08	Вал	84.33.01.341	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0053	07	Корпус фрикциона	84.33.01.343	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0054	06	Втулка	84.33.01.344	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0055	05	Шестерня	84.33.01.017	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0056	04	Вал	84.33.01.342	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0057	03	Венец зубчатый	84.33.01.171	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0058	02	Вал	84.33.01.003	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0059	01	Шестерня	84.33.01.004	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0060	08	Вал	84.33.01.182	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0061	07	Шестерня	84.33.01.008	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0062	06	Корпус коронки	185.03.00.010	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0063	05	Ось	22.20.01.017	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0064	04	Гидроцилиндр	32.01.01.033	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 0074	02	Гидроцилиндр	79.00.00.010	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0075	01	Гидроцилиндр	79.00.00.020	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0076	00	Гидроцилиндр	79.00.00.020-01	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0077	10	Венец $Z=80$, $M=4$	4ПУ-1-1-0007	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302

1	2	3	4	5	6
31 4922 0078	09	Обойма	4ПУ-1-1-0008	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0079	08	Шестерня Z=22, M=4	4ПУ-1-1-0012	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0080	04	Втулка Z=56, M=3	4ПУ-1-1-0013	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0081	03	Полоса	4ПУ-1-1-0027	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0082	02	Полоса	4ПУ-1-1-0029	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0083	01	Водило	4ПУ-1-1-02	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0084	00	Шестерня Z=20, M=6	4ПУ-1-1-0102	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0085	10	Водило	4ПУ-1-1-0501	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0086	09	Шестерня Z=28, M=4	4ПУ-1-1-0502	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0087	08	Шестерня Z=12, M=6	4ПУ-1-0505	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0088	07	Вал	4ПУ-44.01.001	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0089	06	Звездочка в сборе	4ПУ-2-1-14-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0090	02	Вал-шестерня Z=22, M=7	4ПУ-2-1-0101	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0091	01	Кривошип	4ПУ-2-1-03-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0092	00	Колесо коническое	4ПУ-2-1-0202	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0093	10	Лапа левая	4ПУ-12.01.041	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0094	09	Кулиса лапы левая	4ПУ-12.01.042	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0095	08	Лапа правая	4ПУ-12-01.061	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0096	07	Кулиса лапы правая	4ПУ-12.01.062	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0097	06	Цепь скребковая	4ПУ-12-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0098	05	Скребок	4ПУ-12-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0099	04	Болт специальный	4ПУ-12-03	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0100	06	Гидроцилиндр	79.13.00.030	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0101	05	Гидроцилиндр	79.13.00.030-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0102	04	Сектор	4ПУ-3-01.11	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0103	03	Кольцо	4ПУ-3-09.02	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0104	02	Звезда	4ПУ-3-30-01.01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0105	01	Колесо храповое	4ПУ-3-30.04.01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4822 0106	00	Корпус фрикциона	4ПУ-3-30-0601	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0107	10	Втулка	4ПУ-3-30-0603	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0108	09	Вал	4ПУ-3-30-06-04	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0109	08	Полумуфта	4ПУ-3-30-09-03	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0110	04	Ролик	4ПУ-3-30-14-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0111	03	Вал	4ПУ-17.02.002	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302

1	2	3	4	5	6
31 4922 0112	02	Звездочка	4ПУ-7.30.005	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0113	01	Рукав-деталь Ø 32Р-2	79.53.00.001	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0114	00	Рукав-деталь Ø 32Р-2	79.53.00.002	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0115	10	Вал	22.10.18.016	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0116	09	Вал	22.08.02.007	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0117	08	Вал-шестерня	22.53.42.017	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0118	07	Вал-шестерня	22.55.03.003	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0119	06	Шестерня	23.01.01.074	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0120	02	Шестерня	23.01.01.075	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0121	01	Шестерня	23.01.01.073	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0122	00	Колесо зубчатое	23.02.01.063	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0123	10	Колесо зубчатое	23.02.01.061	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0124	09	Колесо зубчатое	23.02.01.060	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0125	08	Колесо зубчатое M=5, Z=60	23.02.01.058	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0126	07	Колесо зубчатое	23.02.04.064	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0127	06	Шестерня M=5, Z=17	23.03.02.007	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0128	05	Колесо зубчатое	23.04.01.032	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0129	04	Шестерня	23.04.01.033	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0130	00	Колесо коническое M=5, Z=64	23.17.01.002	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0131	10	Шестерня M=6, Z=12	23.19.01.002	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0132	09	Диск ведомый	26.03.01.001	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0133	08	Диск ведущий	26.05.02.001	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0134	07	Пружина	30.02.01.160	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0135	06	Рукав	31.11.02.048	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0136	05	Рукав	31.11.02.004	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0137	04	Гидроцилиндр	32.01.02.136	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0138	03	Гидроцилиндр	32.01.02.137	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0139	02	Венец Z=54, M=6	4ПУ-1-1-0002	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 0150	07	Вал	91.11.01.003	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 0151	06	Вал-шестерня Z=14, M=8	ПКЗМ-1-5-0301	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 0152	05	Шестерня	ПКЗМ-1-5-0302	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106

1	2	3	4	5	6
31 4922 0153	04	Шестерня Z=40, M=6	ПКЗМ-1-5-0202-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0154	03	Вал	ПК2М-1-5-0401	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0155	02	Шестерня	ПКЗМ-1-5-0402	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0156	01	Полумуфта	ПКЗМ-1-5-0405	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0157	00	Направляющая	91.25.00.001-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0158	10	Направляющая	91.25.00.002-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0159	09	Направляющая	91.25.00.003-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0160	05	Направляющая	91.25.00.005-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0161	04	Направляющая	91.25.00.006-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0162	03	Направляющая	91.25.00.007-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0163	02	Направляющая	91.25.00.011-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0164	01	Звезда в сборе	91.25.01.020	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0165	00	Шестерня	91.14.01.013	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0166	10	Вал-шестерня	91.14.01.014	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0167	09	Втулка	91.24.00.009	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0168	08	Вал	91.14.01.006	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0169	07	Колесо M=10, Z=31	91.14.01.007	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0170	03	Вал фрикциона	91.14.20.000	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0171	02	Шестерня	91.14.20.006	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0172	01	Скребок	90.25.00.190-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0173	00	Гидроцилиндр	91.33.00.020	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0174	10	Гидроцилиндр	91.33.00.030	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0175	09	Полумуфта	91.13.02.032	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0176	08	Цепь гусеничная	91.33.00.400	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0177	07	Червяк	ПКЗ-3-1-0604	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0178	06	Колесо зубчатое Z=35, M=4	ПКЗМ-10-7-0101	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0179	05	Колесо зубчатое	ПК-3-3-1-0107	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0180	01	Звезда	ПКЗ-3-1-0114-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0181	00	Вал	ПКЗ-3-1-0117	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0182	10	Втулка	ПКЗ-3-1-0119	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0183	09	Колесо зубчатое	ПКЗ-3-1-0301	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0184	08	Колесо червячное	ПКЗ-3-1-05	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106

1	2	3	4	5	6
31 4922 0185	07	Шестерня М=4, Z=18	ПКЗМ-10-7-0201	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0186	06	Гидроцилиндр 100×125 1 СТП 40-71	91.25.00.010	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0187	05	Звездочка	ПКЗМ-8-1-0010	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0188	04	Направляющая	91.35.02.001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0189	03	Направляющая	91.35.02.002	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0190	10	Направляющая	91.35.02.003	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0191	09	Направляющая	91.35.02.004	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0192	08	Направляющая левая	91.35.03.001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0193	07	Направляющая	91.35.04.001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0194	06	Направляющая	91.35.04.001-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0195	05	Направляющая	91.35.04.002	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0196	04	Вал фрикциона	91.14.20.001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0197	03	Шестерня	91.14.20.006	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0198	02	Фиксатор	КУ.01.00.050	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0199	01	Стопор	КУ.01.00.004	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0200	03	Вал-шестерня	22.50.01.001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 0201	02	Шестерня Z=17, M=6	23.03.05.013	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6001	06	Втулка	У38.11.07.064	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6002	05	Забурник М56×3	ГПКС-02.03.001-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6003	04	Вал	ГПКС-11.02.002	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6004	03	Полумуфта	ГПКС.31.03.002	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6005	02	Колесо коническое	ГПКС-32.07.003	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6006	01	Уплотнение специальное	ГПКС-32.07.004	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6007	00	Диск	ГПКС-32.07.010	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6008	10	Вал-шестерня	ГПКС.43.01.035	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6009	09	Шестерня	ГПКС.43.01.036	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6010	05	Корпус	ГПКС-51.00.050	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6011	04	Вал входной	ГПКС-81.00.003	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6012	03	Колесо	ГПКС-81.00.018	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6013	02	Шестерня	ГПКС-81.00.019	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6014	01	Диск правый	ГПКС-81.00.020	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6015	00	Диск левый	ГПКС-81.00.020-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6
31 4922 6016	10	Вал входной	ГПКС-81.00.023	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6017	09	Муфта	84.11.02.043	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6018	08	Втулка	84.14.07.026	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6019	07	Вал	84.14.07.265	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6020	03	Барабан	84.20.08.400	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6021	02	Кольцо лабиринтное	84.32.03.019-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6022	01	Кронштейн	84.32.09.042	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6023	00	Кронштейн	84.32.09.043	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6024	10	Лист пружинный	84.34.00.003-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6025	09	Комплект э/ч	84.34.03.480	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6026	08	Корпус балансира	84.43.00.409	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6027	07	Корпус балансира	84.43.00.409-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6028	06	Фланец	84.43.01.177	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6029	05	Гидрозамок	32.02.01.042	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6030	01	Полумуфта	84.51.00.249	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6031	00	Стакан	ГПКВ-00.03.210	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6032	10	Лапа правая	84.61.00.001	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6033	09	Лапа левая	84.61.00.002	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6034	08	Звезда	ГПКВ-00.00.052	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6035	07	Полумуфта	ГПКВ-00.03.067	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6036	06	Вал-шестерня Z=16, M=6	84.11.01.223	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6037	05	Пружина тарельчатая	ГПКВ-33.01.003	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6038	04	Звено скребковое	ГПКН-00.00.260	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6039	03	Цепь скребковая	84.24.05.000	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6040	02	Кольцо стопорное	КТ-00.00.004	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6041	01	Палец	22.20.24.027	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6042	08	Гидроцилиндр	32.01.02.129	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6043	07	Гидроцилиндр	32.01.02.148	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6044	06	Гидроцилиндр	32.01.02.172	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6045	05	Гидроцилиндр	32.01.02.173	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6046	04	Трак	50.01.01.018	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6047	03	Гидроцилиндр 125×530	1СТП 39-71	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6048	02	Гидроцилиндр 80×500	1СТП 40-71	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6	
31 4922 6049	01	Гидроцилиндр 125×100	2СТП 41-71	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6050	08	Гидроцилиндр 125×100	4СТП 41-71	Комбайн	ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6051	07	Вал	4ПУ-1-2-0005	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6052	06	Втулка	4ПУ-2-1-0017	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6053	05	Вал	4ПУ-7-0015	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6054	04	Шестерня М=5, Z=44	4ПУ-7-2-0209	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6055	03	Втулка	21.06.17.002	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6056	02	Вал	22.10.03.017	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6057	01	Гидроцилиндр	32.01.02.085	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6058	00	Гидроцилиндр	32.01.02.089	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6059	10	Гидроцилиндр 125×390×136	2СТП 38-71	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6060	06	Гидроцилиндр 125×390×136	4СТП 38-71	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6061	05	Водило	4ПУ-1-1-02-01	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6062	04	Лапа левая в сборе	4ПУ-2-1-04	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6063	03	Лапа правая в сборе	4ПУ-2-1-06	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6064	02	Блок-шестерня	4ПУ-3-30-0904	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6065	01	Венец М=3, Z=61	4ПУ-8-1-0008	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6066	00	Шестерня М=3, Z=17	4ПУ-8-1-0009	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6067	10	Шестерня М=3, Z=22	4ПУ-8-1-0015	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6068	09	Венец	4ПУ-8-1-0018	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6069	08	Шестерня	4ПУ-8-1-0019	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6070	04	Шестерня М=2, Z=23	4ПУ-8-1-0020	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6071	03	Шестерня М=4, Z=22	4ПУ-11.07.021	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6072	02	Втулка	4ПУ-12.07.031	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6073	01	Вал	4ПУ-12.07.032	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6074	00	Блок-шестерня	4ПУ-23.03.091	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6075	10	Скребок	4ПУ-28.00.001	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6076	09	Вал	4ПУ-44.02.001	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6077	08	Полумуфта	91.11.02.008	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6078	07	Корпус коронки	КТ.02.00.010	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6079	06	Диск	26.01.01.003-02	Комбайн	4ПУ	31 4221 0302

1	2	3	4	5	6
31 4922 6080	06	Диск	26.07.01.001-05	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6081	01	Вал-шестерня Z=10, M=1	ПКЗ-3-1-0302	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6082	00	Вал-шестерня Z=14, M=8	ПКЗ-3-1-0401	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6083	10	Вал	ПКЗ-5-1-0205-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6084	09	Вал-шестерня	ПКЗМ-1-5-0201	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6085	08	Часть приемная	ПКЗМ-8-3	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6086	07	Желоб правый	ПКЗМ-8-4-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6087	06	Желоб левый	ПКЗМ-8-5-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6088	05	Колоесо цилиндрическое	ПКЗМ-10-02.010	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6089	04	Вал	ПКЗМ-11-02-004	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6091	10	Полумуфта	91.33.00.095	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6092	09	Звездочка	ПКЗР-35.01.005	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6093	08	Втулка	КУ-09-00-001	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6094	07	Привязка униф. кор.	КУ.29.00.000	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6095	06	Шестерня Z=17, M=5	23.03.05.004	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6096	05	Гидроцилиндр	32.01.02.090	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6097	04	Гидроцилиндр	32.01.02.091	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6098	03	Гидроцилиндр	32.01.02.110	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6099	02	Гидроцилиндр 100×280	1СТП39-71	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6100	04	Гидроцилиндр 125×450	1СТП39-71	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6102	02	Трак	50.01.01.018-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 6103	01	Трак	50.01.01.012-02	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6104	00	Вал	84.11.02.038	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6105	10	Вал	84.33.01.002	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6106	09	Скребок	84.14.00.016	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6108	07	Муфта	84.51.02.028	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6109	06	Цепь траковая	ГПКС.63.00.000	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6110	02	Трак	50.01.01.012-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6111	01	Комплект з/ч	84.43.01.880	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6112	00	Комплект з/ч	84.43.01.890	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6113	10	Цепь скребковая	4ПУ-28.00.000	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 6114	09	Забурник	ПКЗ-1-4-0002	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106

1	2	3	4	5	6
31 4922 6115	08	Цапфа передняя	ПКЗ-3-7-0001-02	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6116	07	Цапфа задняя	ПКЗ-3-7-0002-02	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6117	06	Барабан прив.	ПКЗ-5-1-08	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6118	05	Втулка	ПКЗМ-8-1-0101	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6119	04	Шестерня Z=46, M=5	ПКЗМ-8-1-0102	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6120	00	Вал-шестерня Z=14, M=6	ПКЗМ-8-1-0104	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6121	10	Колесо цилиндрическое Z=40, M=6	ПКЗМ-8-1-0202	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6122	09	Вал-шестерня Z-12, M-8	ПКЗМ-8-1-0207-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6123	08	Вал	ПКЗМ-8-1-0301-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6124	07	Шестерня Z=27, M=8	ПКЗМ-8-1-0302-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6125	06	Направляющая	ПКЗМ-18-13-009	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 6126	05	Вал	84.51.02.226	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 6150	05	Звезда Z=8	K56M-0205A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6151	04	Вал	K56M-0216A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6152	03	Вал	K56M-0902	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6153	02	Шестерня M=3, Z=69	K56M-0904A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6154	01	Вал-шестерня M=3, Z=18	K56M-0905A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6155	00	Муфта	K56M-0914A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6156	10	Муфта зубч. M=6, Z=30	K56M-0942	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6157	09	Колесо зубч. M=6, Z=30	K56M-0943	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6158	08	Вал	K56M-0948	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6159	07	Звездочка	K56M-0951-1	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6160	03	Полумуфта M=3, Z=36	K-56M-0958-01	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6161	02	Колесо зубчатое M=8, Z=30	K56M-0961	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6162	01	Колесо зубч. M=8	K56M-0964	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6163	00	Муфта зубч. M=6, Z=25	K56M-0967	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6164	10	Колесо зубч. M=6, Z=25	K56M-0968	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6165	09	Колесо косозубое M=6	K56M-0979	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6166	08	Вал-шестерня M=8, Z=15	K56M-0988	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6167	07	Полумуфта	K56M-0992-3	Комбайн K-56MГ	31 4134 0062

1	2	3	4	5	6
31 4922 6170	01	Кольцо вращающ.	К56М-1-05	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6171	00	Кольцо не вращающ.	К56М-1-06	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6172	10	Водило	К56М-1-1501	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6173	09	Водило	К56М-1-1502	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6174	08	Вал	К56М-1-1503-01	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6175	07	Ось	К56М-1-1510	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6176	06	Полумфта М=3, Z=36	К56М-1-1513	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6177	05	Шестерня М=5, Z=24	К56М-1-1514	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6178	04	Шестерня М=5, Z=17	К56М-1-1515	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6179	03	Венец М=5, Z=60	К56М-1-1516	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6180	10	Ось	К56М-1-1517	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6181	09	Шестерня М=8, Z=15	К56М-1-1526	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6183	07	Венец М=8, Z=49	К56М-1-1534	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6184	06	Вал червячный	К56М-0229А	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6185	05	Колесо червячное	К56М-2-23А	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6186	04	Колесо зубчатое	К56М-2-2812	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6188	02	Вал	К56М-2-2815	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6189	01	Вал-шестерня М=14	К56М-2-2823	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6190	08	Колесо зубчатое М=10	К56М-2-2824	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6191	07	Вал	К56М-2-2827	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6192	06	Колесо зубчатое М=14, Z=19	К56М-2-2828	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6193	05	Шестерня М=4, Z=17	К56М-2-2840	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6194	04	Звезда	К56М-2-3301-01	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6195	03	Накладка	К56М-3-0003-02	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6196	02	Вал	К56М-0101001	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 6197	01	Шестерня коническая	К56М-1603	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6198	00	Вал	К56М-1604	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6199	10	Звездочка	К56М-1606Б	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6200	01	Вал	К56М-1611А	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6201	00	Колесо конич. М=8, Z=33	К56М-1613	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6202	10	Вал-шестерня М=10, Z=12	К56М-1650	Комбайн К-56М	31 4134 0061
31 4922 6203	09	Шестерня М=10, Z=20	К56М-1651	Комбайн К-56М	31 4134 0061

1	2	3	4	5	6
31 4922 6204	08	Шестерня M=10, Z=18	K56M-1652	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6205	07	Шестерня M=10, Z=21	K56M-1653	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6206	06	Цель грузчика	K56M-20	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6207	05	Звездочка	K56M-6008-1	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6208	04	Вал с втулкой	K56M-63A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6209	03	Венец зубчатый	K56M-77A	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6210	10	Звезда обводная	K56M-84	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6211	09	Колесо цилиндр, 4	K56MG-2-0801	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6212	08	Кронштейн левый	MAK56-0003	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6213	07	Кронштейн правый	MAK56-0004	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6214	06	Полумуфта	23.12.52.001	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6215	05	Гидроцилиндр	32.01.02.093	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6215	05	Гидроцилиндр	32.01.02.093	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6217	03	Гидроцилиндр	32.01.02.095	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 6218	02	Гидроцилиндр	32.01.02.126	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6219	01	Дроссель одностор.	32.09.03.003	Комбайн K-56MG	31 4134 0062
31 4922 6220	08	Гидроцилиндр 80X800	1СТП41-71	Комбайн K-56M	31 4134 0061
31 4922 7001	02	Барабан	84.20.11.140	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7001	02	Барабан	84.20.11.140	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7001	02	Барабан	84.20.11.140	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7002	01	Барабан	84.20.11.140-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7002	01	Барабан	84.20.11.140-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7002	01	Барабан	84.20.11.140-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7003	00	Колесо M=8, Z=35	84.20.07.031	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7003	00	Колесо M=8, Z=35	84.20.07.031	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7003	00	Колесо M=8, Z=35	84.20.07.031	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7004	10	Полумуфта	84.34.03.281	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7004	10	Полумуфта	84.34.03.281	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7004	10	Полумуфта	84.34.03.281	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7005	09	Обойма	84.34.03.282	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7005	09	Обойма	84.34.03.282	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302

1	2	3	4	5	6
31 4922 7005	09	Обойма	84.34.03.282	Комбайны ГПК	31 4221 0600
31 4922 7006	08	Шайба	84.34.03.283	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7006	08	Шайба	84.34.03.283	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7006	08	Шайба	84.34.03.283	Машина 2ГНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7007	07	Корпус коронки	185.02.00.010	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7007	07	Корпус коронки	185.02.00.010	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 7008	06	Забурник М56Х3 левый	ГПКС.02.03.001	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4922 7008	06	Забурник М56Х3 левый	ГПКС.02.03.001	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7008	06	Забурник М56Х3 левый	ГПКС.02.03.001	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7008	06	Забурник М56Х3 левый	ГПКС.02.03.001	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7009	05	Кулак	КТ.01.00.006	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7009	05	Кулак	КТ.01.00.006	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7009	05	Кулак	КТ.01.00.006	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 7009	05	Кулак	КТ.01.00.006	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4922 7009	05	Кулак	КТ.01.00.006	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7010	01	Забурник М56Х2 левый	КУ-02.01.000	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7010	01	Забурник М56Х2 левый	КУ-02.01.000	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 7010	01	Забурник М56Х2 левый	КУ-02.01.000	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7010	01	Забурник М56Х2 левый	КУ-02.01.000	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7011	00	Втулка	У38.11.00.067	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7011	00	Втулка	У38.11.00.067	Комбайн ПК-3Р	31 4221-0106
31 4922 7011	00	Втулка	У38.11.00.067	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 7011	00	Втулка	У38.11.00.067	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4922 7011	00	Втулка	У38.11.00.067	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7013	09	Венец Z=56, M=3	ПКЗМ-1-2-003	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7013	09	Венец Z=56, M=3	ПКЗМ-1-2-003	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7014	08	Полумуфта	4ПУ-3-30-1101	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7014	08	Полумуфта	4ПУ-3-30-1101	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7015	07	Полумуфта	4ПУ-3-1-4102	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7015	07	Полумуфта	4ПУ-3-1-4102	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7016	06	Барабан	84.20.07.030	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4922 7016	06	Барабан	84.20.07.030	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302

1	2	3	4	5	6
31 4922 7016	06	Барабан	84.20.07.030	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7017	05	Барабан	84.20.07-030-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7017	05	Барабан	84.20.07-030-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7017	05	Барабан	84.20.07-030-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7018	04	Корпус коронки	КУ.06.01.000	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7018	04	Корпус коронки	КУ.06.01.000	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7019	03	Кулак	КУ.01.01.007	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7019	03	Кулак	КУ.01.01.007	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7020	10	Кольцо стопорное	КТ.01.00.004	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7020	10	Кольцо стопорное	КТ.01.00.004	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7020	10	Кольцо стопорное	КТ.01.00.004	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7021	09	Вал	22.03.01.021	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7021	09	Вал	22.03.01.021	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7021	09	Вал	22.03.01.021	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7022	08	Вал	22.10.01.004	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7022	08	Вал	22.10.01.004	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7022	08	Вал	22.10.01.004	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7023	07	Шестерня	23.01.01.020	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7023	07	Шестерня	23.01.01.020	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7023	07	Шестерня	23.01.01.020	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7024	06	Шестерня	23.01.01.021	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7024	06	Шестерня	23.01.01.021	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7024	06	Шестерня	23.01.01.021	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7025	05	Колесо зубчатое М=6, Z=34	23.02.01.008	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7025	05	Колесо зубчатое М=6, Z=34	23.02.01.008	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7025	05	Колесо зубчатое М=6, Z=34	23.02.01.008	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113

1	2	3	4	5	6
31 4922 7026	04	Колесо зубчатое М=6, Z=34	23.02.01.009	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7026	04	Колесо зубчатое М=5, Z=44	23.02.01.009	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7027	03	Шестерня М=5, Z=17	23.03.02.034	Машина 2ПНБ-2У (с предопр. лебедкой)	31 4241 2118
31 4922 7027	03	Шестерня М=5, Z=17	23.03.02.034	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7028	02	Муфта зубчатая М=3, Z=28	23.11.01.023	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7028	02	Муфта зубчатая М=3, Z=28	23.11.01.023	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7029	01	Муфта М=6, Z=18	23.13.03.019	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7029	01	Муфта М=6, Z=18	23.13.03.019	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4922 7030	08	Диск	26.01.01.003	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7030	08	Диск	26.01.01.003	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7030	08	Диск	26.01.01.003	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7031	07	Диск	26.01.01.003-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7031	07	Диск	26.01.01.003-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7031	07	Диск	26.01.01.003-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7031	07	Диск	26.01.01.003-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7031	07	Диск	26.01.01.003-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7032	06	Диск	26.01.02.001-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7032	06	Диск	26.01.02.001-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7032	06	Диск	26.01.02.001-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7033	05	Диск	26.05.01.001-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7033	05	Диск	26.05.01.001-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6
31 4922 7033	05	Диск	26.05.01.001-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7034	04	Диск	26.07.01.001-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7034	04	Диск	26.07.01.001-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7034	04	Диск	26.07.01.001-01	Комбайн ПК-ЗР	31 4221 0106
31 4922 7034	04	Диск	26.07.01.001-01	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7034	04	Диск	26.07.01.001-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7035	03	Рукав	31.11.02.005	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7035	03	Рукав	31.11.02.005	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7035	03	Рукав	31.11.02.005	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4922 7036	02	Рукав	31.11.02.024	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4922 7036	02	Рукав	31.11.02.024	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7036	02	Рукав	31.11.02.024	Комбайн К-56МГ	31 4134 0062
31 4922 7037	01	Рукав	31.11.02.025	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4922 7037	01	Рукав	31.11.02.025	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7037	01	Рукав	31.11.02.025	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4922 7038	00	Гидроцилиндр	31.01.01.022	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 7038	00	Гидроцилиндр	31.01.01.022	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 7039	10	Трак	50.01.01.013	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 7039	10	Трак	50.01.01.013	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4922 9001	05	Комплект з/ч	84.34.03.470	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4922 9001	05	Комплект з/ч	84.34.03.470	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4922 9001	05	Комплект з/ч	84.34.03.470	Конвейер С-53, длина 50 м	31 4241 2111
31 4922 9002	04	Пружина	ГПК2.11.03.107	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4922 9002	04	Пружина	ГПК2.11.03.107	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

31 4924 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К МАШИНАМ ПОГРУЗОЧНЫМ ШАХТНЫМ

31 4924 0001	09	Червяк	НБ1М-05.04.133	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0002	08	Шестерня	НБ1М-06.02.239Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0003	07	Вал-шестерня	НБ1М-06.02.241Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021

1	2	3	4	5	6
31 4924 0004	06	Шестерня	НБ1М-06.02.242Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0005	05	Шестерня	НБ1М-06.02.243Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0006	04	Шестерня	НБ1М-06.02.244Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0007	03	Шестерня двойная	НБ1М-06-02.245Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0008	02	Колесо	НБ1М-06.02.246Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0009	01	Колесо зубчатое	НБ1М-06.02.247Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0010	08	Шестерня	НБ1М-06.02.248Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0011	07	Шпindelь	НБ1М-06.02.251Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0012	06	Крышка	НБ1М-06.02.255Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0013	05	Хвостовик	НБ1М-06.02.258Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0014	04	Вал	НБ1М-06.02.267Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0015	03	Патрон	НБ1М-06.02.278Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0016	02	Гидроцилиндр	НБ1М-06.04.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0017	01	Вал	НБ1М-15.02.628Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0018	00	Гидроцилиндр	НБ1М-15.03.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0019	10	Гидроцилиндр	1СТП40-71125Х120	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 0151	07	Вал	МПУ1.17.00.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0152	06	Звездочка	МПУ1.17.02.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0153	05	Звездочка	МПУ1.26.00.004	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0154	04	Вал	МПУ1.26.00.013	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0155	03	Барaban тормозной	МПУ1.28.00.014	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0156	02	Вал	ППМ4У.02.02.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0157	01	Вал-шестерня	ППМ4У.02.03.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0158	00	Лента тормоза	ППМ4У.03.00.080	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0159	10	Ролик нижний	ППМ4У.06.40.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0160	06	Полумуфта вала	ППМ4У.04.00.005	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 0161	05	Полумуфта	ППМ4У.02.00.016	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 6001	07	Ролик	1ПНБ2.03.68.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 6002	06	Полумуфта	23.11.49.045	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 6003	05	Ролик	2ПНБ2-11.22.000	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 6004	00	Вилка	1ПНБ2.12.83.290	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113

1	2	3	4	5	6
31 4924 6005	03	Скребок	1ПНБ2.14.05.011	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 6006	02	Скребок	2ПНБ-2-13.12.124	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 1213
31 4924 6007	01	Вкладыш	НБ1М-05.00.008-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 1213
31 4924 6009	09	Рейка	НБ1М-15.00.747-01	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 1213
31 4924 7001	03	Ролик	1ПНБ2.01.84.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7001	03	Ролик	1ПНБ2.01.84.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7001	03	Ролик	1ПНБ2.01.84.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7001	03	Ролик	1ПНБ2.01.84.000	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7002	02	Вал-полумуфта	1ПНБ2.01.23.080	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7003	01	Вал-шестерня	1ПНБ2.01.39.111	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7004	00	Вал	1ПНБ2.01.45.127	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7004	00	Вал	1ПНБ2.01.45.127	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7004	00	Вал	1ПНБ2.01.45.127	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7004	00	Вал	1ПНБ2.01.45.127	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7005	10	Звезда	1ПНБ2.01.46.128	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7005	10	Звезда	1ПНБ2.01.46.128	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7005	10	Звезда	1ПНБ2.01.46.128	Комбайн ГПКС	31 4221 0608

1	2	3	4	5	6
31 4924 7005	10	Звезда	1ПНБ2.01.46.128	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7006	09	Водило	1ПНБ2.21.00.048	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7007	08	Гидроцилиндр	1ПНБ2.02.78.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7007	08	Гидроцилиндр	1ПНБ2.02.78.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7007	08	Гидроцилиндр	1ПНБ2.02.78.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7007	08	Гидроцилиндр	1ПНБ2.02.78.000	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7008	07	Муфта роторная	1ПНБ2.02.01.003-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7008	07	Муфта роторная	1ПНБ2.02.01.003-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7008	07	Муфта роторная	1ПНБ2.02.01.003-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7008	07	Муфта роторная	1ПНБ2.02.01.003-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7009	07	Вал-шестерня	1ПНБ2.02.07.039	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7009	07	Вал-шестерня	1ПНБ2.02.07.039	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7009	07	Вал-шестерня	1ПНБ2.02.07.039	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7009	07	Вал-шестерня	1ПНБ2.02.07.039	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7010	02	Колесо коническое	1ПНБ2.02.09.042	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7010	02	Колесо коническое	1ПНБ2.02.09.042	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7010	02	Колесо коническое	1ПНБ2.02.09.042	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7010	02	Колесо коническое	1ПНБ2.02.09.042	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7011	01	Колесо	1ПНБ2.02.09.043	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7011	01	Колесо	1ПНБ2.02.09.043	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7011	01	Колесо	1ПНБ2.02.09.043	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Крепёж 1М87УМП	31 4143 0284

1	2	3	4	5	6
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Крепь 2М87УМА	31 4143 0243
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
31 4924 7012	06	Крышка	1ММ7Э.30.31.027	Крепь 1М8800.00.000	31 4143 0311
31 4924 7013	10	Звезда	1ПНБ2.02.35.151	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7013	10	Звезда	1ПНБ2.02.35.151	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7013	10	Звезда	1ПНБ2.02.35.151	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7013	10	Звезда	1ПНБ2.02.35.151	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 2ПНБ-2	31 4241 2113
				(сн/о)	
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7014	09	Пружина	1ПНБ2.22.00.022	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7015	08	Обойма	1ПНБ2.02.80.204	Машина 2ПНБ-2	31 4241 2113
				(сн/о)	
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 2ПНБ-2	31 4241 2113
				(сн/о)	
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	

1	2	3	4	5	6
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7016	07	Муфта	1ПНБ2.02.81.198-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7017	06	Вал	1ПНБ2.02.92.313	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7018	05	Диск нажимной	1ПНБ2.02.92 013	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7019	04	Серьга в сборе	1ПНБ2.03.04.070	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7019	04	Серьга в сборе	1ПНБ2.03.04.070	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7019	04	Серьга в сборе	1ПНБ2.03.04.070	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7019	04	Серьга в сборе	1ПНБ2.03.04.070	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7020	00	Звено цепи	1ПНБ2.03.04.100	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7020	00	Звено цепи	1ПНБ2.03.04.100	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7020	00	Звено цепи	1ПНБ2.03.04.100	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7020	00	Звено цепи	1ПНБ2.03.04.100	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021

1	2	3	4	5	6
31 4924 7020	00	Звено цепи	1ПНБ2.03.04.100	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7021	10	Звезда	1ПНБ2.01.45.126	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7021	10	Звезда	1ПНБ2.01.45.126	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7022	09	Вал	22.06.05.007	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7023	08	Вал	22.10.09.033-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7023	08	Вал	22.10.09.033-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7023	08	Вал	22.10.09.033-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7023	08	Вал	22.10.09.033-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7024	07	Вал	22.11.03.048	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7024	07	Вал	22.11.03.048	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7024	07	Вал	22.11.03.048	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7024	07	Вал	22.11.03.048	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7025	06	Палец	22.20.24.026	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7025	06	Палец	22.20.24.026	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7025	06	Палец	22.20.24.026	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7025	06	Палец	22.20.24.026	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7025	06	Палец	22.20.24.026	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7026	05	Шестерня	23.01.04.087	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012

1	2	3	4	5	6
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7027	04	Колесо	23.04.04.021	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7028	03	Колесо	23.04.04.022	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7029	02	Шестерня	23.07.21.016	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 2ПНБ-2 (сн/о)	31 4241 2113
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 1ПНБ-2Б	31 4241 2111
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7030	09	Полумуфта	23.12.02.002	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021

1	2	3	4	5	6
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 2ПНБ-2 (с/о)	31 4241 2113
31 4924 7031	08	Венец	23.13.01.012	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7032	07	Гидроцилиндр	32.01.01.019	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7032	07	Гидроцилиндр	32.01.01.019	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7032	07	Гидроцилиндр	32.01.01.019	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7032	07	Гидроцилиндр	32.01.01.019	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7033	06	Гидроцилиндр	32.01.02.084	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7033	06	Гидроцилиндр	32.01.02.084	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7033	06	Гидроцилиндр	32.01.02.084	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7033	06	Гидроцилиндр	32.01.02.084	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 2ПНБ-2 (с/о)	31 4241 2113
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7034	05	Кольцо	35.01.01.013	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7035	04	Кольцо	35.01.01.042	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7035	04	Кольцо	35.01.01.042	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7035	04	Кольцо	35.01.01.042	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7035	04	Кольцо	35.01.01.042	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7036	03	Трак	50.01.01.017-02	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7036	03	Трак	50.01.01.017-02	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7036	03	Трак	50.01.01.017-02	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7036	03	Трак	50.01.01.017-02	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7036	03	Трак	50.01.01.017-02	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7037	02	Гидроцилиндр	32.01.01.022	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7037	02	Гидроцилиндр	32.01.01.022	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012

1	2	3	4	5	6
31 4924 7037	02	Гидроцилиндр	32.01.01.022	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7037	02	Гидроцилиндр	32.01.01.022	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7038	01	Планка	1ПНБ2.03.66.208	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7038	01	Планка	1ПНБ2.03.66.208	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7038	01	Планка	1ПНБ2.03.66.208	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7038	01	Планка	1ПНБ2.03.66.208	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7039	10	Диск	1ПНБ2.01.73.000-02	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7039	10	Диск	1ПНБ2.01.73.000-02	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7039	10	Диск	1ПНБ2.01.73.000-02	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7040	06	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7040	06	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7040	06	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7041	05	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7041	05	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7041	05	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7042	04	Цепь скребковая	1ПНБ2.03.04.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7042	04	Цепь скребковая	1ПНБ2.03.04.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7042	04	Цепь скребковая	1ПНБ2.03.04.000	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7043	03	Звено скребковое	1ПНБ2.23.12.010	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7043	03	Звено скребковое	1ПНБ2.23.12.010	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7043	03	Звено скребковое	1ПНБ2.23.12.010	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7044	02	Ролик	1ПНБ2.03.49.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7044	02	Ролик	1ПНБ2.03.49.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7044	02	Ролик	1ПНБ2.03.49.000	Конвейер П-80	31 4243 0012
31 4924 7045	01	Ролик	1ПНБ2.13.13.000	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7045	01	Ролик	1ПНБ2.13.13.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7045	01	Ролик	1ПНБ2.13.13.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7046	00	Рама промежуточная	1ПНБ2.13.02.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7046	00	Рама промежуточная	1ПНБ2.13.02.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7046	00	Рама промежуточная	1ПНБ2.13.02.000	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7047	10	Кольцо	35.01.01.009	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7047	10	Кольцо	35.01.01.009	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7047	10	Кольцо	35.01.01.009	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116

1	2	3	4	5	6
31 4924 7048	09	Трак	50.01.01.013-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7048	09	Трак	50.01.01.013-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7048	09	Трак	50.01.01.013-01	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7049	08	Звезда	1ПНБ2.01.46.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7049	08	Звезда	1ПНБ2.01.46.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7049	08	Звезда	1ПНБ2.01.46.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4343 0012
31 4924 7050	04	Лапа	1ПНБ2.01.12.056	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7050	04	Лапа	1ПНБ2.01.12.056	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7050	04	Лапа	1ПНБ2.01.12.056	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7051	03	Диск	1ПНБ2.11.08.000	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7051	03	Диск	1ПНБ2.11.08.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7051	03	Диск	1ПНБ2.11.08.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7052	02	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7052	02	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7052	02	Кулиса правая	1ПНБ2.01.12.057-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7053	01	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7053	01	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7053	01	Кулиса левая	1ПНБ2.01.13.067-01	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7054	00	Втулка	1ПНБ2.01.45.125	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7054	00	Втулка	1ПНБ2.01.45.125	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7054	00	Втулка	1ПНБ2.01.45.125	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7055	10	Керпус левый	1ПНБ2.01.09.051-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7055	10	Керпус левый	1ПНБ2.01.09.051-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7055	10	Керпус левый	1ПНБ2.01.09.051-01	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7056	09	Рама нагребающей части	1ПНБ2.21.15.000-01	Конвейер П-80	31 4343 0012
31 4924 7056	09	Рама нагребающей части	1ПНБ2.21.15.000-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7056	09	Рама нагребающей части	1ПНБ2.21.15.000-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7057	08	Кронштейн	1ПНБ2.02.00.109	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7057	08	Кронштейн	1ПНБ2.02.00.109	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7057	08	Кронштейн	1ПНБ2.02.00.109	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7058	07	Цепь скребковая	1ПНБ2.23.08.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7058	07	Цепь скребковая	1ПНБ2.23.08.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116

1	2	3	4	5	6
31 4924 7058	07	Цепь скребковая	1ПНБ2.23.08.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7059	06	Лист пружинный	1ПНБ2.03.08.007	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7059	06	Лист пружинный	1ПНБ2.03.08.007	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7059	06	Лист пружинный	1ПНБ2.03.08.007	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7060	02	Ролик	1ПНБ2.33.03.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7060	02	Ролик	1ПНБ2.33.03.000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7060	02	Ролик	1ПНБ2.33.03.000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7061	01	Лист пружинный	1ПНБ2.13.00.233	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7061	01	Лист пружинный	1ПНБ2.13.00.233	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7061	01	Лист пружинный	1ПНБ2.13.00.233	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7062	00	Скребок	1ПНБ2.03.66.207-02	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7062	00	Скребок	1ПНБ2.03.66.207-02	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7062	00	Скребок	1ПНБ2.03.66.207-02	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7063	10	Гидроцилиндр	32.01.01.018	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7063	10	Гидроцилиндр	32.01.01.018	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7063	10	Гидроцилиндр	32.01.01.018	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7064	09	Гидроцилиндр	32.01.01.020	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7064	09	Гидроцилиндр	32.01.01.020	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7064	09	Гидроцилиндр	32.01.01.020	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7070	01	Колесо коническое	2ПНБ2.01.03.035	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохранителем, лебедкой)	
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохранителем, лебедкой)	
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7071	00	Корпус правый	2ПНБ2.01.03.036-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116

1	2	3	4	5	6
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7072	10	Втулка	2ПНБ2.01.05.097-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7073	09	Вал	2ПНБ2.01.23.140-02	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7074	08	Стакан	2ПНБ2.01.23.141-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7075	07	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.25.131	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7076	06	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.26.138	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7076	06	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.26.138	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7076	06	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.26.138	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7076	06	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.26.138	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7076	06	Вал-шестерня	2ПНБ2.01.26.138	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012

1	2	3	4	5	6
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7077	05	Полумуфта	2ПНБ2.02.21.162	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7078	04	Шестерня двойная	2ПНБ2.02.23.158	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7078	04	Шестерня двойная	2ПНБ2.02.23.158	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7078	04	Шестерня двойная	2ПНБ2.02.23.158	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7078	04	Шестерня двойная	2ПНБ2.02.23.158	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7078	04	Шестерня двойная	2ПНБ2.02.23.158	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 1ПНБ2Б	31 4243 0012
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7079	03	Вал	2ПНБ2.02.24.107	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7080	10	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.108	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7081	09	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.24.110	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113

1	2	3	4	5	6
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7082	08	Втулка	2ПНБ2.02.24.113	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7083	07	Корпус фрикциона	2ПНБ2.02.24.114	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7084	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.02.27.130	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7085	05	Вал	2ПНБ2.02.34.136	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7086	04	Шестерня	2ПНБ2.02.34.137	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7087	03	Шестерня М=6, Z=45	2ПНБ2.02.34.139	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7088	02	Полумуфта	2ПНБ2.11.51.076	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7089	01	Шестерня-полумуфта	2ПНБ2.11.51.077	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7089	01	Шестерня-полумуфта	2ПНБ2.11.51.077	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7089	01	Шестерня-полумуфта	2ПНБ2.11.51.077	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7089	01	Шестерня-полумуфта	2ПНБ2.11.51.077	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7089	01	Шестерня-полумуфта	2ПНБ2.11.51.077	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7090	08	Шестерня	2ПНБ2.12.06.345	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7091	07	Сухарь	2ПНБ2.12.10.215	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Комбайны ГПК	31 4221 0600
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина-1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7092	06	Пружина	2ПНБ2.12.57.119	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7093	05	Пружина	2ПНБ2.12.57.120	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7094	04	Ролик	2ПНБ2.12.75.176	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7094	04	Ролик	2ПНБ2.12.75.176	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7094	04	Ролик	2ПНБ2.12.75.176	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7094	04	Ролик	2ПНБ2.12.75.176	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116

1	2	3	4	5	6
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7095	03	Ролик	2ПНБ2.12.75.176-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Ковбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7096	02	Винт	2ПНБ2.12.75.2000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7097	01	Ролик	2ПНБ2.12.75.225	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7097	01	Ролик	2ПНБ2.12.75.225	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7097	01	Ролик	2ПНБ2.12.75.225	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7097	01	Ролик	2ПНБ2.12.75.225	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7098	00	Ролик	2ПНБ2.12.75.225-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7099	10	Вал-фланец	2ПНБ2.13.15.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4143 0021
31 4924 7099	10	Вал-фланец	2ПНБ2.13.15.000	Машина 2ПНБ-2У	31 4241 2118
				(с предохран. лебедкой)	
31 4924 7099	10	Вал-фланец	2ПНБ2.13.15.000	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7099	10	Вал-фланец	2ПНБ2.13.15.000	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7100	01	Корпус-фрикциона	2ПНБ2.13.38.211	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7100	01	Корпус-фрикциона	2ПНБ2.13.38.211	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7100	01	Корпус-фрикциона	2ПНБ2.13.38.211	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113

1	2	3	4	5	6
31 4924 7100	01	Корпус-фрикциона	2ПНБ2.13.38.211	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7100	01	Корпус-фрикциона	2ПНБ2.13.38.211	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7101	00	Пружина	2ПНББ2.13.38.212	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7102	10	Пружина	2ПНБ2.13.38.213	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7103	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.13.53.152	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7103	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.13.53.152	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7103	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.13.53.152	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7103	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.13.53.152	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7103	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.13.53.152	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7104	08	Колесо коническое М=8, Z=28	2ПНБ2.13.54.153	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7104	08	Колесо коническое М=8, Z=28	2ПНБ2.13.54.153	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7104	08	Колесо коническое М=8, Z=28	2ПНБ2.13.54.153	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7104	08	Колесо коническое М=8, Z=28	2ПНБ2.13.54.153	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7104	08	Колесо коническое М=8, Z=28	2ПНБ2.13.54.153	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7105	07	Звено скребковое	2ПНБ2.33.15.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021

1	2	3	4	5	6
31 4924 7105	07	Звено скребковое	2ПНБ2.33.15.000	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7105	07	Звено скребковое	2ПНБ2.33.15.000	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7105	07	Звено скребковое	2ПНБ2.33.15.000	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7106	06	Вал фрикциона	2ПНБ2.33.18.063	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7106	06	Вал фрикциона	2ПНБ2.33.18.063	Комбайн 4ПУ	31 4221 0302
31 4924 7106	06	Вал фрикциона	2ПНБ2.33.18.063	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7106	06	Вал фрикциона	2ПНБ2.33.18.063	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7106	06	Вал фрикциона	2ПНБ2.33.18.063	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7107	05	Гидроцилиндр	32.01.01.025	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7107	05	Гидроцилиндр	32.01.01.025	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7107	05	Гидроцилиндр	32.01.01.025	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7107	05	Гидроцилиндр	32.01.01.025	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7108	04	Гидрозамок	32.02.01.031	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7109	03	Кольцо	35.01.01.016	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 7110	10	Трак	50.01.01.016	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7110	10	Трак	50.01.01.016	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7110	10	Трак	50.01.01.016	Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106
31 4924 7110	10	Трак	50.01.01.016	Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071

1	2	3	4	5	6
31 4924 7111	09	Гидрозамок	32.02.01.030	Комбайн ГПКС	31 4221 0608
31 4924 7111	09	Гидрозамок	32.02.01.030	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7111	09	Гидрозамок	32.02.01.030	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7112	08	Гидрозамок	32.02.01.040	Машина 2ПНБ-2Б	31 4143 0021
31 4924 7112	08	Гидрозамок	32.02.01.040	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7113	07	Гидрозамок	32.02.01.041	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7113	07	Гидрозамок	32.02.01.041	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7114	06	Шестерня	НБ-3.02.02.047	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7114	06	Шестерня	НБ-3.02.02.047	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7115	05	Шестерня	НБ-3.02.02.048	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7115	05	Шестерня	НБ-3.02.02.048	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7116	04	Шестерня двойная	НБ-3.02.02.051	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7116	04	Шестерня двойная	НБ-3.02.02.051	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7117	03	Вал	НБ-3.02.02.052	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7117	03	Вал	НБ-3.02.02.052	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7118	02	Вал	НБ-3.02.02.053	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7118	02	Вал	НБ-3.02.02.053	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7119	01	Патрон	НБ-3.02.33.060	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7119	01	Патрон	НБ-3.02.33.060	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7120	08	Шестерня	НБ-3.02.33.187	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7120	08	Шестерня	НБ-3.02.33.187	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7121	07	Шестерня	НБ-3.02.33.188	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7121	07	Шестерня	НБ-3.02.33.188	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7121	07	Шестерня	НБ-3.02.33.188	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7122	06	Хвостовик	НБ-3.02.33.191	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7122	06	Хвостовик	НБ-3.02.33.191	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7123	05	Гидроцилиндр	НБ1М.03.04.000Х	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7123	05	Гидроцилиндр	НБ1М.03.04.000Х	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7124	04	Гидроцилиндр	НБ1М.03.05.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7124	04	Гидроцилиндр	НБ1М.03.05.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7125	03	Колесо червячное	НБ1М.05.11.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7125	03	Колесо червячное	НБ1М.05.11.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7125	03	Колесо червячное	НБ1М.05.11.000	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504
31 4924 7126	02	Гидроцилиндр	НБ1М.05.13.000	Установка БУА-ЗС	31 4535 1504

1	2	3	4	5	6
31 4924 7126	02	Гидроцилиндр	НБ1М.05.13.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7126	02	Гидроцилиндр	НБ1М.05.13.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7127	01	Гидроцилиндр	НБ1М.08.00.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7127	01	Гидроцилиндр	НБ1М.08.00.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7127	01	Гидроцилиндр	НБ1М.08.00.000	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7128	00	Гидроцилиндр	НБ1М.12.03.000	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7128	00	Гидроцилиндр	НБ1М.12.03.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7128	00	Гидроцилиндр	НБ1М.12.03.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7129	10	Рейка	НБ1М-05.00.097	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7129	10	Рейка	НБ1М-05.00.097	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7129	10	Рейка	НБ1М-05.00.097	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7130	06	Шестерня	НБ1М.05.00.101	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7130	06	Шестерня	НБ1М.05.00.101	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7130	06	Шестерня	НБ1М.05.00.101	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7131	05	Цапфа	НБ1М.06.01.173	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7131	05	Цапфа	НБ1М.06.01.173	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7131	05	Цапфа	НБ1М.06.01.173	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7132	04	Крышка	НБ1М-06.02.255-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7132	04	Крышка	НБ1М-06.02.255-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7132	04	Крышка	НБ1М-06.02.255-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7133	03	Вал	НБ1М-15.00.628-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7133	03	Вал	НБ1М-15.00.628-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7133	03	Вал	НБ1М-15.00.628-01	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7134	02	Колесо зубчатое	НБ1М.15.04.648	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7134	02	Колесо зубчатое	НБ1М.15.04.648	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7134	02	Колесо зубчатое	НБ1М.15.04.648	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7135	01	Вал-шестерня	НБ1М.15.04.649	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7135	01	Вал-шестерня	НБ1М.15.04.649	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7135	01	Вал-шестерня	НБ1М.15.04.649	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7136	00	Червяк	НБ1М.15.16.682	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7136	00	Червяк	НБ1М.15.16.682	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7136	00	Червяк	НБ1М.15.16.682	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7137	10	Корпус левый	2ПНБ2.01.04.047-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7137	10	Корпус левый	2ПНБ2.01.04.047-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7137	10	Корпус левый	2ПНБ2.01.04.047-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7138	09	Лапа правая	2ПНБ2.01.07.062	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7138	09	Лапа правая	2ПНБ2.01.07.062	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7138	09	Лапа правая	2ПНБ2.01.07.062	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7139	08	Кулиса правая	2ПНБ2.01.07.063-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7139	08	Кулиса правая	2ПНБ2.01.07.063-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7139	08	Кулиса правая	2ПНБ2.01.07.063-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7140	04	Кулиса левая	2ПНБ2.01.08.074-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7140	04	Кулиса левая	2ПНБ2.01.08.074-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7140	04	Кулиса левая	2ПНБ2.01.08.074-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7141	03	Лапа левая	2ПНБ2.01.08.075	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7141	03	Лапа левая	2ПНБ2.01.08.075	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7141	03	Лапа левая	2ПНБ2.01.08.075	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7142	02	Ролик	2ПНБ2.01.01.011	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7142	02	Ролик	2ПНБ2.01.01.011	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7142	02	Ролик	2ПНБ2.01.01.011	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7143	01	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.21.164	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7143	01	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.21.164	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7143	01	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.21.164	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7144	00	Колесо	2ПНБ2.02.23.156	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7144	00	Колесо	2ПНБ2.02.23.156	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7144	00	Колесо	2ПНБ2.02.23.156	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7145	10	Колесо цилиндрическое	2ПНБ2.02.23.159	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7145	10	Колесо цилиндрическое	2ПНБ2.02.23.159	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7145	10	Колесо цилиндрическое	2ПНБ2.02.23.159	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7146	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.36.151	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7146	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.36.151	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7146	09	Вал-шестерня	2ПНБ2.02.36.151	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7147	08	Шестерня	2ПНБ2.10.01.001	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7147	08	Шестерня	2ПНБ2.10.01.001	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7147	08	Шестерня	2ПНБ2.10.01.001	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7148	07	Кольцо	2ПНБ2.11.03.059	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7148	07	Кольцо	2ПНБ2.11.03.059	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7148	07	Кольцо	2ПНБ2.11.03.059	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7149	06	Втулка	2ПНБ2.11.24.036-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7149	06	Втулка	2ПНБ2.11.24.036-01	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7149	06	Втулка	2ПНБ2.11.24.036-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7150	02	Диск в сборе	2ПНБ2.11.80.000	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7150	02	Диск в сборе	2ПНБ2.11.80.000	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7150	02	Диск в сборе	2ПНБ2.11.80.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7151	01	Диск	2ПНБ2.11.80.000-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7151	01	Диск	2ПНБ2.11.80.000-01	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7151	01	Диск	2ПНБ2.11.80.000-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7152	00	Вал	2ПНБ2.12.06.346	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 7152	00	Вал	2ПНБ2.12.06.346	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7152	00	Вал	2ПНБ2.12.06.346	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7153	10	Шестерня	2ПНБ2.12.30.314	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7153	10	Шестерня	2ПНБ2.12.30.314	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем, лебедкой)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7153	10	Шестерня	2ПНБ2.12.30.314	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7154	09	Обойма	2ПНБ2.12.38.367	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7154	09	Обойма	2ПНБ2.12.38.367	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7154	09	Обойма	2ПНБ2.12.38.367	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7155	08	Муфта	2ПНБ2.12.56.150	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7155	08	Муфта	2ПНБ2.12.56.150	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7155	08	Муфта	2ПНБ2.12.56.150	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7156	07	Фланец	2ПНБ2.12.57.122	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7156	07	Фланец	2ПНБ2.12.57.122	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7156	07	Фланец	2ПНБ2.12.57.122	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7157	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.12.73.040	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7157	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.12.73.040	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7157	06	Колесо зубчатое	2ПНБ2.12.73.040	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7158	05	Вал	2ПНБ2.12.73.041	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7158	05	Вал	2ПНБ2.12.73.041	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7158	05	Вал	2ПНБ2.12.73.041	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7159	04	Звезда	2ПНБ2.12.73.042	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7159	04	Звезда	2ПНБ2.12.73.042	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7159	04	Звезда	2ПНБ2.12.73.042	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7160	00	Полоса пружинная	2ПНБ2.13.00.002	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7160	00	Полоса пружинная	2ПНБ2.13.00.002	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7160	00	Полоса пружинная	2ПНБ2.13.00.002	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7161	10	Пружина	2ПНБ2.13.05.084	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7161	10	Пружина	2ПНБ2.13.05.084	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7161	10	Пружина	2ПНБ2.13.05.084	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7162	09	Вал промежуточный	2ПНБ2.13.06.000	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7162	09	Вал промежуточный	2ПНБ2.13.06.000	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7162	09	Вал промежуточный	2ПНБ2.13.06.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7163	08	Цепь скребковая	2ПНБ2.13.12.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7163	08	Цепь скребковая	2ПНБ2.13.12.000	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7163	08	Цепь скребковая	2ПНБ2.13.12.000	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7164	07	Вал фрикциона	2ПНБ2.13.38.097-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7164	07	Вал фрикциона	2ПНБ2.13.38.097-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7164	07	Вал фрикциона	2ПНБ2.13.38.097-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7165	05	Звезда	2ПНБ2.13.86.220-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7165	05	Звезда	2ПНБ2.13.86.220-01	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7165	05	Звезда	2ПНБ2.13.86.220-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7166	04	Вал	2ПНБ2.13.86.221	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7166	04	Вал	2ПНБ2.13.86.221	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7166	04	Вал	2ПНБ2.13.86.221	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7167	03	Вал	22.01.04.001	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7167	03	Вал	22.01.04.001	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7167	03	Вал	22.01.04.001	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7168	02	Вал	22.08.01.001	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118
31 4924 7168	02	Вал	22.08.01.001	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7168	02	Вал	22.08.01.001	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7169	01	Гидроцилиндр	32.01.01.023	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7169	01	Гидроцилиндр	32.01.01.023	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем)	31 4241 2118

1	2	3	4	5	6
31 4924 7169	01	Гидроцилиндр	32.01.01.023	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7170	08	Гидроцилиндр	31.01.01.024	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7170	08	Гидроцилиндр	31.01.01.024	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7170	08	Гидроцилиндр	31.01.01.024	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7171	07	Гидроцилиндр	32.01.01.026	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7171	07	Гидроцилиндр	32.01.01.026	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7171	07	Гидроцилиндр	32.01.01.026	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7172	06	Гидроцилиндр	32.01.01.028	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7172	06	Гидроцилиндр	32.01.01.028	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7172	06	Гидроцилиндр	32.01.01.028	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7173	05	Гидроцилиндр	32.01.01.037	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7173	05	Гидроцилиндр	32.01.01.037	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7173	05	Гидроцилиндр	32.01.01.037	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7174	04	Гидроцилиндр	32.01.01.038	Машина 2ПНБ-2У (с предохран. лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 7174	04	Гидроцилиндр	32.01.01.038	Машина 2ПНБ-2 (с н/о)	31 4241 2113
31 4924 7174	04	Гидроцилиндр	32.01.01.038	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7175	03	Ось	НБ1М-05.01.114	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 7175	03	Ось	НБ1М-05.01.114	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 7175	03	Ось	НБ1М-05.01.114	Установка БУА-3С	31 4535 1504
31 4924 7251	09	Пружина	ППМ2-1-00282	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7251	09	Пружина	ППМ2-1-00282	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7251	09	Пружина	ППМ2-1-00282	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7252	08	Пружина	ППМ-3-5-00113В	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7252	08	Пружина	ППМ-3-5-00113В	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7252	08	Пружина	ППМ-3-5-00113В	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7253	07	Вал-шестерня	ППМ4-2-0201В	Машина ППМ-4У	31 4241 1213

1	2	3	4	5	6
31 4924 7253	07	Вал-шестерня	ППМ4-2-0201В	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7253	07	Вал-шестерня	ППМ4-2-0201В	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7254	05	Вал-шестерня	ППМ4-2-0301А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7254	05	Вал-шестерня	ППМ4-2-0301А	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
31 4924 7255	05	Шестерня	ППМ4-2-0302А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7255	05	Шестерня	ППМ4-2-0302А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7255	05	Шестерня	ППМ4-2-0302А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7256	04	Шестерня	ППМ4-2-0402А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7256	04	Шестерня	ППМ4-2-0402А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7256	04	Шестерня	ППМ4-2-0402А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7257	03	Вал	ППМ4-2-0501А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7257	03	Вал	ППМ4-2-0501А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7258	02	Шестерня	ППМ4-2-0502А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7258	02	Шестерня	ППМ4-2-0502А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7258	02	Шестерня	ППМ4-2-0502А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7259	01	Лента тормоза передне-го хода	ППМ4-3-18	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7259	01	Лента тормоза передне-го хода	ППМ4-3-18	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7259	01	Лента тормоза передне-го хода	ППМ4-3-18	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7259	01	Лента тормоза передне-го хода	ППМ4-3-18	Конвейер ленточный ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
31 4924 7260	08	Лента тормоза заднего хода	ППМ4-3-2В	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151

1	2	3	4	5	6
31 4924 7260	08	Лента тормоза заднего хода	ППМ4-3-2В	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7260	08	Лента тормоза заднего хода	ППМ4-3-2В	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7261	07	Лента тормоза подъема ковша	ППМ4-4-18	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7261	07	Лента тормоза подъема ковша	ППМ4-4-18	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7261	07	Лента тормоза подъема ковша	ППМ4-4-18	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7262	06	Пружина тарельчатая	ППМ4-9-0005	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7262	06	Пружина тарельчатая	ППМ4-9-0005	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7262	06	Пружина тарельчатая	ППМ4-9-0005	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7263	05	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7263	05	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7263	05	Зубчатый венец	ППМ4-17-0202А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7264	04	Полумуфта мотора	ППМ4М-0035	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7264	04	Полумуфта мотора	ППМ4М-0035	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7264	04	Полумуфта мотора	ППМ4М-0035	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7265	03	Полумуфта	ПМ4М-2-0008А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7265	03	Полумуфта	ПМ4М-2-0008А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7265	03	Полумуфта	ПМ4М-2-0008А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7266	02	Полумуфта	ППМ4М-2-0016	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7266	02	Полумуфта	ППМ4М-2-0016	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7266	02	Полумуфта	ППМ4М-2-0016	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151

1	2	3	4	5	6
31 4924 7267	01	Звездочка	ППМ4М-2-00237	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7267	01	Звездочка	ППМ4М-2-00237	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7267	01	Звездочка	ППМ4М-2-00237	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7268	00	Звездочка	ППМ4М-2-00255	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7268	00	Звездочка	ППМ4М-2-00255	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7268	00	Звездочка	ППМ4М-2-00255	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7269	10	Полумуфта зубчатая	ППМ4М-7В-0013	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7269	10	Полумуфта зубчатая	ППМ4М-7В-0013	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7269	10	Полумуфта зубчатая	ППМ4М-7В-0013	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7270	06	Колесо коническое	ППМ4М-7Д-0003Э	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7270	06	Колесо коническое	ППМ4М-7Д-0003Э	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7270	06	Колесо коническое	ППМ4М-7Д-0003Э	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7271	05	Вал-шестерня	ППМ4М-7Д-0004Д	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7271	05	Вал-шестерня	ППМ4М-7Д-0004Д	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7271	05	Вал-шестерня	ППМ4М-7Д-0004Д	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7272	04	Колесо зубчатое	ППМ4М-7Д-0006Д	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7272	04	Колесо зубчатое	ППМ4М-7Д-0006Д	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7272	04	Колесо зубчатое	ППМ4М-7Д-0006Д	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7273	03	Ритцель	ППМ4М-7Д-0101Э	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7273	03	Ритцель	ППМ4М-7Д-0101Э	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7273	03	Ритцель	ППМ4М-7Д-0101Э	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7274	02	Полумуфта	ППМ4М.17.0016А	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7274	02	Полумуфта	ППМ4М.17.0016А	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153

1	2	3	4	5	6
31 4924 7274	02	Полумуфта	ППМ4М.17.0016А	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7275	01	Шкив тормозной	ППМ4М-17-010Г	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7275	01	Шкив тормозной	ППМ4М-17-010Г	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7275	01	Шкив тормозной	ППМ4М-17-010Г	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7276	00	Шкив тормозной	ППМ4М-17-0201	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7276	00	Шкив тормозной	ППМ4М-17-0201	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7276	00	Шкив тормозной	ППМ4М-17-0201	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7277	10	Пружина	ППМ4Э.05.00.008	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7277	10	Пружина	ППМ4Э.05.00.008	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7277	10	Пружина	ППМ4Э.05.00.008	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7278	09	Стрела	ППМ4Э.05.01.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7278	09	Стрела	ППМ4Э.05.01.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7278	09	Стрела	ППМ4Э.05.01.000	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7279	08	Ковш	ППМ4Э.05.02.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7279	08	Ковш	ППМ4Э.05.02.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7280	04	Вал ведущего барабана	ППМ4Э.06.12.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7280	04	Вал ведущего барабана	ППМ4Э.06.12.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7280	04	Вал ведущего барабана	ППМ4Э.06.12.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7281	03	Корпус ведущего барабана	ППМЭ.06.12.010	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7281	03	Корпус ведущего барабана	ППМЭ.06.12.010	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7281	03	Корпус ведущего барабана	ППМЭ.06.12.010	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153

1	2	3	4	5	6
31 4924 7282	02	Ролик футерованный	ППМ4Э.06.20.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7282	02	Ролик футерованный	ППМ4Э.06.20.000	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7282	02	Ролик футерованный	ППМ4Э.06.20.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7283	01	Ролик	ППМ4Э.06.30.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7283	01	Ролик	ППМ4Э.06.30.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7283	01	Ролик	ППМ4Э.06.30.000	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7283	01	Ролик	ППМ4Э.06.30.000	Конвейер ленточный ЛТП180 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4924 7284	00	Вал	ППМ4Э.07.01.031	Конвейер ленточный ЛТП180 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4924 7284	00	Вал	ППМ4Э.07.01.031	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7284	00	Вал	ППМ4Э.07.01.031	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7284	00	Вал	ППМ4Э.07.01.031	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7285	10	Обойма зубчатая	ППМ4Э.07.01.032	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7285	10	Обойма зубчатая	ППМ4Э.07.01.032	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7285	10	Обойма зубчатая	ППМ4Э.07.01.032	Конвейер ленточный ЛТП180 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4924 7286	09	Муфта зубчатая	ППМ4Э.07.01.034	Конвейер ленточный ЛТП180 дл. 800 м	31 4342 0225
31 4924 7286	09	Муфта зубчатая	ППМ4Э.07.01.034	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7286	09	Муфта зубчатая	ППМ4Э.07.01.034	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7286	09	Муфта зубчатая	ППМ4Э.07.01.034	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7287	08	Полускат задний	ППМ4Э.11.01.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213

1	2	3	4	5	6
31 4924 7287	08	Полускат задний	ППМ4Э.11.01.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7287	08	Полускат задний	ППМ4Э.11.01.000	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7288	07	Полускат передний	ППМ4Э.11.02.000	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7288	07	Полускат передний	ППМ4Э.11.02.000	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7288	07	Полускат передний	ППМ4Э.11.02.000	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7289	06	Пружина	ППМ4Э.15.00.021	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7289	06	Пружина	ППМ4Э.15.00.021	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7289	06	Пружина	ППМ4Э.15.00.021	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7290	02	Пружина	ППМ4Э.15.00.025	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7290	02	Пружина	ППМ4Э.15.00.025	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7290	02	Пружина	ППМ4Э.15.00.025	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 10223
31 4924 7291	01	Шестерня солнечная	ППМ4Э.17.00.003	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7291	01	Шестерня солнечная	ППМ4Э.17.00.003	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7291	01	Шестерня солнечная	ППМ4Э.17.00.003	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7292	00	Вал	ППМ4Э.17.00.031	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7292	00	Вал	ППМ4Э.17.00.031	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7293	10	Шестерня сателлитная	ППМ4Э.17.01.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7293	10	Шестерня сателлитная	ППМ4Э.17.01.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7293	10	Шестерня сателлитная	ППМ4Э.17.01.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7294	09	Звездочка	ППМ4Э.17.03.003	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7294	09	Звездочка	ППМ4Э.17.03.003	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7295	08	Диск	ППМ4Э.17.05.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213

1	2	3	4	5	6
31 4924 7296	08	Диск	ППМ4Э.17.05.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7296	08	Диск	ППМ4Э.17.05.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7296	07	Водило	ППМ4Э.17.06.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7296	07	Водило	ППМ4Э.17.06.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7297	06	Вал	ППМ4Э.18.00.021	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7297	06	Вал	ППМ4Э.18.00.021	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7297	06	Вал	ППМ4Э.18.00.021	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7298	05	Водило	ППМ4Э.18.02.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7298	05	Водило	ППМ4Э.18.02.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7298	05	Водило	ППМ4Э.18.02.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7299	04	Барабан	ППМ4Э.18.04.001	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7299	04	Барабан	ППМ4Э.18.04.001	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7299	04	Барабан	ППМ4Э.18.04.001	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7300	06	Букса	1ППН5.00.11.020	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7300	06	Букса	1ППН5.00.11.020	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7300	06	Букса	1ППН5.00.11.020	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7301	01	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина 1ППН-5П	31 4241 1153
31 4924 7301	01	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7301	01	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7301	01	Полумуфта	1ЛТ80.20.00.003	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4242 0222
31 4924 7302	04	Полускат задний К=750	ППМ4Э.11.01.000-01	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7302	04	Полускат задний К=750	ППМ4Э.11.01.000-01	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7302	04	Полускат задний К=750	ППМ4Э.11.01.000-01	Машина ППМ-4У	31 4241 1212

1	2	3	4	5	6
31 4924 7303	03	Полускат задний К=600	ППМ4Э.11.01.000-02	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7303	03	Полускат задний К=600	ППМ4Э.11.01.000-02	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
31 4924 7303	03	Полускат задний К=600	ППМ4Э.11.01.000-02	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7304	02	Полускат передний К=750	ППМ4Э.11.02.000-01	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7304	02	Полускат передний К=750	ППМ4Э.11.02.000-01	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 7304	02	Полускат передний К=750	ППМ4Э.11.02.000-01	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
31 4924 7305	01	Полускат передний К=600	ППМ4Э.11.02.000-02	Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151
31 4924 7305	01	Полускат передний К=600	ППМ4Э.11.02.000-02	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
31 4924 7305	01	Полускат передний К=600	ППМ4Э.11.02.000-02	Машина ППМ-4У	31 4241 1213
31 4924 9001	06	Штанга	НБ-3.02.00.045	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 9001	06	Штанга	НБ-3.02.00.045	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 9002	05	Гидроцилиндр	НБ-3.02.04.000	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 9002	05	Гидроцилиндр	НБ-3.02.04.000	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 9005	02	Домкрат тормоза	1ПНБ2-02.81.100-01	Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021
31 4924 9005	02	Домкрат тормоза	1ПНБ2-02.81.100-01	Машина 2ПНБ-2 (с п/о)	31 4241 2113
31 4924 9005	02	Домкрат тормоза	1ПНБ2-02.81.100-01	Машина 2ПНБ-2У (с предохранителем лебедкой)	31 4241 2118
31 4924 9021	02	Гидроцилиндр	32.01.01.032	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 9021	02	Гидроцилиндр	32.01.01.032	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 9021	02	Гидроцилиндр	32.01.01.032	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111
31 4924 9022	01	Водило	1ПНБ2-26.00.048-01	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116
31 4924 9022	01	Водило	1ПНБ2-26.00.048-01	Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
31 4924 9022	01	Водило	1ПНБ2-26.00.048-01	Машина 1ПНБ-2	31 4241 2111

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
31 4913 Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды	11
31 4914 Детали и узлы к комплексам и механизированным крепям для очистных работ в угольных шахтах	118
31 4915 Детали и узлы к машинам для гидрошахт	172
31 4916 Детали и узлы к машинам врубовым и врубоनावалочным	173
31 4917 Детали и узлы к крепям индивидуальным для очистных работ	179
31 4919 Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам, насосным станциям, передвижникам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам	190
31 4922 Детали и узлы к комбайнам проходческим	209
31.4924 Детали и узлы к машинам погрузочным шахтным	225

Сдано в набор и подписано к печати 4.1.87. Формат 60×84¹/₁₆
Объем 16,25 п. л., усл. п. л. 15,11. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Бумага писчая. Заказ 10592. Тираж 1200.

Типография издательства «Ворошиловградская правда».
г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, 16.