



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" нояб 2017 г.

№ 1042/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

  
Х. Д. Мавляров

## Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели

### Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели.

2. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком, и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без последних).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

2.1. С прямолинейным симметричным раскроем.

2.2. С прямолинейным несимметричным раскроем.

2.3. С криволинейным раскроем.

2.4. С криволинейным особо сложным несимметричным раскроем.

3. В нормах сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в пределах рабочего помещения.

4. Расход верхнего обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом на отходы от 1,1 до 1,3 в зависимости от ширины материала и рисунка ткани. Стоимость материалов для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

5. Поправки к применению норм.

№ таблиц	Поправки и примечания
19-0101-8	5.1. Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-9	5.2. Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-17	5.3. Разборку старой обивки принимать по норме 19-0101-01
19-0101-18	5.4. Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков определяются отдельно. 5.5. При обивке плафонов применять к затратам труда коэффициент 1,25. 5.6. При работе с приставных лестниц применять к затратам труда коэффициент 1,15.
19-0101-19, 19-0101-20, 19-0101-21, 19-0101-22	5.7. Расход материала определяется по проекту.

**Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели**

**Таблица 19-0101-001. Разборка обивки мягкой музейной мебели**

**Состав работ:** 1. Удаление старых гвоздей.  
2. Снятие старого обивочного материала.  
3. Разборка подчерновых материалов.

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-001-1	Разборка жесткой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,11
19-0101-001-2	Разборка полумягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,93
19-0101-001-3	Разборка мягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,98

**Таблица 19-0101-002. Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах**

**Состав работ:** 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс".  
2. Обтяжка пружин лентой.  
3. Крепление пружин к ремням, фиксация их шпагатом в одной плоскости.  
4. Покрытие мешковиной и укрепление ее к верхней части пружин шпагатом, к деревянному каркасу гвоздями "Текс".  
5. Переборка и расщипка волоса и морской травы.  
6. Равномерная укладка волоса и травы по площади, натяжка мешковины серпянкой, выработка бортов с простежкой по вс площади.  
7. Подборка волоса и покрытие его тонким слоем ваты.  
8. Раскрой миткаля, покрытие поверхности, затяжка и крепление ее к деревянному каркасу гвоздями "Текс".

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-002-1	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	49,5
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

**Таблица 19-0101-003. Устройство ходового борта мягкого сиденья**

**Состав работ:** 1. Многократная перевязка каждого витка пружины шпагатом (шагом витка 1,5-2 см) по горизонтали с переходом от задне борта к переднему.  
2. Крепление шпагата на деревянном каркасе гвоздями.

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-003-1	Устройство ходового борта мягкого сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	29,04
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,2
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036

**Таблица 19-0101-004. Черновая обивка полумягкого сиденья**

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс"  
 2. Простежка всей поверхности шпагатом.  
 3. Переборка и расшивка волоса и морской травы, укладка их под шпагат ровным слоем.  
 4. Покрытие слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями.  
 5. Выработка бортов сиденья по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом.  
 6. Раскрой миткаля и обивка сиденья.

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-004-1</b>	<b>Черновая обивка полумягкого сиденья</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	31,08
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

**Таблица 19-0101-005. Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья**

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс"  
 2. Крупная стежка шпагатом всей площади с подбором мочала под шпагат.  
 3. Покрытие мешковиной с выработкой бортов по форме.  
 4. Раскладка волоса и ваты по всей поверхности, закрытие миткалью и крепление гвоздями к деревянному каркасу.

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-005-1</b>	<b>Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	20,13
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4
117-0139	Мочало	кг	1,5

**Таблица 19-0101-006. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины**

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой парусины и крепление к деревянному каркасу гвоздями "Текс".  
 2. Простежка поверхности шпагатом, расщипка волоса с подборкой под шпагат.  
 3. Покрытие внутренней поверхности мешковиной и крепление ее гвоздями.  
 4. Простежка поверхности с выборкой бортов по форме с подборкой волоса, покрытие ватой и миткалью с креплением гвоздями "Текс".

**Измеритель:** 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-006-1</b>	<b>Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	17,89
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

**Таблица 19-0101-007. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации**

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины, крепление ее гвоздями к деревянному каркасу.  
2. Простежка поверхности шпагатом "Макей" с подбором морской травы, покрытие ватой и их закреплением.  
3. Разметка, раскрой миткаля, ее крепление с натяжкой гвоздями "Текс" к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-007-1	<b>Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	22,88
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

**Таблица 19-0101-008. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой**

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по старой форме натуральной кожи и мешковины.  
2. Крепление мешковины, простежка шпагатом "Макей" по всей поверхности.  
3. Переборка, расщипка волоса.  
4. Закладка под шпагат волоса и слоя ваты, выравнивание поверхности спинки, покрытие мешковиной с креплением к каркасу.  
5. Обивка кожей с 2-х сторон гвоздями "Текс".  
6. Закрепление крепления кожаной лентой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-008-1	<b>Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,52
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1

**Таблица 19-0101-009. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров**

Состав работ: 1. Проглаживание ткани, разметка, раскрой, подгонка по месту с натяжкой.  
2. Крепление гвоздями "Текс" на деревянный каркас, посадка на клей тесьмы по месту крепления.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-009-1	<b>Обивка плюшем мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,01
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-2	<b>Обивка набивным шелком, штофом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,72
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-3	<b>Обивка реставрационной обивкой мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	12,21
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-4	<b>Обивка гобеленом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,86

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-5	Обивка кожей мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,74
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1

#### Таблица 19-0101-010. Стачивание шва

Состав работ: 1. Раскрой ткани с подгонкой рисунка.  
2. Сметка, стачивание шва на швейной машине.  
3. Разутюжка шва.

Измеритель: 1 м шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-010-1	Стачивание гладкой ткани прямым швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,22
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-2	Стачивание гладкой ткани криволинейным швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,26
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-3	Стачивание набивной ткани прямым швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,46
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-4	Стачивание набивной ткани криволинейным швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,55
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01

#### Таблица 19-0101-011. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

Состав работ: 1. Разметка, раскрой и подгонка по форме к размеру.  
2. Снятие мездры на половину толщины кожи по месту склейки (левой и правой стороны).  
3. Нанесение клея по месту склейки с укладкой под пресс склеенного шва.

Измеритель: 1 дм шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-011-1	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	дм	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,33
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,005

#### Таблица 19-0101-012. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

Состав работ: 1. Обмер периметра с разбивкой и разметкой на равные интервалы.  
2. Укрепление гвоздями обивки с предварительной наклейкой кожи.

Измеритель: 1 м

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-012-1	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,81
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,24

**Таблица 19-0101-013. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей для мебели**

- Состав работ:** 1. Заготовка шпагата.  
 2. Распаривание старых пуговиц для использования металлических пуговиц.  
 3. Протягивание шпагата в ушки пуговиц.  
 4. Выкраивание по шаблону кожи для обтягивания пуговиц.  
 5. Обтяжка пуговиц кожей.  
 6. Установка пуговиц с разметкой мест установки, продергиванием шпагата через черновую обивку и завязыванием на узле.

**Измеритель:** 10 пуговиц

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-013-1</b>	<b>Изготовление обтянутых кожей пуговиц для мебели</b>	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,33
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,003
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,12
<b>19-0101-013-2</b>	<b>Установка обтянутых кожей пуговиц для мебели</b>	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,4

**Таблица 19-0101-014. Размотка и обмотка пружин**

- Состав работ:** 1. Размотка пружин.  
 2. Обмотка пружин.

**Измеритель:** 15 пружин

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-014-1</b>	<b>Размотка пружин</b>	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,15
<b>19-0101-014-2</b>	<b>Обмотка пружин</b>	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2
	<i>Материалы</i>		
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,18

**Таблица 19-0101-016. Реставрация обивки дверей**

- Состав работ:** 1. Отмеривание и раскрой войлока и обивочного материала.  
 2. Обивка дверей войлоком, обивочным материалом и набивка тесьмы.  
 3. Приколачивание фасонными гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-016-1</b>	<b>Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с двух сторон</b>	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	21,96
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6x16 мм	кг	0,11
101-2373	Тесьма	м	57,6
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	12,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,12
117-9017	Обивочный материал	м2	12,9
509-9899	Масса материалов	т	0,013
<b>19-0101-016-2</b>	<b>Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с одной стороны</b>	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	13,03
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6x16 мм	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	24,8
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	5,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,06
117-9017	Обивочный материал	м2	5,6
509-9899	Масса материалов	т	0,006

**Таблица 19-0101-017. Оклеивание крышки стола сукном или сафьяном**

**Состав работ:** 1. Натягивание на филенки с временным креплением гвоздями.  
 2. Приклеивание с промазкой клеем и креплением штапиками по периметру.  
 3. Подрезка, снятие штапиков и удаление гвоздей временного крепления.

**Измеритель:** 1 м<sup>2</sup>

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>19-0101-017-1</b>	<b>Оклеивание крышки стола сукном</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	
6	разряд 2.00	чел.-ч	7,93
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01
101-9172	Сукно	м <sup>2</sup>	1,1
<b>19-0101-017-2</b>	<b>Оклеивание крышки стола сафьяном</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	
6	разряд 2.00	чел.-ч	13,41
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01