

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
56502—  
2015

---

# СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА НОВЫХ ЗДАНИЙ

## Оценка энергетической эффективности при проектировании

(ISO 23045:2008,  
NEQ)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2015 г. № 836-ст

4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 23045:2008 «Проектирование с учетом экологических требований. Руководящие указания по оценке энергетического КПД новых зданий» (ISO 23045:2008 «Building environment design — Guidelines to assess energy efficiency of new buildings», NEQ) в части используемой терминологии, применяемых методов и справочных данных

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	1
4 Основные нормативные положения .....	1
4.1 Общие положения .....	1
4.2 Методика оценки энергетической эффективности систем обеспечения микроклимата .....	2
Приложение А (справочное) Выделение тепловой энергии человеком .....	7
Приложение Б (справочное) Энергопотребление систем освещения .....	8
Приложение В (справочное) Энергопотребление оборудования .....	9
Приложение Г (справочное) Характеристики видов топлива .....	11

## Введение

Настоящий стандарт соответствует требованиям федеральных законов № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Стандарт содержит методические указания и процедуры расчета энергетических показателей инженерных решений в области проектирования окружающей среды здания и способы оценки их абсолютной и относительной энергетической эффективности. Кроме того, в документе представлены методы достижения энергоэффективности. Стандарт является одним из базовых стандартов для обоснования наиболее целесообразного с энергетической точки зрения варианта реализации энергосберегающих мероприятий в здании и выбора их оптимального сочетания. В стандарте использованы некоторые положения рекомендаций СТО 175 32043-001—2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий. Стандарт общественной организации — РНТО строителей».

## СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА НОВЫХ ЗДАНИЙ

## Оценка энергетической эффективности при проектировании

Environment design systems of new buildings. Energy efficiency assessment in the design

Дата введения — 2015—09—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и правила расчетов энергетической эффективности вариантов энергосберегающих мероприятий в зданиях и выбора наиболее целесообразного варианта реализации таких мероприятий.

Требования настоящего стандарта распространяются на жилые и общественные здания нового строительства и реконструируемые, а также на оборудование систем обеспечения микроклимата в данных зданиях.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ Р 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях  
СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01—85 Внутренний водопровод и канализация зданий  
СП 50.13330.2012 СНиП 23-02—2003 Тепловая защита зданий  
СП 131.13330.2012 СНиП 23-01—99\* Строительная климатология

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также по ГОСТ Р 30494, СП 50.13330, СП 60.13330, СП 131.13330.

## 4 Основные нормативные положения

### 4.1 Общие положения

Расчет энергетической эффективности вариантов энергосберегающих мероприятий в зданиях может быть осуществлен на стадии предпроектных проработок или на стадии проекта при установлении

уровня теплозащитных показателей ограждающих конструкций здания и разработке энергосберегающих мероприятий для обслуживаемых здание инженерных систем. При этом учитывают затраты тепловой и электрической энергии и воды на обеспечение жизнедеятельности здания системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС), на электроосвещение, работу электробытовых приборов и оргтехники, мусороудаление. Допускается принимать во внимание технологических потребителей энергии в качестве источников теплоступлений в здании. Результаты расчета используют для выбора целесообразного варианта проектного решения при его технико-экономическом обосновании.

## 4.2 Методика оценки энергетической эффективности систем обеспечения микроклимата

### 4.2.1 Выбор параметров внутреннего и наружного климата

Параметры внутреннего микроклимата в здании принимают по имеющимся санитарно-гигиеническим нормам в зависимости от категории основных функциональных помещений или их групп и требований заказчика к качеству обеспечения микроклимата при выполнении условий санитарно-гигиенической безопасности. При оценке уже принятого проектного решения данные параметры принимаются по рабочему проекту, при расчете энергоэффективности на стадии проекта и (или) при предварительных многовариантных расчетах допускается выбирать единые значения по характерному (представительному) помещению.

В отопительный период устанавливают следующие параметры по ГОСТ Р 30494:

$t_{в}$  — расчетная температура внутреннего воздуха в рабочее время, °С;

$t_{в,нр\text{аб}}$  — минимально-допустимая температура внутреннего воздуха в нерабочее время, °С;

$\varphi_{в}$  — относительная влажность внутреннего воздуха в рабочее время, %.

В охлаждающий период устанавливают следующие параметры по ГОСТ Р 30494:

$t_{в,охл}$  — расчетная температура внутреннего воздуха в рабочее время, °С;

$\varphi_{в,охл}$  — относительная влажность внутреннего воздуха в рабочее время, %.

Расчетные параметры наружного климата принимают по СП 131.13330 в зависимости от района строительства и требований заказчика к качеству обеспечения микроклимата.

В отопительный период используют следующие параметры:

$t_{н,р}$  — расчетная температура наружного воздуха, °С, для проектирования наружных ограждений, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

$\varphi_{н}$  — относительная влажность наружного воздуха, %;

$t_{о,н}$  — средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

$Z_{о,н}$  — продолжительность отопительного периода, сут.

В охлаждающий период используют следующие параметры:

$t_{н,охл}$  — расчетная температура наружного воздуха, °С, для проектирования систем кондиционирования воздуха;

$I_{н,охл}$  — расчетная энтальпия наружного воздуха, кДж/кг, для проектирования систем кондиционирования воздуха.

### 4.2.2 Определение годового теплоснабжения системами отопления

При предварительных многовариантных расчетах годовое теплоснабжение, МВт · ч/г, оценивают по формуле

$$Q_{от}^g = \beta M \sum (n_i A_i / R_i) \cdot 10^{-3} + 0,33 M V_{от} K_{нр\text{аб}} k \cdot 10^{-3} - Q_{пост}^g, \quad (1)$$

где  $\beta$  — коэффициент запаса на добавочные потери теплоты и округление поверхности отопительных приборов рекомендуется принимать в пределах 1,1—1,13;

$M = 0,024 \cdot \text{ГСОП}$  — характеристика отопительного периода, тыс. К · ч (°С · ч), где ГСОП —  $(t_{в} - t_{о,н}) Z_{о,н}$  — градусо-сутки отопительного периода, К · сут (°С · сут).

В зданиях, где поддерживают пониженную температуру в нерабочее время, вместо  $t_{в}$  при расчете  $M$  для формулы (1) следует принимать условную внутреннюю температуру  $t_{в,усл} = [t_{в}(168 - z_{деж})k_{нат} + t_{в,нр\text{аб}}z_{деж}]/168$ , где 168 — число часов в неделе;  $z_{деж}$  — продолжительность функционирования системы отопления в дежурном режиме, часов в неделю;  $k_{нат} > 1$  — коэффициент напора, учитывающий повышенную теплоотдачу отопительных приборов в период напора;

$h$  — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по таблице 1;

Таблица 1

Ограждающие конструкции	Коэффициент $n$
1 Наружные стены и покрытия, перекрытия чердачные и над проездами, перекрытия над холодными подвалами и подпольями в Северной строительной-климатической зоне	1
2 Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов), перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительной-климатической зоне	0,9
3 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах	0,75
4 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли	0,6
5 Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли	0,4

$A_j$  и  $R_j$  — площадь,  $m^2$ , и сопротивление теплопередаче,  $m^2 \cdot K/Вт$ , соответственно ограждающих конструкций оболочки здания: наружных стен, окон, балконных дверей, перекрытия над неотапливаемым подвалом или техническим подпольем, пола по грунту, чердачного перекрытия или покрытия и др. Значения  $A_j$  и  $R_j$  принимают по проекту с учетом требований СП 50.13330.

$V_{от}$  — отапливаемый объем здания,  $m^3$ ,

$K_{р,раб}$  — средняя по зданию кратность воздухообмена для неорганизованного притока,  $ч^{-1}$ . При расчете по укрупненным показателям допускается принимать величину для жилых зданий и дошкольных учреждений по таблице 2, а для нежилых зданий — в диапазоне 0,2—0,5;

Таблица 2

Наименование здания	$K_{р,мех}$ , $ч^{-1}$	Наименование здания	$K_{р,мех}$ , $ч^{-1}$
Спортивные и зрелищные	3,3	Административные	1,33
Медицинские, предприятий бытового обслуживания	2,5	Магазины	1,2
Образовательные	2,2	Жилые ( $K_{р,мех}$ или $K_{р,е}$ )	0,67

Примечание —  $K_{р,е}$  — кратность воздухообмена естественной вентиляции;  $K_{р,мех}$  — то же, механической.

$k$  — коэффициент учета встречного теплового потока при естественном воздухообмене здания; принимается равным 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 — для окон и балконных дверей с отдельными переплетами и 1,0 — для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

$Q_{пост}^r$ , МВт · ч/г — теплопоступления в здание за отопительный период, учитываемые только при установке автоматических терморегуляторов у отопительных приборов или иных решениях по автоматическому регулированию поддержания заданной температуры помещения в зависимости от отклонения величины  $t_{в}$  от принятого уровня.

Величину  $Q_{пост}^r$ , МВт · ч/г, вычисляют по формуле

$$Q_{пост}^r = (Q_{ч}^r + Q_{с}^r + E z_{оп} / 365) \cdot k_{пост}, \quad (2)$$

здесь  $Q_{ч}^r$  и  $Q_{с}^r$  — теплопоступления от людей и солнечной радиации соответственно в течение отопительного периода, МВт · ч/г, определяемые по формулам:

$$Q_{ч}^r = q_{ч,я} n_{ч} \sum z_{ч} (z_{оп} / 7) \cdot 10^6; \quad Q_{с}^r = \sum (\tau_{окл} k_{отн} A_{окл} \cdot I_j / 3600), \quad (3)$$

где  $q_{ч,я}$  — удельные поступления явной теплоты от людей, Вт/чел., принимаемые в зависимости от параметров внутреннего микроклимата в здании и уровня физической нагрузки, указанного в приложении А; при расчете по укрупненным показателям допускается принимать  $q_{ч,я} = 90$  Вт/чел.;

$n_{ч}$  — среднее число людей в здании в течение рабочего времени;

$\sum z_i$  — средняя продолжительность пребывания людей в здании, часов в неделю; как правило,  $\sum z_i = \sum z_{\text{раб}}$ , где  $\sum z_{\text{раб}}$  — продолжительность рабочего времени в здании, часов в неделю. В жилых и подобных им непрерывно функционирующих зданиях  $\sum z_{\text{раб}} = 168$ ;

7 — число дней недели;

$\tau_{\text{окн}}$  — коэффициент затенения  $i$ -го светового проема окон непрозрачными элементами принятого заполнения;

$k_{\text{отн}i}$  — коэффициент относительного проникания солнечной радиации для  $i$ -го заполнения светопроемов;

$A_{\text{окн}i}$  — площадь  $i$ -го светопрозрачного ограждения, м<sup>2</sup>;

$I_i$  — интенсивность солнечной радиации за отопительный период через  $i$ -е светопрозрачное ограждение, МДж/м<sup>2</sup>, с учетом его ориентации по сторонам горизонта и средних условий облачности, по СП 131.13330. Для учета облачности значения, принятые по СП 131.13330 и соответствующие безоблачному небу, необходимо брать с понижающим коэффициентом 0,6;

$E$  — годовое электропотребление систем электроснабжения здания, МВт · ч/г, определяемое по формуле (7) 4.2.5;

$k_{\text{пост}}$  — коэффициент учета теплоступлений, связанный с вероятностью их превышения над теплотерями и невозможностью вследствие этого их полного использования. Допускается принимать  $k_{\text{пост}} = 0,8 - 0,85$ . При ориентировочных расчетах допускается величину  $Q'_{\text{пост}}$  МВт · ч/г, определять по формуле

$$Q'_{\text{пост}} = q_{\text{пост}} A_{\text{от}} \sum z_{\text{раб}} (z_{\text{от}}/7) \cdot 10^{-6}, \quad (4)$$

где  $q_{\text{пост}}$  — удельные теплоступления, Вт/м<sup>2</sup>, на 1 м<sup>2</sup> отапливаемой площади  $A_{\text{от}}$ , принимаемые в зависимости от категории основных функциональных помещений или их групп и требований заказчика к качеству обеспечения микроклимата методом экспертной оценки.

#### 4.2.3 Определение годового теплотребления системами вентиляции и/или кондиционирования воздуха

При предварительных многовариантных расчетах годовое теплотребление, МВт · ч/г, оценивают по формуле

$$Q'_{\text{вент(кв)}} = 0,33 M V_{\text{от}} K_{\text{р,мех}} (1 - k_{\text{эф}}) (\sum z_{\text{раб,вент}}/168) \cdot 10^{-3}, \quad (5)$$

где  $\sum z_{\text{раб,вент}}$  — продолжительность работы механической системы приточной вентиляции и/или кондиционирования воздуха, часов в неделю; как правило,  $\sum z_{\text{раб,вент}} = \sum z_{\text{раб}}$ ;

0,33 =  $\rho c / 3600 = 1,2 \cdot 1005 / 3600$  — коэффициент ( $\rho$  — плотность,  $c$  — удельная теплоемкость воздуха);

$K_{\text{р,мех}}$  — средняя по зданию кратность воздухообмена приточной механической вентиляции и/или центрального кондиционирования воздуха, ч<sup>-1</sup>. При расчете по укрупненным показателям при предварительных многовариантных расчетах допускается принимать величину  $K_{\text{р,мех}}$  по таблице 2;

$k_{\text{эф}}$  — коэффициент температурной эффективности устройств утилизации теплоты и/или рециркуляции при наличии механической вентиляции, принимаемый равным 0 в случае отсутствия рециркуляции и утилизации теплоты вытяжного воздуха. При наличии утилизации коэффициент принимают по проектным данным, а при их отсутствии — в размере 0,4—0,5 при использовании утилизаторов с промежуточным теплоносителем; 0,5—0,55 при использовании рекуперативных утилизаторов; 0,6—0,85 при использовании вращающихся регенераторов; при использовании теплонасосных установок (ТНУ) — до 1. При использовании рециркуляции  $k_{\text{эф}}$  считается равным доле рециркуляционного воздуха в смеси, при совместном использовании рециркуляции и утилизации  $k_{\text{эф}}$  определяют по расчету;

$M$  и  $V_{\text{от}}$  — то же, что и в формуле (1) для  $Q'_{\text{от}}$ , однако здесь параметр  $M$  для любых зданий, в том числе и там, где проводят снижение температуры в нерабочее время, рассчитывают с использованием величины  $t_{\text{в}}$ .



#### 4.2.4 Определение годового теплопотребления системами горячего водоснабжения (ГВС)

При предварительных многовариантных расчетах годовое энергопотребление, МВт · ч/г, оценивают по формуле

$$Q_{гв}^r = g_{u,m}^h U [z_{он} + k_1 k_2 (365 - z_{он} - n)] \cdot 1,163 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t \cdot k_h, \quad (6)$$

где  $g_{u,m}^h$  — норма расхода горячей воды в средние сутки, л/сут на водопотребителя (в зависимости от назначения здания — на одного жителя, работающего, койку, посетителя, блюдо и т. п.), принимают по СП 30.13330;

$U$  — количество потребителей горячей воды в здании, ед.;

$k_1$  — коэффициент снижения расхода горячей воды в теплый период года, принимают в размере 0,8, кроме городов Южного федерального округа РФ и курортов, для которых  $k_1 = 1$ ;

$k_2$  — коэффициент снижения разности температур в системе ГВС в теплый период года при отсутствии использования вторичных энергоресурсов (ВЭР) для подогрева воды, принимают равным 0,82. При использовании ВЭР  $k_2 = 1$ ;

$n$  — продолжительность отключения ГВС для профилактических работ, сут/год;

$1,163 \cdot 10^{-6} = (4,19/3,6) \cdot 10^{-6}$  МВт · ч/(кг · К) — удельная теплоемкость воды.

$\Delta t$  — разность температур, К, холодной и нагретой воды в системе ГВС, при отсутствии использования ВЭР для подогрева воды принимают равной 55; при использовании ВЭР принимают равной  $60 - t_{вэвр}$ , где  $t_{вэвр}$  — температура нагреваемой воды после устройства, использующего ВЭР (ТНУ и др.);

$k_h$  — коэффициент снижения расхода горячей воды за счет применения мероприятий по снижению водопотребления. При отсутствии данных его допускается принимать равным  $1 - \Delta k_{p,i}$ , где  $\Delta k_{p,i}$  — относительное снижение расхода воды за счет того или иного мероприятия, в том числе: 0,05 при установке поквартирных водосчетчиков; 0,03 — при использовании смесителей с левым расположением крана горячей воды или кранов с регулируемым напором воды. При отсутствии специальных мероприятий  $k_h$  принимают равным 1.

#### 4.2.5 Определение годового электропотребления системами электроснабжения здания

Установленная мощность  $N_{yi}$ , кВт, и годовое энергопотребление  $E$ , МВт · ч/г, систем электроснабжения здания, в том числе для освещения, электробытовых приборов и оргтехники, а также для приводов инженерных систем здания, определяют по данным проекта. При оценке энергоэффективности при предварительных многовариантных расчетах для технико-экономического обоснования значение  $E$  может быть вычислено по формуле

$$E = \sum (N_{yi} k_{cni} \sum z_{pi}) \cdot 52 \cdot 10^{-3}, \quad (7)$$

где  $N_{yi}$  — максимальная установленная мощность соответствующего потребителя, кВт, принимаемая по проектным данным или, при их отсутствии, по укрупненным измерителям (приложения Б, В);

$k_{cni} < 1$  — коэффициент спроса на электроэнергию (приложение В);

$\sum z_{pi}$  — продолжительность работы  $i$ -го потребителя, часов в неделю;

52 — число недель в году. Для электроприводов систем отопления вместо 52 нужно принимать  $z_{o,n}/T$ .

В жилых зданиях величину  $E$  можно определить по удельному годовому энергопотреблению на одного человека  $E_{yd}$  (приложение В).

#### 4.2.6 Расчет показателей энергопотребления и энергоэффективности здания и выбор варианта проектного решения

После определения годового энергопотребления инженерными системами здания вычисляют суммарное удельное годовое энергопотребление здания на  $1 \text{ м}^3$  отапливаемого объема  $V_{от}$ , кВт · ч/( $\text{м}^3 \cdot \text{г}$ ):

$$Q_{общ}^p = (Q_{от}^r + Q_{вент(кв)}^r + Q_{гв}^r + E) \cdot 10^3 / V_{от}. \quad (8)$$

Далее вычисляют коэффициент полезного использования энергии зданием:

$$\eta_{зд} = \left[ Q_{от}^r + Q_{пост}^r + Q_{вент(кв)}^r / (1 - k_{эф}) + Q_{с.гв} \cdot 55 / \Delta t + E \right] / Q_{перв}, \quad (9)$$

где  $Q_{перв} = (Q_{от}^r + Q_{вент(кв)}^r + Q_{гв}^r) / \eta_{тепл} + E / \eta_{эл}$  — расход энергии зданием за год в пересчете на первичное топливо, МВт · ч/г.

Здесь  $\eta_{тепл}$  и  $\eta_{эл}$  — коэффициенты полезного действия источников соответственно тепловой и электрической энергии, обслуживающих здание, при принятых способах производства данных видов энергии. При подключении к источникам, не использующим первичное органическое топливо (гидро- и атомные электростанции, солнечные, ветровые и другие установки), соответствующее слагаемое в скобках формулы (9) игнорируют.

При необходимости вычисляют расход первичного топлива:

$$B_p = 10^3 Q_{перв} / Q_{низ}^{раб}, \quad (10)$$

где  $Q_{низ}^{раб}$  — низшая удельная теплота сгорания применяемого газового топлива в расчете на рабочую массу, кВт · ч/ед.кол-ва, принимаемая по приложению Г.

Размерность получаемого количества топлива ( $\text{м}^3$ , кг, л) зависит от вида топлива в соответствии с данными приложения Г. Величина  $B_p$  может быть также использована для определения выбросов  $\text{CO}_2$  также по данным приложения Г. Результаты вычисления годового энергопотребления допускается применять при технико-экономическом сравнении вариантов проектного решения и выборе оптимального варианта.

Для определения фактического энергопотребления здания и проверки выполнения проектных показателей через 1—2 года после введения его в эксплуатацию проводится освидетельствование по показаниям счетчиков тепловой и электрической энергии на вводах в здание. Показания счетчика тепловой энергии  $Q'$ , МВт · ч/г, сравнивают с суммой  $Q_{от}^r + Q_{вент(кв)}^r + Q_{гв}^r$  для окончательного варианта проекта, приведенной к фактическому значению температуры наружного воздуха пересчетом по формуле

$$\left( Q_{от}^r + Q_{вент(кв)}^r + Q_{гв}^r \right)_{пр} = \left( Q_{от}^r + Q_{вент(кв)}^r \right) \cdot \left( \frac{t_{в} - t'_{о.н}}{t_{в} - t_{о.н}} \right) + Q_{гв}^r, \quad (11)$$

где  $t'_{о.н}$  — фактическая средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый отопительный период, °С, принимаемая по данным метеорологической станции. В зданиях, где поддерживается пониженная температура в нерабочее время, вместо  $t_{в}$  следует принимать условную внутреннюю температуру  $t_{в, усн}$  [см. пояснения к формуле (1) для  $Q_{от}^r$ ].

Показания счетчика электрической энергии  $E'$  сравнивают с величиной  $E$ , МВт · ч/г, для окончательного варианта. В случае превышения фактических значений  $Q'$  и  $E'$  над проектными разрабатывают рекомендации по дополнительному снижению энергопотребления.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Выделение тепловой энергии человеком**

Процессы жизнедеятельности человека являются источником выделения двух видов теплоты: явной (за счет излучения и конвекции) и скрытой (испарения). В качестве повышающей температуру в помещении рассматривается только явная теплота.

Таблица А.1 содержит значения поступлений теплоты от людей. Здесь принимается, что температура воздуха плюс 24 °С является оптимальным значением для сидячей деятельности. При более высоких температурах суммарный поток выделяющейся теплоты остается практически неизменным, но доля явной составляющей уменьшается.

Таблица А.1

Деятельность	Полная теплота		Явная теплота Вт/чел
	Мет <sup>а)</sup>	Вт/чел <sup>б)</sup>	
Лежачее положение	0,8	80	55
Сидячее положение (отдых)	1,0	100	70
Сидячее положение, легкая работа (умственный труд, учеба)	1,2	125	75
Стоячее положение, легкая работа (поход в магазин, легкая производственная деятельность)	1,6	170	85
Стоячее положение, работа средней тяжести (работа консультантом в магазине, механизированное производство)	2,0	210	105
Пешеходное движение при скорости, км/ч	2	1,9	200
	3	2,4	250
	4	2,8	300
	5	3,4	360

<sup>а)</sup> 1 мет = 58 Вт/м<sup>2</sup>, внесистемная единица интенсивности метаболического теплообмена.  
<sup>б)</sup> Среднее значение в расчете на человека с площадью поверхности тела, равной 1,8 м<sup>2</sup>.

**Приложение Б**  
**(справочное)**

**Энергопотребление систем освещения**

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть спроектированы с учетом энергопотребления предлагаемой системы освещения.

Типичные значения освещенности при проектировании систем освещения приведены в таблице Б.1. Указанные значения являются усредненными по площади помещения.

Таблица Б.1

Назначение помещения	Стандартный уровень освещенности, лк
Офисное помещение с окнами	300—750
Офисное помещение без окон	300—750
Магазины	300—500
Школьные классы	300—500
Больничные палаты	200—300
Комнаты в гостиницах	200—300
Рестораны	200—300
Нежилые помещения	50—100

Расход электроэнергии, необходимый для данного уровня освещенности, зависит от конкретных технических, объемно-планировочных и цветовых решений. Типичные значения удельного электропотребления системами освещения приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Уровень освещенности, лк	Необходимая мощность системы освещения, Вт/м <sup>2</sup>	
	Стандартный уровень	Максимальный уровень для низкоэффективных систем освещения
50	2,5—3,2	6
100	3,5—4,5	8
200	5,5—7,0	12
300	7,5—10,0	16
400	9,0—12,5	20
500	11,0—15,0	24

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Энергопотребление оборудования**

Перед началом проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо определить все виды оборудования, от которых осуществляется поступление теплоты в вентилируемые помещения.

В офисных зданиях уровень энергопотребления оборудования, как правило, составляет от 25 до 200 Вт на человека. При 8-часовом рабочем дне усредненное значение принимают равным 100 Вт на человека. Коэффициент спроса  $k_{сп}$  на электроэнергию приведен в таблице В.1 по СТО 175 32043-001—2005<sup>1)</sup>, удельное годовое энергопотребление  $E_{уд}$  освещения и бытовых электроприборов в жилых зданиях — в таблице В.2 (также по СТО 175 32043-001—2005).

Таблица В.1

Потребитель	Коэффициент спроса $k_{сп}$								
а) Лифты:	Для домов высотой, этажей								
При числе лифтовых установок:	до 12				12 и выше				
2—3	0,8				0,9				
4—5	0,7				0,8				
6	0,65				0,75				
10	0,5				0,6				
20	0,4				0,5				
25 и выше	0,35				0,4				
б) Освещение в организациях, предприятиях:	При мощности рабочего освещения, кВт								
	До 5	10	15	25	50	100	200	400	св.500
Гостиницы, санатории, дома отдыха	1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,35	0,3	0,3
Предприятия общественного питания, детские ясли-сады	1	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,5
Офисные и учебные здания, предприятия бытового обслуживания и торговли	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
Проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации	1	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65
Актовые и конференц-залы, спортзалы	1	1	1	1	1	1	—	—	—
Клубы	1	0,9	0,8	0,75	0,7	0,65	0,55	—	—
Кинотеатры	1	0,9	0,8	0,7	0,65	0,6	0,5	—	—

<sup>1)</sup> СТО 175 32043-001—2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий. Стандарт общественной организации — РНТО строителей».

Окончание таблицы В.1

Потребитель	Коэффициент спроса $K_{сп}$										
	При числе электроприемников										
в) Механическая вентиляция, кондиционеры, насосы:	При удельном весе мощности инженерного оборудования в общей мощности силовых электроприемников, %:										
	2	3	5	8	10	15	20	30	50	100	200
100—85 при единичной мощности >30 кВт	1 0,8	0,9 0,75	0,8 0,7	0,75	0,7	0,65	0,65	0,6	0,55	0,55	0,5
84—75 74—50 49—25 24 и менее	—	—	0,75 0,7 0,65 0,6	0,7 0,65 0,6 0,6	0,65 0,65 0,6 0,55	0,6 0,6 0,55 0,5	0,6 0,6 0,5 0,5	0,6 0,55 0,5 0,5	0,55 0,5 0,5 0,45	0,55 0,5 0,45 0,45	0,5 0,45 0,45 0,4

Таблица В.2

Оборудование жилого фонда	$E_{уд}$ , кВт·ч/(чел·г), при количестве человек в семье					
	1	2	3	4	5	6
Газовые плиты	0,921	0,56	0,439	0,379	0,343	0,318
Электроплиты	1,541	0,94	0,719	0,639	0,579	0,538
Плиты на твердом топливе	1,447	0,795	0,578	0,470	0,405	0,361

**Приложение Г**  
**(справочное)**

**Характеристики видов топлива**

Количество энергии и  $\text{CO}_2$ , выделяемых при сжигании различных видов топлива, приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Топливо	Единица измерения количества топлива	Низшая теплота сгорания $Q_{\text{низ}}^{\text{раб}}$ , МДж/ед. кол-ва	Низшая теплота сгорания $Q_{\text{низ}}^{\text{раб}}$ , кВт · ч/ед. кол-ва	Выделение $\text{CO}_2$ , г/кВт · ч
Природный газ	м <sup>3</sup> в нормальных условиях	36,3	10,0	205
Пропан/бутан	кг	46,0	12,8	205
Легкие нефтепродукты/дизельное топливо	л	42,0	10,0	266
Мазут	л	40,2	11,2	282
Кокс	кг	29,3	8,1	343
Бурый уголь	кг	8,4	2,3	360
Дерево	м <sup>3</sup>	7800,0	2150,0	331
Электричество	кВт · ч	3,6 (тепловыделение)	1,0 (тепловыделение)	—

Примечание — При производстве электроэнергии выделение  $\text{CO}_2$  зависит от вида топлива, используемого для производства электроэнергии. Тем не менее, информация об экологических аспектах производства электроэнергии должна быть доступна в открытых источниках информации или по запросу у поставщика.

Ключевые слова: энергоэффективность, здания, энергетическая, системы, проектирование

---

Редактор *А.Е. Минкина*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 23.10.2019. Подписано в печать 14.11.2019. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта